

# Program/Cycle Guide

## ⚠ WARNING



### Fire Hazard

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Do not dry items containing foam, rubber, or plastic in this dryer.

Doing so can result in death or fire.

## ⚠ WARNING



### Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.

Do not dry anything that has ever had anything flammable on it (even after washing).

Failure to follow these instructions can result in death, explosion, or fire.

## Automatic Cycles

Settings and options shown in **bold** are default settings for that cycle. If settings are changed, the new settings will be remembered. If there is a power failure, settings will return to the default. Not all settings and options are available on each cycle.

### Load Size Recommendations

For best results, follow the wet load size recommendations noted for each cycle.

 **Small load:** Fill the dryer drum with 3–4 items, not more than 1/4 full.

 **Large load:** Fill the dryer drum up to about 3/4 full. Do not pack tightly. Items need to tumble freely.

 **Medium load:** Fill the dryer drum up to about 1/2 full.

### Use Automatic Cycles for better fabric care and energy savings

The dryer senses moisture in the load or air temperature and shuts off when the load reaches the selected dryness level. Use the **NORMAL** dryness level to provide optimal energy savings.

Items to Dry	Cycle	Dryness Level	Available Options	Cycle Details
Work clothes, casual wear, corduroys	Normal	Normal	Wrinkle Shield™ Dryness Level	 Uses Low/Medium Heat and drum reversing to thoroughly dry large loads of mixed fabrics and items.
Whites, Sturdy Items	Whites	More Normal Less	Wrinkle Shield™ Dryness Level Rapid Gentle	 Cycle uses medium heat with no drum reversing to properly dry whites items.
Undergarments, blouses, lingerie	Delicates	More Normal Less	Wrinkle Shield™ Dryness Level	 Uses extra low heat to gently dry delicate items.
Colored clothes	Colors	More Normal Less	Wrinkle Shield™ Dryness Level	 Uses lower heat the whites to gently dry colored clothes.
Normally soiled laundry made of artificial fibers or cotton blends	Synthetics	More Normal Less	Wrinkle Shield™ Dryness Level	 Uses low heat to gently dry delicate items. Drum reverses intermittently to redistribute load for thorough drying.
Jeans, Overalls, Denim	Jeans	More Normal Less	Wrinkle Shield™ Dryness Level Rapid Gentle	 Uses higher heat than normal cycle to dry denim items. Do not over fill the drum or longer dryer may be noticed.

## Automatic Cycles (contd.)

Settings and options shown in **bold** are default settings for that cycle. If settings are changed, the new settings will be remembered. If there is a power failure, settings will return to the default. Not all settings and options are available on each cycle.

### Load Size Recommendations

For best results, follow the wet load size recommendations noted for each cycle.



**Small load:** Fill the dryer drum with 3–4 items, not more than 1/4 full.



**Large load:** Fill the dryer drum up to about 3/4 full. Do not pack tightly. Items need to tumble freely.



**Medium load:** Fill the dryer drum up to about 1/2 full.

### Use Automatic Cycles for better fabric care and energy savings

The dryer senses moisture in the load or air temperature and shuts off when the load reaches the selected dryness level. Use the **NORMAL** dryness level to provide optimal energy savings.

Items to Dry	Cycle	Dryness Level	Available Options	Cycle Details
Cotton Towels, Heavyweight Items	Towels	More <b>Normal</b> Less	Wrinkle Shield™ Dryness Level	 Uses Medium heat to dry large loads of cotton towels or heavyweight items. Tumbling reverses intermittently to redistribute the load for thorough drying.
Jackets, Comforters, Duvets, Pillows	Bulky	More <b>Normal</b> Less	Wrinkle Shield™ Dryness Level Rapid Gentle	 Use for drying large, bulky items; do not overfill dryer drum.
Performance / exercise wear	Sports	More <b>Normal</b> Less	Wrinkle Shield™ Dryness Level	 Use for drying exercise wear; do not overfill dryer drum.
Cotton Garments	Quick Dry	Normal	N/A	 Ideal for drying garments spun at high speed in the washing machine.
Shirts, Blouses, Slacks	Refresh	Normal	N/A	 Use to reduce odors and light wrinkles. Do not add dryer sheets. When loading laundry into the drum, add a wet wash cloth.
Kids clothes, Women's Dresses, Pajamas, Cotton, Wool, Silk, Dress shirts	More Cycles	More <b>Normal</b> Less	Wrinkle Shield™ Dryness Level	 Eco-drying of small laundry loads.

# Adjustable Time Cycles

Settings and options shown in **bold** are default settings for that cycle. If settings are changed, the new settings will be remembered. If there is a power failure, settings will return to the default. Not all settings and options are available on each cycle.

## Load Size Recommendations

For best results, follow the wet load size recommendations noted for each cycle.



**Small load:** Fill the dryer drum with 3–4 items, not more than 1/4 full.



**Medium load:** Fill the dryer drum up to about 1/2 full.



**Large load:** Fill the dryer drum up to about 3/4 full. Do not pack tightly. Items need to tumble freely.

## Adjust drying time on Timed Dry Cycles

Instead of having the machine auto terminate the cycle, timed dry can be selected as an option on the 4 cycles below. Upon selecting the button Timed Dry, the dry time can be set 15 to 120 min (2 hours).

2:00

Items to Dry	Cycle	Dryness Level	Available Options	Cycle Details
Whites, Sturdy Items	Whites	More Normal Less	Wrinkle Shield™ Dryness Level Rapid Gentle	 Cycle uses medium heat with no drum reversing to properly dry whites items.
Undergarments, blouses, lingerie	Delicates	More Normal Less	Wrinkle Shield™ Dryness Level	 Uses extra low heat to gently dry delicate items.
Colored clothes	Colors	More Normal Less	Wrinkle Shield™ Dryness Level	 Uses lower heat the whites to gently dry colored clothes.
Normally soiled laundry made of artificial fibers or cotton blends	Synthetics	More Normal Less	Wrinkle Shield™ Dryness Level	 Uses low heat to gently dry delicate items. Drum reverses intermittently to redistribute load for thorough drying.

# Refresh Cycle

The Refresh cycle is designed for use with dry loads to loosen wrinkles, reduce odors, and refresh fabrics.

## Load Size Recommendations

For best results, follow the wet load size recommendations noted for each cycle.



**Small load:** Fill the dryer drum with 3–4 items, not more than 1/4 full.



**Large load:** Fill the dryer drum up to about 3/4 full. Do not pack tightly. Items need to tumble freely.



**Medium load:** Fill the dryer drum up to about 1/2 full.

Items to Dry	Cycle	Dryness Level	Available Options	Cycle Details
Mixed Cotton Items, sheets	Cotton	More Normal Less	Wrinkle Shield™ Dryness Level	 Standard cotton cycle, suitable to dry normally wet cotton.
Wool items labeled with the Woolmark logo and identified as machine washable	Wool	Normal	N/A	 Programme for drying wool clothing. It is advisable to turn the garments inside out before drying. Leave to dry naturally the heaviest edges that are still damp.
Silk Items (Shirts, blouses, scarfs, undergarments)	Silk	Normal	N/A	 Uses lower heat than the delicates cycle to gently dry silk items.
Shirts made from cotton or cotton blends/synthetics	Dress Shirts	More Normal Less	Wrinkle Shield™ Dryness Level Gentle	 This is a cycle for shirts made from cotton or cotton blend/synthetics.

**NOTE:** These clothes dryer's Government energy certifications were based on the Normal Cycle, Non adjustable Temperature Setting and Normal Dryness Level. The as-shipped default of Wrinkle Shield off, was used.

# Guide de programmes

## ! AVERTISSEMENT



### Risque d'incendie

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.  
Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).  
Ne pas sécher d'articles contenant de la mousse, du caoutchouc ou du plastique dans cette sécheuse.  
Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un incendie.

## ! AVERTISSEMENT



### Risque d'explosion

Garder les matières et les vapeurs inflammables, telle que l'essence, loin de la sécheuse.  
Ne pas faire sécher un article qui a déjà été touché par un produit inflammable (même après un lavage).  
Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

## Programmes automatiques

Les réglages et options indiqués en **gras** sont les réglages par défaut pour ce programme. Si les réglages sont modifiés, l'appareil garde en mémoire les nouveaux réglages. Dans le cas d'une panne de courant, les réglages sont rétablis aux réglages par défaut. Tous les réglages et options ne sont pas disponibles sur chaque programme.

### Recommandations concernant le volume de la charge

Pour de meilleurs résultats, suivre les recommandations concernant la taille de la charge mouillée indiquées.

 **Petites charges** : Remplir le tambour de la sécheuse avec 3 ou 4 articles, pas plus d'un quart de sa capacité.

 **Grande charge** : Remplir le tambour de la sécheuse environ aux trois-quarts de sa capacité. Ne pas trop tasser. Les articles doivent pouvoir se déplacer librement.

 **Charges de taille moyenne** : Remplir le tambour de la sécheuse à environ la moitié de sa capacité pour chaque programme.

### Utiliser les programmes automatiques pour un meilleur soin du tissu et davantage d'économies d'énergie

La sécheuse détecte l'humidité présente dans la charge ou la température de l'air et s'éteint lorsque la charge atteint le niveau de séchage sélectionné. Utiliser le niveau de séchage **NORMAL** pour permettre de réaliser un maximum d'économies d'énergie.

Articles à sécher	Programme	Niveau de séchage	Options disponibles	Détails du programme
Vêtements de travail, vêtements ordinaires, articles en velours	Normal (normal)	Normal (normal)	Wrinkle Shield™ (anti-froissement)	 Utilise un niveau de chaleur basse/modérée et la rotation inverse du tambour pour bien sécher de grandes charges composées de tissus et d'articles mixtes.
Tissus blancs, robustes	Whites (blancs)	More (plus) <b>Normal (normal)</b> Less (moins)	Wrinkle Shield™ (anti-froissement) Dryness Level (niveau de séchage) Rapid (séchage rapide) Gentle (programme délicat)	 Le programme utilise une chaleur moyenne sans inversion de rotation du tambour pour bien sécher les articles blancs.
Sous-vêtements, chemisiers, lingerie	Delicates (vêtements délicats)	More (plus) <b>Normal (normal)</b> Less (moins)	Wrinkle Shield™ (anti-froissement) Dryness Level (niveau de séchage)	 Utilise un niveau de chaleur très faible pour sécher en douceur les articles délicats.
Vêtements de couleur	Colors (Couleurs)	More (plus) <b>Normal (normal)</b> Less (moins)	Wrinkle Shield™ (anti-froissement) Dryness Level (niveau de séchage)	 Utilise moins de chaleur que pour les tissus blancs pour sécher doucement les vêtements de couleur.

# Programmes automatiques (suite)

Les réglages et options indiqués en **gras** sont les réglages par défaut pour ce programme. Si les réglages sont modifiés, l'appareil garde en mémoire les nouveaux réglages. Dans le cas d'une panne de courant, les réglages sont rétablis aux réglages par défaut. Tous les réglages et options ne sont pas disponibles sur chaque programme.

## Recommandations concernant le volume de la charge

Pour de meilleurs résultats, suivre les recommandations concernant la taille de la charge mouillée indiquées.

 **Petites charges** : Remplir le tambour de la sécheuse avec 3 ou 4 articles, pas plus d'un quart de sa capacité.

 **Charges de taille moyenne** : Remplir le tambour de la sécheuse à environ la moitié de sa capacité pour chaque programme.

 **Grande charge** : Remplir le tambour de la sécheuse environ aux trois-quarts de sa capacité. Ne pas trop tasser. Les articles doivent pouvoir se déplacer librement.

## Utiliser les programmes automatiques pour un meilleur soin du tissu et davantage d'économies d'énergie

La sécheuse détecte l'humidité présente dans la charge ou la température de l'air et s'éteint lorsque la charge atteint le niveau de séchage sélectionné. Utiliser le niveau de séchage NORMAL pour permettre de réaliser un maximum d'économies d'énergie.

Articles à sécher	Programme	Niveau de séchage	Options disponibles	Détails du programme
Les tissus normalement sales en fibres artificielles ou en mélanges de coton	Synthetics (synthétiques)	More (plus) <b>Normal (normal)</b> Less (moins)	Wrinkle Shield™ (anti-froissement) Dryness Level (niveau de séchage)	 Utilise un niveau de chaleur faible pour sécher en douceur les articles délicats. La rotation du tambour s'inverse par intermittence pour redistribuer la charge en vue d'un séchage complet.
Jeans, salopettes, denim	Jeans	More (plus) <b>Normal (normal)</b> Less (moins)	Wrinkle Shield™ (anti-froissement) Dryness Level (niveau de séchage) Rapid (séchage rapide) Gentle (programme délicat)	 Utilise une chaleur plus élevée que le programme normal pour sécher les articles en denim. Ne pas trop remplir le tambour, sinon le temps de séchage sera plus long.
Serviettes en coton, articles lourds	Towels (serviettes)	More (plus) <b>Normal (normal)</b> Less (moins)	Wrinkle Shield™ (anti-froissement) Dryness Level (niveau de séchage)	 Utilise un niveau de chaleur modérée pour le séchage de grandes charges de serviettes en coton ou d'articles plus lourds. La rotation du tambour s'inverse par intermittence pour redistribuer la charge en vue d'un séchage complet.
Vestes, couvertures, couettes, oreillers	Bulky (Articles volumineux)	More (plus) <b>Normal (normal)</b> Less (moins)	Wrinkle Shield™ (anti-froissement) Dryness Level (niveau de séchage) Rapid (séchage rapide) Gentle (programme délicat)	 À utiliser pour le séchage de gros articles volumineux; ne pas surcharger le tambour de la sécheuse.
Vêtements d'exercice	Sports	More (plus) <b>Normal (normal)</b> Less (moins)	Wrinkle Shield™ (anti-froissement) Dryness Level (niveau de séchage)	 À utiliser pour le séchage de vêtements d'exercice; ne pas surcharger le tambour de la sécheuse.
Vêtements en coton	Quick Dry (séchage rapide)	Normal (normal)	S.O.	 Idéal pour le séchage des vêtements essorés à grande vitesse dans la machine à laver.
Chemises, chemisiers et pantalons tout-aller	Refresh (rafraîchir)	Normal (normal)	S.O.	 Utiliser pour réduire les odeurs et les légers plis. Ne pas ajouter d'assouplissant textile en feuilles pour sécheuse. Lors de l'ajout de linge dans le tambour, ajouter une débarbouillette humide.
Vêtements enfant, robes des femmes, pyjamas, coton, lainages, soie, chemises de soirée	More Cycles (plus de programmes)	More (plus) <b>Normal (normal)</b> Less (moins)	Wrinkle Shield™ (anti-froissement) Dryness Level (niveau de séchage)	 Séchage écologique de petites charges de vêtements.

# Programmes minutés

Les réglages et options indiqués en **gras** sont les réglages par défaut pour ce programme. Si les réglages sont modifiés, l'appareil garde en mémoire les nouveaux réglages. Dans le cas d'une panne de courant, les réglages sont rétablis aux réglages par défaut. Tous les réglages et options ne sont pas disponibles sur chaque programme.

## Recommandations concernant le volume de la charge

Pour de meilleurs résultats, suivre les recommandations concernant la taille de la charge mouillée indiquées.

 **Petites charges** : Remplir le tambour de la sécheuse avec 3 ou 4 articles, pas plus d'un quart de sa capacité.

 **Grande charge** : Remplir le tambour de la sécheuse environ aux trois-quarts de sa capacité. Ne pas trop tasser. Les articles doivent pouvoir se déplacer librement.

 **Charges de taille moyenne** : Remplir le tambour de la sécheuse à environ la moitié de sa capacité pour chaque programme.

## Ajustement de la durée de séchage sur les programmes minutés

Au lieu de laisser la machine terminer automatiquement le programme, l'option séchage minuté peut être sélectionnée pour les 4 programmes ci-dessous. Lors de la sélection du bouton temps de séchage, le temps de séchage peut être réglé entre 15 et 120 minutes (2 heures).



Articles à sécher	Programme	Niveau de séchage	Options disponibles	Détails du programme
Tissus blancs, robustes	Whites (blancs)	More (plus) Normal (normal) Less (moins)	Wrinkle Shield™ (anti-froissement) Dryness Level (niveau de séchage) Rapid (séchage rapide) Gentle (programme délicat)	 Le programme utilise une chaleur moyenne sans inversion de rotation du tambour pour bien sécher les articles blancs.
Sous-vêtements, chemisiers, lingerie	Delicates (vêtements délicats)	More (plus) Normal (normal) Less (moins)	Wrinkle Shield™ (anti-froissement) Dryness Level (niveau de séchage)	 Utilise un niveau de chaleur très faible pour sécher en douceur les articles délicats.
Vêtements de couleur	Colors (Couleurs)	More (plus) Normal (normal) Less (moins)	Wrinkle Shield™ (anti-froissement) Dryness Level (niveau de séchage)	 Utilise moins de chaleur que pour les tissus blancs pour sécher doucement les vêtements de couleur.
Les tissus normalement sales en fibres artificielles ou en mélanges de coton	Synthetics (synthétiques)	More (plus) Normal (normal) Less (moins)	Wrinkle Shield™ (anti-froissement) Dryness Level (niveau de séchage)	 Utilise un niveau de chaleur faible pour sécher en douceur les articles délicats. La rotation du tambour s'inverse par intermittence pour redistribuer la charge en vue d'un séchage complet.

# Programme de rafraîchissement

Le programme de rafraîchissement est conçu pour être utilisé avec les charges sèches afin d'aplanir les plis, de réduire les odeurs et de rafraîchir les vêtements.

## Recommandations concernant le volume de la charge

Pour de meilleurs résultats, suivre les recommandations concernant la taille de la charge mouillée indiquées.

 **Petites charges** : Remplir le tambour de la sécheuse avec 3 ou 4 articles, pas plus d'un quart de sa capacité.

 **Grande charge** : Remplir le tambour de la sécheuse environ aux trois-quarts de sa capacité. Ne pas trop tasser. Les articles doivent pouvoir se déplacer librement.

 **Charges de taille moyenne** : Remplir le tambour de la sécheuse à environ la moitié de sa capacité pour chaque programme.

Articles à sécher	Programme	Niveau de séchage	Options disponibles	Détails du programme
Articles de mélange de coton, draps	Cotton (coton)	More (plus) <b>Normal (normal)</b> Less (moins)	Wrinkle Shield™ (anti-froissement) Dryness Level (niveau de séchage)	 Programme standard pour coton, approprié pour sécher du coton normalement humide
Articles en laine portant le logo Woolmark et identifiés comme étant lavables en machine	Wool (lainages)	Normal (normal)	S.O.	 Programme de séchage des vêtements en laine. Il est conseillé de retourner les vêtements avant le séchage. Laisser sécher naturellement les bords les plus lourds encore humides.
Articles en soie (chemises, chemisiers, écharpes, sous-vêtements)	Silk (soie)	Normal (normal)	S.O.	 Utilise moins de chaleur que le programme Delicats (articles délicats) pour sécher en douceur les articles en soie.
Chemises en coton ou en mélanges de coton/synthétiques	Dress Shirts (chemises de soirée)	More (plus) Normal (normal) Less (moins)	Wrinkle Shield™ (anti-froissement) Dryness Level (niveau de séchage) Gentle (programme délicat)	 Utiliser ce programme pour chemises en coton ou en mélanges de coton/synthétiques