

QUICK START GUIDE

CONGRATULATIONS AND WELCOME TO AMANA

Scan QR code
to learn more



GETTING STARTED

COOKING INSTRUCTION

- ① Place food inside the microwave.
- ② Close the oven door.
- ③ Find your favorite recipe (see the cooking guide label inside your microwave).
- ④ Press keypad once or repeatedly to select your favorite recipe.
- ⑤ Use number keypad to input food weight/amounts.
- ⑥ Press Start to start the cooking.
- ⑦ During cooking, press the CANCEL keypad once to pause cooking time. Press the CANCEL keypad twice to cancel cooking time.

For more details refer to the “**Internet Connectivity Guide**” from the Owner’s Manual that came with your oven.

For detailed installation instruction and maintenance information, please see the Owner’s Manual included with your appliance.

For information on any of the following items, a full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit www.amana.com/owners or scan the QR code in this guide.

DEMO MODE

To activate demo mode: Hold the number “3” on the keypad for a few seconds.

To deactivate demo mode: Hold the number “3” again on the keypad for a few seconds.

SETTING POWER LEVEL AND COOK TIME

- ① Press COOK TIME.
- ② Use the number buttons to enter a custom cook time.
- ③ Press COOK POWER.
- ④ Use the number buttons to enter Power level.
- ⑤ Repeat step 1 to 4, if you want another stage cooking. This step can be skipped if you just want one cooking stage.
- ⑥ Press Start to begin cycle.

FOR BEST USE

OVEN VENT

Ensure optimal cooling by keeping oven vent clear for proper air circulation.

ALUMINUM FOIL AND METAL

Always use oven mitts or pot holders when removing dishes from the microwave ovens.

Aluminum foil and some metal can be used in the microwave oven (Follow manufacturer recommendations). If not used properly, arcing (a blue flash of light) can occur and cause damage to the microwave oven.

CLEANING AND MAINTENANCE

Heavy soil

Mild, nonabrasive soaps and detergents:
Heat 1 cup (250 mL) of water for 2 to 5 minutes in microwave oven. Steam will soften soil. Rinse with clean water and dry with soft, lint-free cloth.

Odors

Lemon juice or vinegar:
Heat 1 cup (250 mL) of water with 1 tablespoon (15 mL) of either lemon juice or vinegar for 2 to 5 minutes in microwave oven.

COOKING TIPS

REHEAT/COOK

Microwave presets cooking automatically track the cooking progress of your food for select presets and adjusts the cook time to help you get just the right amount of heat and time.
TIP: Place a microwave-safe container in the center of the glass turntable to achieve best results.

POTATO

Microwave programs automatically adjust cooking time for potatoes to deliver the right heat every time.
TIP: Pierce each potato 2–3 times with a fork, place on a paper towel, and let stand 5 min.

MELT

Easily melt ingredients like chocolate, butter and more.
TIP: Place a microwave-safe container in the center of the glass turntable to achieve best results.

DEFROST

Spend less time waiting for foods to thaw with our microwave preset defrost settings that adjust the power levels of your microwave for defrosting, so you can get an ideal thaw for frozen foods.
TIP: Use small pieces of aluminum foil to shield parts of the food, such as for chicken wings and fish tails.

POPCORN

Automatically get the settings you need to cook popcorn right and help prevent burning. Or pop it right the first time with Popcorn Preset.
TIP: Listen for popping to slow to one pop every 1 or 2 seconds, and then stop the cycle.

PIZZA

Microwave presets cooking automatically track the cooking progress of your food for select presets and adjusts the cook time to help you get the right amount of heat and time.
TIP: Place on paper towel or paper plate.

CLEAN GREASE FILTER

The Grease Filter is on the underside of microwave oven.

Clean monthly.

Instruction:

1. Disconnect power.
2. Remove the grease filter by sliding it out of the bottom plate.
3. Clean the grease filter with a mild cleanser and scouring pad, or clean it with dishwasher.
4. After cleaning, dry it up, reattach the grease filter back to the bottom plate.

REPLACING CHARCOAL FILTER

The charcoal filter is behind the vent grille at the top front of the microwave oven. It cannot be cleaned and should be replaced every 6 months.

Instruction:

1. Disconnect power. Open the door.
2. Remove 2 screws attached to the vent grille, slide the vent grille to the left, tilt it forward, lift it out, and set the vent grille aside.
3. Pushing the right holding plate to the right, release the old charcoal filter from the two hooks, and lift it out.
4. Insert the new charcoal filter into the unit, make sure the mesh side is facing out.
5. Return the vent grille to the unit by inserting the 3 bottom latch hooks of the vent grille into the front holes, tilt the vent grille backwards, slide it to the right.
6. Secure the vent grille with the screw.



W11771109A


®/™©2025 Amana. All rights reserved.

AMANA®

CUSTOMER
EXPERIENCE
CENTER

United States:
1-866-616-2664
Amana Customer Service
PO Box #8
St. Joseph, MI 49085

Canada:
1-800-807-6777
200–6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7



INTRODUCCIÓN

INSTRUCCIONES DE COCCIÓN

- Coloque los alimentos en el horno microondas.
- Cierre la puerta del horno.
- Busque su receta favorita (consulte la etiqueta de la guía de cocción dentro de su horno de microondas).
- Presione los botones una o varias veces para seleccionar su receta favorita.
- Utilice los botones numéricos para ingresar el peso/cantidades de los alimentos.
- Presione Start (Inicio) para iniciar la cocción.
- Durante la cocción, presione el botón CANCEL (CANCELAR) una vez para pausar el tiempo de cocción. Presione el botón CANCEL(CANCELAR) dos veces para cancelar el tiempo de cocción.

Para más detalles consulte la “Guía de conectividad a Internet” del Manual del propietario que acompaña a su horno.

Para obtener instrucciones detalladas de instalación e información de mantenimiento, consulte el Manual del propietario incluido con su electrodoméstico.

Para obtener información sobre cualquiera de los siguientes elementos —guía completa de ciclos, garantía, dimensiones detalladas del producto o instrucciones completas de uso e instalación— visite www.amana.com/owners o escanee el código QR que se incluye en esta guía.

MODO DEMOSTRACIÓN

Para activar el modo de demostración: Mantenga presionado el número “3” en el teclado durante unos segundos.

Para desactivar el modo de demostración: Mantenga presionado el número “3” de nuevo durante unos segundos.

AJUSTE DEL NIVEL DE POTENCIA Y EL TIEMPO DE COCCIÓN

- Presione COOK TIME (TIEMPO DE COCCIÓN).
- Utilice los botones numéricos para ingresar un tiempo de cocción personalizado.
- Presione COOK POWER (POTENCIA DE COCCIÓN).
- Use los botones numéricos para introducir el nivel de potencia.
- Repita los pasos 1 a 4, si desea otra etapa de cocción. Este paso puede omitirse si solo desea una etapa de cocción.
- Presione Start (Inicio) para iniciar el ciclo.

PARA MEJOR USO

DUCTO DE VENTILACIÓN DEL HORNO

Asegure un enfriamiento óptimo manteniendo la ventilación del horno despejada para una correcta circulación del aire.

PAPEL DE ALUMINIO Y METAL

Siempre use guantes para hornear o agarraderas al retirar los recipientes del horno microondas.

El papel de aluminio y algunos metales pueden utilizarse en el horno microondas (siga las recomendaciones del fabricante). Si no se usan debidamente, pueden producir chispas (ráfagas azules de luz) y causar daños al horno de microondas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Suciedad profunda

Jabones y detergentes suaves, no abrasivos: Caliente 1 taza (250 mL) de agua durante 2 a 5 minutos en el horno microondas. El vapor ablandará la suciedad. Enjuague con agua limpia y seque con un paño suave que no deje pelusa.

Olores

Jugo de limón o vinagre: Caliente 1 taza (250 ml) de agua con 1 cucharada (15 ml) de jugo de limón o vinagre durante 2 a 5 minutos en el horno microondas.

CONSEJOS DE COCINA

RECALENTAR / COCINAR

Los ajustes automáticos del horno de microondas supervisan el progreso de cocción de los alimentos en ciertos programas preestablecidos y ajustan el tiempo de cocción para ofrecerle el nivel de calor y tiempo adecuados.

CONSEJO: Coloque un recipiente apto para microondas en el centro de la bandeja giratoria de vidrio para obtener mejores resultados.

PAPAS

Los programas del horno de microondas ajustan automáticamente el tiempo de cocción de las papas para proporcionar siempre el nivel de calor adecuado.

CONSEJO: Pinche cada papa de 2 a 3 veces con un tenedor, colóquelas sobre una toalla de papel y déjelas reposar 5 minutos.

DERRETIR

Derrite fácilmente ingredientes como chocolate, mantequilla y mucho más.

CONSEJO: Coloque un recipiente apto para microondas en el centro de la bandeja giratoria de vidrio para obtener mejores resultados.

DESCONGELAR

Dedique menos tiempo a esperar a que los alimentos se descongelen con nuestros ajustes de descongelación preestablecidos para microondas, que regulan los niveles de potencia de su microondas para descongelar, de modo que pueda obtener una descongelación ideal para los alimentos congelados.

CONSEJO: Utilice pequeños trozos de papel de aluminio para proteger partes de los alimentos, como en el caso de las alitas de pollo y las colas de pescado.

PALOMITAS DE MAÍZ

Obtenga automáticamente los ajustes que necesita para cocinar bien las palomitas y evitar que se quemen. O hágalo bien a la primera con el preajuste Popcorn (Palomitas de maíz).

CONSEJO: Escuche hasta que se reduzca la velocidad del proceso de reventado a 1 cada 1 o 2 segundos; después, detenga el ciclo.

PIZZA

Los ajustes automáticos del horno de microondas supervisan el progreso de cocción de los alimentos en ciertos programas preestablecidos y ajustan el tiempo de cocción para ofrecerle el nivel de calor y tiempo adecuados.

CONSEJO: Coloque sobre una toalla de papel o un plato de papel.

LIMPIAR EL FILTRO DE GRASA

El filtro de grasa está en la cara inferior del horno microondas.

Limpie mensualmente.

Instrucción:

- Desconecte el suministro eléctrico.
- Retire el filtro de grasa deslizándolo fuera de la placa inferior.
- Limpie el filtro para grasa con un limpieza suave y estropajo o con lavavajillas.
- Después de la limpieza, séquelo y vuelva a colocar el filtro de grasa en la placa inferior.

SUSTITUIR EL FILTRO DE CARBÓN

El filtro de carbón están detrás de la rejilla de ventilación, en la parte superior frontal del horno microondas. No se puede limpiar y debe reemplazarse cada 6 meses.

Instrucción:

- Desconecte el suministro eléctrico. Abra la puerta.
- Retire los 2 tornillos sujetos a la rejilla de ventilación, deslice la rejilla de ventilación hacia la izquierda, inclínela hacia adelante, levántela y déjela a un lado.
- Empujando la placa de sujeción derecha hacia la derecha, suelte el filtro de carbón antiguo de los dos ganchos y levántelo.
- Inserte el nuevo filtro de carbón en la unidad, asegúrese de que el lado de la malla quede hacia afuera.
- Regrese la rejilla de ventilación a la unidad insertando los 3 ganchos inferiores de la rejilla de ventilación en los orificios frontales, incline la rejilla de ventilación hacia atrás y deslícela hacia la derecha.
- Asegure la rejilla de ventilación con el tornillo.



W11771109A