

QUICK START GUIDE

CONGRATULATIONS AND WELCOME TO WHIRLPOOL

Scan QR code
to learn more



GETTING STARTED

COOKING INSTRUCTION

- ① Place food inside the microwave.
- ② Close the oven door.
- ③ Find your favorite recipe (see the cooking guide label inside your microwave).
- ④ Press keypad once or repeatedly to select your favorite recipe.
- ⑤ Use number keypad to input food weight/amounts.
- ⑥ Press Start to start the cooking.
- ⑦ During cooking, press the CANCEL keypad once to pause cooking time. Press the CANCEL keypad twice to cancel cooking time.

For more details refer to the “Internet Connectivity Guide” from the Owner’s Manual that came with your oven.

For detailed installation instruction and maintenance information, please see the Owner’s Manual included with your appliance.

For information on any of the following items, a full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit www.whirlpool.com/owners or scan the QR code in this guide.

DEMO MODE

To activate demo mode: Hold the number “3” on the keypad for a few seconds.

To deactivate demo mode: Hold the number “3” again on the keypad for a few seconds.

SETTING POWER LEVEL AND COOK TIME

- ① Press POWER/TIME.
- ② Use the number buttons to enter power level.
- ③ Press POWER/TIME again.
- ④ Use the number buttons to enter a custom cook time.
- ⑤ Press Start to begin cycle.

FOR BEST USE

OVEN VENT

Ensure optimal cooling by keeping oven vent clear for proper air circulation.

ALUMINUM FOIL AND METAL

Always use oven mitts or pot holders when removing dishes from the microwave ovens.

Aluminum foil and some metal can be used in the microwave oven (Follow manufacturer recommendations). If not used properly, arcing (a blue flash of light) can occur and cause damage to the microwave oven.

CLEANING AND MAINTENANCE

Heavy soil

Mild, nonabrasive soaps and detergents:
Heat 1 cup (250 mL) of water for 2 to 5 minutes in microwave oven. Steam will soften soil. Rinse with clean water and dry with soft, lint-free cloth.

Odors

Lemon juice or vinegar:
Heat 1 cup (250 mL) of water with 1 tablespoon (15 mL) of either lemon juice or vinegar for 2 to 5 minutes in microwave oven.

COOKING TIPS

REHEAT & COOK

Microwave presets and sensor cooking automatically track the cooking progress of your food for select presets and adjusts the cook time to help you get just the right amount of heat and time.

TIP: Place a microwave-safe container in the center of the glass turntable to achieve best results.

VEGGIES

From frozen or room temperature, place food in microwave-safe container.

Add 2 tablespoons water to 1-2 cups, add 4 tablespoons water to 3-4 cups. Cover the dish, leaving an air ventilation. Stir and let stand 2-3 minutes after cooking.

MELT/SOFTEN

Easily melt ingredients like chocolate, butter and more. Go from solid to soft in a few button presses with Soften preset.

TIP: Place a microwave-safe container in the center of the glass turntable to achieve best results.

DEFROST

Spend less time waiting for foods to thaw with our microwave preset defrost settings that adjust the power levels of your microwave for defrosting, so you can get an ideal thaw for frozen foods.

TIP: Use small pieces of aluminum foil to shield parts of the food, such as for chicken wings and fish tails.

POPCORN

Automatically get the settings you need to cook popcorn right and help prevent burning. Or pop it right the first time with Popcorn Preset.

TIP: Listen for popping to slow to one pop every 1 or 2 seconds, and then stop the cycle.

KEEP WARM

Keep food warm and ready to serve for up to 60 minutes while you wrap up the rest of your meal using the low-heat keep warm setting.

TIP: Use a microwave safe container for this keep warm cycle.

CLEAN GREASE FILTER

The Grease Filter is on the underside of microwave oven.

Clean monthly.

Instruction:

1. Disconnect power.
2. Remove the grease filter by sliding it out of the bottom plate.
3. Clean the grease filter with a mild cleanser and scouring pad, or clean it with dishwasher.
4. After cleaning, dry it up, reattach the grease filter back to the bottom plate.

REPLACING CHARCOAL FILTER

The charcoal filter is behind the vent grille at the top front of the microwave oven. It cannot be cleaned and should be replaced every 6 months.

Instruction:

1. Disconnect power. Open the door.
2. Remove 2 screws attached to the vent grille, slide the vent grille to the left, tilt it forward, lift it out, and set the vent grille aside.
3. Pushing the right holding plate to the right, release the old charcoal filter from the two hooks, and lift it out.
4. Insert the new charcoal filter into the unit, make sure the mesh side is facing out.
5. Return the vent grille to the unit by inserting the 3 bottom latch hooks of the vent grille into the front holes, tilt the vent grille backwards, slide it to the right.
6. Secure the vent grille with the screw.



W11770929A


®/™©2025 Whirlpool. All rights reserved. Used under license in Canada.



CUSTOMER
EXPERIENCE
CENTER

United States:
1-866-698-2538
PO Box #8
St. Joseph, MI 49085

Canada:
1-800-807-6777
200–6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7



GUÍA DE INICIO RÁPIDO FELICIDADES Y BIENVENIDA A WHIRLPOOL

Escanee el código
QR para saber más



INTRODUCCIÓN

INSTRUCCIÓN DE COCCIÓN

- Coloque los alimentos en el horno
- Cierre la puerta del horno microondas.
- Encuentra tu receta favorita (consulta la etiqueta de la guía de cocción dentro de tu microondas).
- Presione los botones una o varias veces para seleccionar su receta favorita.
- Utilice los botones numéricos para ingresar el peso/cantidades de los alimentos.
- Presione Start (Inicio) para iniciar la cocción.
- Durante la cocción, presione el botón CANCEL (CANCELAR) una vez para pausar el tiempo de cocción. Presione el botón CANCEL (CANCELAR) dos veces para cancelar el tiempo de cocción.

Para más detalles consulte la “Guía de conectividad a Internet” del Manual del propietario que acompaña a su horno.

Para obtener instrucciones detalladas de instalación e información de mantenimiento, consulte el Manual del propietario incluido con su electrodoméstico.

Para obtener información sobre cualquiera de los siguientes elementos, la guía de ciclos completa, garantía, las dimensiones detalladas del producto o para obtener instrucciones completas de uso e instalación, visite www.whirlpool.com/owners o escanee el código QR de esta guía.

MODO DEMO

Para activar el modo de demostración: Mantenga presionado el número “3” en el teclado durante unos segundos.

Para desactivar el modo de demostración: Presione el número “3” otra vez durante unos segundos.

AJUSTE DEL NIVEL DE POTENCIA Y EL TIEMPO DE COCCIÓN

- Presione POWER/TIME (POTENCIA/TIEMPO).
- Use los botones numéricos para introducir el nivel de potencia.
- Presione POWER/TIME (POTENCIA/TIEMPO) nuevamente.
- Use los botones numéricos para introducir un tiempo de cocción personalizado.
- Presione Start (Inicio) para iniciar el ciclo.

PARA MEJOR USO

DUCTO DE VENTILACIÓN DEL HORNO

Asegure un enfriamiento óptimo manteniendo la ventilación del horno despejada para una correcta circulación del aire.

PAPEL DE ALUMINIO Y METAL

Siempre use guantes para hornear o agarraderas al retirar los recipientes del horno microondas.

El papel de aluminio y algunos metales pueden utilizarse en el horno microondas (siga las recomendaciones del fabricante). Si no se usan debidamente, pueden producir chispas (ráfagas azules de luz) y causar daños al horno de microondas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Suciedad profunda

Jabones y detergentes suaves y no abrasivos: Caliente 1 taza (250 mL) de agua durante 2 a 5 minutos en el horno microondas. El vapor ablandará la suciedad. Enjuague con agua limpia y seque con un paño suave que no deje pelusa.

Malos olores

Jugo de limón o vinagre: Caliente 1 taza (250 ml) de agua con 1 cucharada (15 ml) de jugo de limón o vinagre durante 2 a 5 minutos en el horno microondas.

CONSEJOS DE COCINA

REHEAT (RECALENTAR) Y COOK (COCINAR)

Los preajustes de microondas y la cocción por sensor siguen automáticamente el progreso de cocción de sus alimentos para los preajustes seleccionados y regulan el tiempo de cocción para ayudarle a obtener la cantidad exacta de calor y tiempo.

CONSEJO: Coloque un recipiente apto para microondas en el centro de la bandeja giratoria de vidrio para obtener mejores resultados.

VEGGIES (VEGETALES)

A partir de alimentos congelados o a temperatura ambiente, colóquelos en un recipiente apto para microondas. Añada 2 cucharadas de agua a 1-2 tazas, añada 4 cucharadas de agua a 3-4 tazas. Cubra el plato y deje ventilación de aire. Revuelva y deje reposar 2 o 3 minutos después de la cocción.

MELT/SOFTEN (DERRETIR/ ABLANDAR)

Derrite fácilmente ingredientes como chocolate, mantequilla y mucho más. Pase de sólido a suave en unas pocas pulsaciones de botón con el preajuste Soften (Ablandar).

CONSEJO: Coloque un recipiente apto para microondas en el centro de la bandeja giratoria de vidrio para obtener mejores resultados.

DEFROST (DESCONGELAR)

Dedique menos tiempo a esperar a que los alimentos se descongelen con nuestros ajustes de descongelación preestablecidos para microondas, que regulan los niveles de potencia de su microondas para descongelar, de modo que pueda obtener una descongelación ideal para los alimentos congelados.

CONSEJO: Utilice pequeños trozos de papel de aluminio para proteger partes de los alimentos, como en el caso de las alitas de pollo y las colas de pescado.

POPCORN (PALOMITAS DE MAÍZ)

Obtenga automáticamente los ajustes que necesita para cocinar bien las palomitas y evitar que se quemen. O hágalo bien a la primera con el preajuste Popcorn (Palomitas de maíz).

CONSEJO: Escuche hasta que se reduzca la velocidad del proceso de reventado a 1 cada 1 o 2 segundos; después, detenga el ciclo.

KEEP WARM (MANTENER CALIENTE)

Mantenga los alimentos calientes y listos para servir durante un máximo de 60 minutos mientras prepara el resto de los alimentos utilizando el ajuste de mantener caliente a baja temperatura.

CONSEJO: Utilice un recipiente apto para microondas para este ciclo de mantener caliente.

LIMPIAR EL FILTRO DE GRASA

El filtro de grasa está en la cara inferior del horno microondas.

Limpie mensualmente.

Instrucción:

- Desconecte el suministro eléctrico.
- Retire el filtro de grasa deslizándolo fuera de la bandeja inferior.
- Limpie el filtro para grasa con un limpieza suave y estropajo o con lavavajillas.
- Después de la limpieza, séquelo y vuelva a colocar el filtro de grasa en la placa inferior.

SUSTITUIR EL FILTRO DE CARBÓN

El filtro de carbón están detrás de la rejilla de ventilación, en la parte superior frontal del horno microondas. No se puede limpiar y debe reemplazarse cada 6 meses.

Instrucción:

- Desconecte el suministro eléctrico. Abra la puerta.
- Retire los 2 tornillos sujetos a la rejilla de ventilación, deslice la rejilla de ventilación hacia la izquierda, inclínela hacia adelante, levántela y déjela a un lado.
- Empujando la placa de sujeción derecha hacia la derecha, suelte el filtro de carbón antiguo de los dos ganchos y levántelo.
- Inserte el nuevo filtro de carbón en la unidad, asegúrese de que el lado de la malla quede hacia afuera.
- Regrese la rejilla de ventilación a la unidad insertando los 3 ganchos inferiores de la rejilla de ventilación en los orificios frontales, incline la rejilla de ventilación hacia atrás y deslícela hacia la derecha.
- Asegure la rejilla de ventilación con el tornillo.



W11770929A

®/™©2025 Whirlpool. Todos los derechos reservados. Usado bajo licencia en Canadá.



CUSTOMER
EXPERIENCE
CENTER

Estados Unidos:
1-866-698-2538
PO Box #8
St. Joseph, MI 49085

Canadá:
1-800-807-6777
200–6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7