
ANAFE A INDUCCIÓN SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Seguridad y advertencias	11
Servicio y garantía	16

FISHER & PAYKEL

US CA

ANAFES A INDUCCIÓN

CI365ZZDTB5, CI304ZZDTB5, CI244ZZDTB5, CI122ZDTB5

⚠ ¡ADVERTENCIA!



Riesgo de descarga eléctrica

El incumplimiento de esta recomendación puede ocasionar una descarga eléctrica o la muerte.

- No cocine sobre un anafe roto o agrietado. Si la superficie del anafe se rompe o se agrieta, apague el electrodoméstico de inmediato en la red de suministro eléctrico (interruptor de pared) y póngase en contacto con un técnico competente.
- Apague el electrodoméstico antes de limpiarlo o realizar mantenimiento.

⚠ ¡ADVERTENCIA!



Riesgo de incendio

El incumplimiento de esta recomendación puede ocasionar quemaduras graves o la muerte.

- Cocinar sin supervisión en un anafe con grasa o aceite puede ser peligroso y provocar un incendio.
- Nunca intente apagar el fuego con agua. Apague el electrodoméstico. Cubra la flama, por ejemplo, con una tapa o una manta contra incendios, o use un extintor de productos químicos secos o de espuma.
- No almacene objetos en superficies de cocción.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Peligro de superficie caliente

El no seguir este consejo puede provocar quemaduras y escaldaduras.

- Durante el uso, las piezas accesibles de este electrodoméstico se calientan lo suficiente como para causar quemaduras.
- No permita que el cuerpo, la ropa o cualquier objeto que no sea un utensilio de cocina adecuado entre en contacto con la superficie de cocción hasta que esté fría.
- Nunca deje objetos metálicos (como utensilios de cocina) ni sartenes vacíos en el anafe, ya que pueden calentarse muy rápidamente.
- Tenga cuidado: los objetos metálicos magnetizables que lleve consigo en el cuerpo pueden calentarse en las proximidades del anafe. Las joyas de oro o plata no se verán afectadas.
- Mantenga a los niños alejados.
- Las manijas de las cacerolas pueden estar calientes al tacto. Compruebe que las manijas de las cacerolas no queden encima de otras zonas de cocción que estén encendidas. Mantenga las manijas fuera del alcance de los niños.



⚠ ¡ADVERTENCIA!



Peligro de corte

Si no tiene precaución, podría sufrir lesiones.

- La cuchilla afilada de un raspador para anafes queda expuesta cuando la cubierta de seguridad esté retraída. Utilícelo con extremo cuidado y guárdelo siempre de forma segura, fuera del alcance de los niños.

⚠ ¡ADVERTENCIA!



Riesgo sanitario

No seguir este consejo puede ocasionar la muerte.

- Este electrodoméstico cumple con las normas de seguridad electromagnética. Sin embargo, las personas con marcapasos u otros implantes eléctricos (como bombas de insulina) deben consultar con su médico o con el fabricante del implante antes de usar este electrodoméstico, a fin de asegurarse de que los implantes no se verán afectados por el campo electromagnético.

LEA Y CONSERVE ESTA GUÍA

¡ADVERTENCIA!

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones personales o daños al utilizar el electrodoméstico, siga las importantes instrucciones de seguridad que se indican a continuación. Lea toda la guía antes de utilizar el electrodoméstico.

Instalación

- Desembale los materiales del anafe.
- Acuda a los servicios de un técnico calificado para que el electrodoméstico esté bien instalado y puesto a tierra.
- Si un cajón está situado debajo de un electrodoméstico empotrado, asegúrese de que el espacio entre el contenido del cajón y el electrodoméstico sea lo suficientemente amplio (13/16 pulgada) para proporcionar una ventilación adecuada.

Uso general

- Este electrodoméstico es exclusivamente para cocinar alimentos, excluyendo cualquier otro uso doméstico, comercial o industrial.
- Retire todas las etiquetas y autoadhesivos del vidrio cerámico.
- No cambie ni altere el electrodoméstico.
- Nunca deje el electrodoméstico sin supervisión durante su uso. El desbordamiento de líquidos por ebullición provoca derrames grasos y humeantes que pueden encenderse.
- Nunca utilice el electrodoméstico como superficie de trabajo o almacenamiento.
- Utilice la ropa adecuada: no deberá ponerse prendas holgadas o colgantes mientras utiliza el electrodoméstico.
- Nunca deje ningún objeto ni utensilio sobre el electrodoméstico.
- No coloque ni deje ningún objeto magnetizable (por ejemplo, tarjetas de crédito, tarjetas de memoria) o dispositivos electrónicos (por ejemplo, computadoras, smartphones) cerca del electrodoméstico, ya que pueden verse afectados por su campo electromagnético.
- Almacenamiento sobre el electrodoméstico: los materiales inflamables no deben almacenarse sobre el anafe ni cerca de las unidades de superficie.
- No coloque ni deje papel de aluminio en el anafe.
- Jamás utilice el electrodoméstico como calefactor para calentar una habitación.
- No utilice agua en incendios con grasa: sofoque el fuego o la llama o bien, use productos químicos secos como los extintores de espuma.
- Utilice solo portaollas secos: los portaollas húmedos o mojados sobre superficies calientes pueden provocar quemaduras por vapor. No permita que el portaolla toque elementos calefactores calientes. No utilice una toalla u otro paño voluminoso.
- Después de usarlo, apague siempre el anafe como se indica en esta guía (es decir, usando el botón de encendido).
- No confíe en la función de detección de sartén para apagar las zonas de cocción al retirar los sartenes.
- Nunca utilice un limpiador a vapor para limpiar el anafe.
- No coloque ni deje caer objetos pesados sobre el anafe.
- No utilice sartenes con bordes irregulares, ya que esto puede rayar el vidrio.
- No se pare sobre el anafe.
- No utilice estropajos ni ningún otro producto de limpieza áspero o abrasivo para limpiar el anafe, ya que pueden rayar la superficie.

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

- No ponga en funcionamiento el anafe mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- Siempre encienda la campana cuando cocine a fuego alto o cuando flamee alimentos (por ejemplo, crepas Suzette, cerezas Jubilee o res flameada con pimienta').
- No cocine sobre un anafe roto. Si el anafe está roto, las soluciones de limpieza y los derrames pueden penetrar en el anafe y crear un riesgo de descarga eléctrica. Póngase en contacto de inmediato con un técnico competente.
- **PRECAUCIÓN:** El proceso de cocción debe supervisarse. Un proceso de cocción a corto plazo tiene que supervisarse de forma continua.

Seguridad de los niños

- No permita que los niños jueguen con el electrodoméstico ni se sienten, paren o se suban a él.
- No guarde objetos de interés para niños en gabinetes situados por encima del electrodoméstico. Los niños que suban al anafe podrían sufrir lesiones graves.
- No deje niños solos o sin supervisión en la zona donde se esté utilizando el electrodoméstico. Los niños menores de ocho años deberán permanecer alejados del electrodoméstico, a menos que se los supervise en todo momento. Los niños a partir de los ocho años de edad pueden utilizar este electrodoméstico, así como las personas con facultades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con falta de experiencia y conocimiento si se les brinda la supervisión o instrucción adecuadas en relación con el uso de este electrodoméstico de forma segura, en el entendido de que sepan los riesgos implícitos. Los niños no deberán llevar a cabo labores de limpieza o mantenimiento sin supervisión.

Limpieza

- Limpie el anafe con precaución: si utiliza un esponja o trapo húmedos para limpiar derrames en un área de cocción caliente, tenga cuidado de no quemarse con el vapor. Algunos limpiadores pueden producir vapores nocivos si se aplican en una superficie caliente.
- Limpie con frecuencia los ventiladores de extracción. No deje que la grasa se acumule en el ventilador o el filtro.

Mantenimiento y servicio

- No utilice piezas de repuesto que el fabricante no haya recomendado (por ejemplo, piezas fabricadas en casa utilizando una impresora 3D).
- No repare ni reponga ninguna pieza de este electrodoméstico, a menos que se recomiende de forma específica en la Guía de uso. Cualquier otro tipo de mantenimiento y servicio lo deberá realizar un técnico capacitado de asistencia técnica de Fisher & Paykel o una persona calificada.
- Si el cable de la fuente de alimentación está dañado, solo lo deberá sustituir un técnico competente.
- Si el electrodoméstico presenta un mal funcionamiento, mostrará un código de alerta: primero anote el código de alerta (consulte la sección Códigos de alerta en este manual) y luego comuníquese con su Centro de Servicio Autorizado o Atención al Cliente para coordinar el servicio. No utilice el electrodoméstico hasta que lo haya reparado un técnico autorizado de Fisher & Paykel.

SERVICIO Y GARANTÍA

Requisitos estándar

- Este anafe a inducción genera y utiliza energía de frecuencia ISM que calienta los utensilios de cocina mediante un campo electromagnético. Se probó y cumple con la Parte 18 de la normativa FCC para equipos ISM. Este anafe a inducción cumple con los requisitos de la FCC para minimizar la interferencia con otros dispositivos en instalaciones residenciales. Los anafes a inducción pueden causar interferencias con la recepción de televisión o radio. Si se produce una interferencia, el usuario debe intentar corregir la interferencia de la siguiente manera:
 - Reubicar la antena receptora del radio o la televisión.
 - Aumentar la distancia entre el anafe y el receptor.
 - Conectar el receptor a una toma diferente a la del anafe a inducción

Antes de llamar al servicio técnico o pedir ayuda

Revise lo que usted mismo puede hacer. Remítase a las instrucciones de instalación y a su guía del usuario y revise que:

- ① La unidad esté correctamente instalada.
- ② Esté familiarizado con su funcionamiento normal.

Si después de revisar estos puntos usted aún necesita asistencia o piezas de repuesto, consulte el libro Servicio y garantía para obtener más información sobre la garantía, llame al Centro de Servicio Autorizado más cercano, a Servicio a Clientes o póngase en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.fisherpaykel.com.