

DRILL 2 (TWO) $\frac{3}{16}$ " (4.8 mm) PILOT HOLES THROUGH STUDS OR REAR WALL SUPPORTS

PERCER DEUX (2) AVANT-TROUS DE $\frac{3}{16}$ " (4.8 mm) DANS LES
MONTANS OU LES SUPPORTS DU MUR ARRIÈRE

HAGA 2 ORIFICIOS DE $\frac{3}{16}$ " (4.8 mm) SOBRE LOS SOPORTES DE LA PARED TRASERA



VERTICAL CENTERLINE
AXE CENTRAL VERTICAL
LÍNEA CENTRAL VERTICAL

REAR WALL
MOUNTING TEMPLATE

GABARIT DE MONTAGE
DU MUR ARRIERE

PARED POSTERIOR
PLANTILLA DE MONTAJE

NOTE: TEMPLATE MAY NOT BE TO SCALE.
MEASURE ALL DIMENSIONS.

REMARQUE: LE MODÈLE NE POURRAIT PAS ÊTRE
EN ÉCHELLE. MESUREZ TOUTES LES DIMENSIONS.

NOTA: LA PLANTILLA PUEDE NO ESTAR A ESCALA
REAL. EFECTUE TODAS LAS MEDICIONES.

11" (280 mm)


DM09DC

ALIGN BOTTOM EDGE WITH PENCIL LINE INDICATING
BOTTOM OF THE HOOD

ALIGNER LA LIGNE HORIZONTALE AVEC LA LIGNE DE
CRAYON INDIQUANT LA PARTIE INFÉRIEURE DE LA HOTTE

ALINEE LA LÍNEA HORIZONTAL CON LA LÍNEA DE LÁPIZ QUE
INDICA LA PARTE INFERIOR DE LA CAMPANA

HORIZONTAL LINE
LIGNE HORIZONTALE
LINEA HORIZONTAL



INSTALLATION HEIGHT
HAUTEUR DE L'INSTALLATION
ALTURA DE INSTALACIÓN