



EN

Grill Light Instructions

Installing batteries:

1. Use a coin to turn and unlock the battery door
2. Load three AA batteries. Place positive terminals as shown on battery diagram next to the battery door shown on the light.
3. To secure, align the battery door arrow with unlock icon. Press firmly and, with the assistance of a coin, turn clockwise until the battery door arrow is aligned with the lock icon.

Using the light:

1. Press the power button once to turn the light on at 60% brightness
2. Press the power button again to achieve 100% brightness
3. Press the power button again to turn off

Note: If left on, the light will turn off automatically after 5 minutes

Attaching the light to the BBQ lid handle

1. Open BBQ lid over cooking area.
2. Loosen screw on bottom of light to open handle clamp
3. Position the light around the BBQ's lid handle, and close handle clamp.
4. Tighten the screw to secure it in place.

DE

Anweisungen zum Grillen

Batterien einlegen:

1. Nehmen Sie eine Münze zur Hilfe, um die Batterieklappe zu öffnen
2. Legen Sie drei AA-Batterien ein. Legen Sie die positiven Pole sowie auf der Abbildung angegeben neben die Batterieklappe / auf die Lampe.
3. Richten Sie zum Sichern den Batteriefachpfeil auf das Entspreesymbol aus. Fest drücken und mit Hilfe einer Münze im Uhrzeigersinn drehen, bis der Pfeil vom Batteriefach mit dem Schlosssymbol übereinstimmt.

Verwendung des Lichts:

1. Drücken Sie einmal auf den An-/Aus-Knopf um das Licht mit einer Helligkeit von 60% anzusetzen
2. Drücken Sie erneut auf den An-/Aus-Knopf um eine Helligkeit von 100% zu erreichen
3. Drücken Sie ein weiteres Mal auf den An-/Aus-Knopf um das Licht auszuschalten

Anmerkung: Sofern das Licht angeschaltet ist, schaltet sich dieses nach 5 Minuten automatisch aus

Das Licht am Deckelgriff Ihres Grills befestigen

1. Öffnen Sie den Grilldeckel
2. Drehen Sie die Schraube an der Unterseite des Lichts los, um die Deckelgriffklemme zu öffnen
3. Machen Sie das Licht um den Deckelgriff Ihres Grills fest, indem Sie die Deckelgriffklemme schließen
4. Drehen Sie die Schraube fest, sodass das Licht am Deckelgriff fest bleibt

NL

Grill light instructies

Batterijen plaatsen:

1. Gebruik een munt om de batterijklep open te draaien
2. Plaats drie AA-batterijen. Plaats de positieve polen zoals aangegeven op de afbeelding naast de batterijklep weergegeven op de lamp.
3. Om te bevestigen, lijnt u de pijl van de batterijklep uit met het ontgrendelingspictogram. Druk stevig en draai met behulp van een munt met de klok mee totdat de pijl van de batterijklep is uitgelijnd met het slotje.

Gebruik van het licht:

1. Druk eenmaal op de aan / uit-knop om het licht aan te zetten met een helderheid van 60%
2. Druk nogmaals op de aan / uit-knop om 100% helderheid te bereiken
3. Druk nogmaals op de aan / uit-knop om uit te schakelen

Opmerking: indien ingeschakeld, wordt het licht na 5 minuten automatisch uitgeschakeld

Het licht bevestigen aan de handgreep van de barbecuedeksel

1. Open de barbecuedeksel.
2. Draai de schroef aan de onderkant van het licht los om de handgreepklem te openen
3. Plaats het licht rond de handgreep van de BBQ en sluit de handgreepklem.
4. Draai de schroef vast om deze vast te zetten.



FR

Instructions pour la lumière du grill

Installation des piles :

1. Utilisez une pièce de monnaie pour tourner et déverrouiller le couvercle du compartiment des piles
2. Chargez trois piles AA. Placez les bornes positives comme indiqué sur le diagramme de la pile à côté du couvercle du compartiment de la pile indiqué sur le voyant.
3. Pour sécuriser, alignez la flèche du couvercle du compartiment des piles avec l'icône de déverrouillage. Appuyez fermement et, à l'aide d'une pièce de monnaie, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la flèche du compartiment des piles soit alignée avec l'icône de verrouillage.

En utilisant la lumière :

1. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour allumer la lumière à une luminosité de 60%.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton marche/arrêt pour obtenir une luminosité de 100%.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton marche/arrêt pour éteindre l'appareil.

Remarque : Si vous laissez allumé, la lumière s'éteindra automatiquement après 5 minutes.

Fixation de la lampe sur la poignée du couvercle du barbecue

1. Ouvrir le couvercle du barbecue sur la zone de cuisson.
2. Desserrer la vis au bas de la lampe pour ouvrir la pince de la poignée.
3. Placez la lumière autour de la poignée du couvercle du BBQ et fermez la pince de la poignée.
4. Serrez la vis pour la fixer en place.

ES

Instrucciones de uso de la lámpara

Instalación de las baterías:

1. Utilice una moneda para girar y abrir la tapa de las baterías.
2. Coloque tres baterías AA. Asegúrese de alinear las terminales positivas como lo muestra el diagrama impreso junto a la tapa de las baterías.
3. Para cerrar, coloque la pata alineando la flecha con el símbolo del candado abierto. Presione firmemente, y con la ayuda de una moneda, gire en sentido de las manecillas del reloj hasta que la flecha se apunte al ícono del candado cerrado.

Para usar la lámpara:

1. Presione el botón de encendido para prender la lámpara al 60% de intensidad.
2. Presione el botón de encendido de nuevo para lograr 100% de intensidad.
3. Presione el botón de encendido de nuevo para apagar la lámpara.

Nota: Si se deja encendida, la lámpara se apagará automáticamente después de 5 minutos.

Instalar la lámpara al asa de la unidad.

1. Abra la tapa principal sobre el área de cocción.
2. Retire el tornillo en la parte inferior de la lámpara para abrir la abrazadera.
3. Coloque la lámpara alrededor del asa de la tapa y cierre la abrazadera.
4. Vuelva a atornillar para fijar la lámpara en el lugar.