

## Online Ordering Information

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your machine.

For information on any of the following items, the full cycle guide, warranty detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit [www.whirlpool.com/owners](http://www.whirlpool.com/owners), or in Canada [www.whirlpool.ca/owners](http://www.whirlpool.ca/owners). This may save you the cost of a service call.



However, if you need to contact us, use the information listed below for the appropriate region.

United States:  
**1-866-698-2538**

Whirlpool Brand Home Appliances Customer  
eXperience Center  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada:  
**1-800-807-6777**

Whirlpool Brand Home Appliances  
Customer eXperience Centre  
200-6750 Century Ave.  
Mississauga, Ontario L5N 0B7

**IMPORTANT:** Retain this guide for future use.

## DRYER CYCLE GUIDE

Settings and options shown in **bold** are default settings for that cycle. For best fabric care, choose the cycle, options, and settings that best fit the load being dried. Modifiers are preset for the items being dried, but can be changed if desired.

To get the most energy savings and enhanced fabric care from your dryer, use the Automatic cycles. These cycles measure the drying air temperature and moisture levels to turn the dryer off once the load reaches the selected dryness level. Dryer performance and results may vary with service voltage less than 240.

| Items to Dry                                                    | Cycle                 | Dryness Level                 | Temperature                  | Available Options                                    | Cycle Details                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shirts, blouses, permanent press, synthetics, lightweight items | Regular               | Less<br><b>Normal</b><br>More | Low<br><b>Medium</b><br>High | Wrinkle Shield<br>Steam<br>Reduce Static<br>Ecoboost | Uses Medium heat to dry large loads of mixed fabrics and items. Normal is the most efficient cycle. |
| Undergarments, blouses, lingerie, performance wear              | Delicates             | Less<br><b>Normal</b><br>More | <b>Low</b><br>Medium<br>High | Wrinkle Shield<br>Reduce Static                      | Uses low heat to gently dry delicate items.                                                         |
| Heavyweight items such as towels or heavy work clothes          | Heavy Duty/<br>Towels | Less<br><b>Normal</b><br>More | Low<br>Medium<br><b>High</b> | Wrinkle Shield<br>Steam<br>Reduce Static             | Uses high heat to dry large loads of heavy weight, sturdy items.                                    |
| White, sturdy items                                             | Whites                | Less<br><b>Normal</b><br>More | Low<br>Medium<br><b>High</b> | Wrinkle Shield<br>Steam<br>Reduce Static             | Uses High heat to dry large loads of white, sturdy fabrics and items.                               |
| Sheets, pillowcases, blankets                                   | Bedding               | Less<br><b>Normal</b><br>More | Low<br><b>Medium</b><br>High | Wrinkle Shield<br>Steam<br>Reduce Static             | Dries using Medium heat.                                                                            |
| Customized Cycle                                                | Custom Cycle          | NA                            | NA                           | NA                                                   | Create customized cycles in just a few steps for commonly used cycles.                              |

| Items to Dry                                                                                | Cycle           | Dryness Level                 | Temperature                  | Available Options | Cycle Details                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Small loads and sportswear                                                                  | Quick Dry       | NA                            | Low<br>Medium<br><b>High</b> | Wrinkle Shield    | For small loads of 3-4 items.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Shirts, blouses and slacks                                                                  | Steam Refresh   | NA                            | <b>High</b>                  | Wrinkle Shield    | Uses to smooth out wrinkles and reduce odors from loads left in the dryer too long. DO NOT add dryer sheets.                                                                                                                                                                      |
| Large loads of heavyweight items                                                            | Sanitize        | <b>More</b>                   | <b>High</b>                  | Wrinkle Shield    | This is a long cycle with High heat which has been proven to reduce household bacteria. This cycle is not recommended for all fabrics. Use for large loads of heavyweight fabrics.                                                                                                |
| Sheets, blouses, dresses, underwear, permanent press fabrics and some knits                 | Low Heat Normal | Less<br><b>Normal</b><br>More | Low<br><b>Medium</b><br>High | Wrinkle Shield    | Uses a lower heat to dry heat sensitive fabrics.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Foam, rubber, plastic, other heat sensitive fabrics                                         | No Heat Air Dry | NA                            | NA                           | Wrinkle Shield    | Uses unheated air to dry heat sensitive items.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Any load<br><b>Note:</b> Select Air to dry foam, rubber, plastic or heat sensitive fabrics. | Timed Dry       | NA                            | Low<br>Medium<br><b>High</b> | Wrinkle Shield    | Use to dry items to a damp level for items that do not require an entire drying cycle. Select a drying temperature based on the type of fabrics in your load. If you are unsure of the temperature to select for a load, select the lower setting rather than the higher setting. |

**NOTE:** These clothes dryer's Government energy certifications were based on the Low Heat Normal Cycle, EcoBoost Defaulted ON, Highest Temperature and Normal Dryness Level. The as-shipped defaults of Low Heat Normal, EcoBoost ON, Medium Temperature and Wrinkle Shield Off were used. Cycles that are available for post-sale download may use more energy than the Low Heat Normal cycle, upon which the energy use rating of this dryer is based upon.

## Information de commande en ligne

Pour obtenir des instructions détaillées pour l'installation, l'entretien, l'hivernisation, ainsi que des conseils de transport, consulter le manuel de l'utilisateur inclus avec votre machine.

Pour obtenir des informations sur l'un des points suivants : guide complet des programmes, garantie, dimensions détaillées du produit ou instructions complètes d'utilisation et d'installation, visiter le [www.whirlpool.com/owners](http://www.whirlpool.com/owners) ou au Canada le [www.whirlpool.ca/proprietaire](http://www.whirlpool.ca/proprietaire). Cette vérification peut aider à économiser le coût d'une intervention de dépannage.



Cependant, si vous devez nous contacter, utiliser les coordonnées suivantes selon la bonne région.

États-Unis :

**1-866-698-2538.**

Whirlpool Brand Home Appliances  
Customer eXperience Center  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada :

**1-800-807-6777.**

Whirlpool Brand Home Appliances  
Centre d'eXpérience pour la clientèle  
200 – 6750 Century Ave.  
Mississauga (Ontario) L5N 0B7

**IMPORTANT :** Conserver ce guide à titre de référence.

## GUIDE DES PROGRAMMES

Les réglages et options indiqués en gras sont les réglages par défaut pour ce programme. Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme, les options et les réglages qui conviennent le mieux à la charge à sécher. Les modificateurs sont préréglés pour les articles à sécher, mais peuvent être modifiés au besoin.

Utiliser les programmes automatiques pour réaliser un maximum d'économies d'énergie et pour que la sècheuse apporte un soin supérieur aux tissus. Ces programmes mesurent la température de l'air de séchage et les niveaux d'humidité afin d'éteindre la sècheuse une fois que la charge a atteint le niveau de séchage désiré. La performance et les résultats de la sècheuse peuvent varier si la tension nominale est inférieure à 240 V.

| Articles à sécher                                                                            | Programme                     | Niveau de séchage                                     | Température                                             | Options disponibles                                                                                                                   | Détails du programme                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chemises, chemisiers, tissus à pressage permanent, articles synthétiques et articles légers. | Normale                       | Less (Moins)<br><b>Normal (Normal)</b><br>More (Plus) | Low (Basse)<br><b>Medium (Moyenne)</b><br>High (Élevée) | Wrinkle Shield (Antifroissement)<br>Steam (Vapeur)<br>Reduce Static (Réduction de l'électricité statique)<br>Ecoboost (Puissance Éco) | Utilise un niveau de chaleur moyen pour le séchage de grandes charges composées de tissus et d'articles mixtes. Le réglage Normal est le programme le plus éconergique. |
| Sous-vêtements, chemisiers, lingerie, vêtements d'athlétisme                                 | Delicates (Articles délicats) | Less (Moins)<br><b>Normal (Normal)</b><br>More (Plus) | <b>Low (Basse)</b><br>Medium (Moyenne)<br>High (Élevée) | Wrinkle Shield (Antifroissement)<br>Reduce Static (Réduction de l'électricité statique)                                               | Utilise un niveau de chaleur faible pour sécher en douceur les articles délicats.                                                                                       |

| Articles à sécher                                                                         | Programme                                         | Niveau de séchage                                     | Température                                             | Options disponibles                                                                                       | Détails du programme                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Articles lourds tels que les serviettes ou les vêtements de travail lourds.               | Heavy Duty/Towels (Service intense et serviettes) | Less (Moins)<br><b>Normal (Normal)</b><br>More (Plus) | Low (Basse)<br>Medium (Moyenne)<br><b>High (Élevée)</b> | Wrinkle Shield (Antifroissement)<br>Steam (Vapeur)<br>Reduce Static (Réduction de l'électricité statique) | Utilise un niveau de chaleur élevée pour sécher de grandes charges d'articles lourds et robustes.                                                                                                                                                         |
| Tissus blancs, robustes                                                                   | Whites (Blancs)                                   | Less (Moins)<br><b>Normal (Normal)</b><br>More (Plus) | Low (Basse)<br>Medium (Moyenne)<br><b>High (Élevée)</b> | Wrinkle Shield (Antifroissement)<br>Steam (Vapeur)<br>Reduce Static (Réduction de l'électricité statique) | Utiliser une chaleur élevée pour sécher une charge importante de vêtements ou d'articles blancs et robustes.                                                                                                                                              |
| Draps, taies d'oreiller, couvertures                                                      | Bedding (Literie)                                 | Less (Moins)<br><b>Normal (Normal)</b><br>More (Plus) | Low (Basse)<br><b>Medium (Moyenne)</b><br>High (Élevée) | Wrinkle Shield (Antifroissement)<br>Steam (Vapeur)<br>Reduce Static (Réduction de l'électricité statique) | Séchage à chaleur moyenne.                                                                                                                                                                                                                                |
| Customized Cycle (Programme personnalisé)                                                 | Custom Cycle (Programme personnalisé)             | N. D.                                                 | N. D.                                                   | N. D.                                                                                                     | Créer des programmes personnalisés en quelques étapes seulement pour les programmes couramment utilisés.                                                                                                                                                  |
| Petits articles et articles de sport                                                      | Quick Dry (Séchage rapide)                        | N. D.                                                 | Low (Basse)<br>Medium (Moyenne)<br><b>High (Élevée)</b> | Wrinkle Shield (Antifroissement)                                                                          | Pour les petites charges de 3 à 4 articles.                                                                                                                                                                                                               |
| Chemises, chemisiers et pantalons tout-aller                                              | Steam Refresh (Rafraîchissement vapeur)           | N. D.                                                 | <b>High (Élevée)</b>                                    | Wrinkle Shield (Antifroissement)                                                                          | À utiliser pour réduire les légers faux plis des charges laissées dans la sècheuse pendant trop longtemps. Ne pas ajouter d'assouplissant textile en feuilles pour sècheuse.                                                                              |
| Charges importantes composées d'articles lourds                                           | Sanitize (Assainissement)                         | <b>More (Plus)</b>                                    | <b>High (Élevée)</b>                                    | Wrinkle Shield (Antifroissement)                                                                          | Il s'agit d'un programme de longue durée avec niveau de chaleur élevé dont l'efficacité de réduction des bactéries domestiques est prouvée. Ce programme n'est pas recommandé pour tous les tissus. À utiliser pour les grosses charges de tissus lourds. |
| Draps, chemisiers, robes, sous-vêtements tissus à pressage permanent et certains tricotés | Normal à basse température                        | Less (Moins)<br><b>Normal (Normal)</b><br>More (Plus) | Low (Basse)<br><b>Medium (Moyenne)</b><br>High (Élevée) | Wrinkle Shield (Antifroissement)                                                                          | Utilise un niveau de chaleur inférieur pour sécher les tissus sensibles à la chaleur.                                                                                                                                                                     |

| Articles à sécher                                                                                                                                               | Programme                                      | Niveau de séchage | Température                                             | Options disponibles              | Détails du programme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mousse, caoutchouc, plastique et autres tissus sensibles à la chaleur                                                                                           | No Heat Air Dry (Séchage à l'air sans chaleur) | N. D.             | N. D.                                                   | Wrinkle Shield (Antifroissement) | Utilise de l'air sans chaleur pour sécher des articles sensibles à la chaleur.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N'importe quelle charge<br><b>Remarque :</b><br>Sélectionner Air (Air) pour sécher la mousse, le caoutchouc, le plastique ou les tissus sensibles à la chaleur. | Timed Dry (Séchage minuté)                     | N. D.             | Low (Basse)<br>Medium (Moyenne)<br><b>High (Élevée)</b> | Wrinkle Shield (Antifroissement) | À utiliser pour sécher les articles jusqu'à un niveau humide pour les articles qui ne nécessitent pas un programme de séchage complet. Choisir la température de séchage en fonction du type de tissus de votre charge. Si on hésite sur la température à sélectionner pour une charge donnée, choisir un réglage inférieur plutôt qu'un réglage supérieur. |

**REMARQUE :** La certification énergétique gouvernementale de cette sècheuse est basée sur le programme Low Heat Normal (Normal avec chaleur faible), EcoBoost (Puissance éco) activé par défaut, température la plus élevée et niveau de séchage Normal. Les réglages par défaut de l'appareil, à savoir Low Heat Normal (Normal avec chaleur faible), EcoBoost (Puissance éco) activé, température moyenne et Wrinkle Shield (Antifroissement) désactivée ont été utilisés. Les programmes disponibles pour le téléchargement après-vente peuvent consommer plus d'énergie que le programme Low Heat Normal (Normal avec chaleur faible), sur lequel la cote de consommation d'énergie de cette sècheuse est basée.

# GUÍA DE CICLOS

Los ajustes y las opciones que se muestran en negrita son los ajustes predeterminados para ese ciclo. Para un cuidado óptimo de las telas, elija el ciclo, las opciones y los ajustes más adecuados para la carga que va a secar. Los modificadores están preestablecidos para los elementos que se secan, pero se pueden cambiar, si así lo desea.

Para obtener el máximo ahorro de energía y un mejor cuidado de las telas con la secadora, use ciclos automáticos. Estos ciclos miden la temperatura del aire de secado y el nivel de humedad para apagar la secadora una vez que la carga alcanza el nivel de sequedad seleccionado. El desempeño de la secadora y los resultados pueden variar con un voltaje de servicio inferior a 240.

| Artículos para secar                                                                            | Ciclo                                 | Nivel de sequedad                                    | Temperatura                                        | Opciones disponibles                                                                                                            | Detalles del ciclo                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Camisas, blusas, prendas de planchado permanente, prendas sintéticas y artículos de peso ligero | Regular (Común)                       | Less (Menos)<br><b>Normal (Normal)</b><br>More (Más) | Low (Baja)<br><b>Medium (Medio)</b><br>High (Alta) | Wrinkle Shield (Protección contra arrugas)<br>Steam (Vapor)<br>Reduce Static (Reducción de estática)<br>Ecoboost (Refuerzo eco) | Usa una temperatura Medium (Media) para secar cargas grandes de telas y artículos mixtos. El ciclo Normal (Normal) es el más eficiente. |
| Ropa interior, blusas, lencería y ropa resistente                                               | Delicates (Ropa delicada)             | Less (Menos)<br><b>Normal (Normal)</b><br>More (Más) | <b>Low (Baja)</b><br>Medium (Medio)<br>High (Alta) | Wrinkle Shield (Protección contra arrugas)<br>Reduce Static (Reducción de estática)                                             | Usa una temperatura Low (Baja) para secar con suavidad las prendas delicadas.                                                           |
| Artículos pesados como toallas o ropa de trabajo pesada                                         | Heavy Duty/ Towels (Intenso/ Toallas) | Less (Menos)<br><b>Normal (Normal)</b><br>More (Más) | Low (Baja)<br>Medium (Medio)<br><b>High (Alta)</b> | Wrinkle Shield (Protección contra arrugas)<br>Steam (Vapor)<br>Reduce Static (Reducción de estática)                            | Utiliza calor alto para secar grandes cargas de artículos pesados y resistentes.                                                        |
| Prendas blancas y resistentes                                                                   | Whites (Ropa blanca)                  | Less (Menos)<br><b>Normal (Normal)</b><br>More (Más) | Low (Baja)<br>Medium (Medio)<br><b>High (Alta)</b> | Wrinkle Shield (Protección contra arrugas)<br>Steam (Vapor)<br>Reduce Static (Reducción de estática)                            | Usa una temperatura High (Alta) para secar cargas de artículos y telas blancas y resistentes.                                           |
| Sábanas, fundas de almohada, mantas                                                             | Bedding (Artículos de cama)           | Less (Menos)<br><b>Normal (Normal)</b><br>More (Más) | Low (Baja)<br><b>Medium (Medio)</b><br>High (Alta) | Wrinkle Shield (Protección contra arrugas)<br>Steam (Vapor)<br>Reduce Static (Reducción de estática)                            | Seca usando Medium heat (Calor medio).                                                                                                  |
| Ciclo personalizado                                                                             | Custom Cycle (Ciclo personalizado)    | N/D                                                  | N/D                                                | N/D                                                                                                                             | Cree ciclos personalizados en solo unos pocos pasos para ciclos de uso común.                                                           |

| Artículos para secar                                                                                                  | Ciclo                                       | Nivel de sequedad                                    | Temperatura                                        | Opciones disponibles                       | Detalles del ciclo                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cargas pequeñas y ropa deportiva                                                                                      | Quick Dry (Secado rápido)                   | N/D                                                  | Low (Baja)<br>Medium (Medio)<br><b>High (Alta)</b> | Wrinkle Shield (Protección contra arrugas) | Para cargas pequeñas de 3 a 4 artículos.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Camisas, blusas y pantalones                                                                                          | Steam Refresh (Revitalizado con vapor)      | N/D                                                  | <b>High (Alta)</b>                                 | Wrinkle Shield (Protección contra arrugas) | Úselo para alisar las arrugas y reducir los olores de cargas que se dejaron en la secadora mucho tiempo. NO agregue hojas de suavizante para secadora.                                                                                                                                                                       |
| Cargas grandes de artículos pesados                                                                                   | Sanitize (Higienizar)                       | <b>More (Más)</b>                                    | <b>High (Alta)</b>                                 | Wrinkle Shield (Protección contra arrugas) | Este es un ciclo largo con temperatura High (Alta) que se ha demostrado que reduce las bacterias del hogar. No es recomendable para todas las telas. Úselo para cargas grandes de telas pesadas.                                                                                                                             |
| Sábanas, blusas, vestidos, ropa interior, telas de planchado permanente y algunos tejidos de punto                    | Low Heat Normal (Calor bajo normal)         | Less (Menos)<br><b>Normal (Normal)</b><br>More (Más) | Low (Baja)<br><b>Medium (Medio)</b><br>High (Alta) | Wrinkle Shield (Protección contra arrugas) | Utiliza una temperatura más baja para secar telas sensibles al calor.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gomaespuma, goma, plástico, otras telas sensibles al calor                                                            | No Heat Air Dry (Sin calor secado por aire) | N/D                                                  | N/D                                                | Wrinkle Shield (Protección contra arrugas) | Utiliza aire sin calentar para secar artículos sensibles al calor.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cualquier carga<br><b>Nota:</b> Seleccione Air (Aire) para secar espuma, caucho, plástico o telas sensibles al calor. | Timed Dry (Secado programado)               | N/D                                                  | Low (Baja)<br>Medium (Medio)<br><b>High (Alta)</b> | Wrinkle Shield (Protección contra arrugas) | Use para secar las prendas hasta dejarlas húmedas o para prendas que no necesitan un ciclo completo de secado. Seleccione una temperatura de secado según el tipo de telas de su carga. Si no está seguro de la temperatura que debe seleccionar para una carga, seleccione el ajuste más bajo en lugar del ajuste más alto. |

**NOTA:** Las certificaciones energéticas gubernamentales de estas secadoras de ropa se basaron en el ciclo Low Heat Normal (Calor bajo normal), EcoBoost (Refuerzo eco) activado de manera predeterminada, Highest Temperature (Temperatura más alta) y Normal Dryness Level (Nivel de sequedad normal). Se usaron los valores predeterminados de envío de Low Heat Normal (Calor bajo normal), EcoBoost (Refuerzo eco) activado, Medium Temperature (Temperatura media) y Wrinkle Shield (Protección contra arrugas) desactivado. Los ciclos que no están disponibles para la descarga postventa pueden usar más energía que el ciclo Low Heat Normal (Calor bajo normal), en el que se basa la clasificación de uso de energía de esta secadora.