

GET
GRINDING!



DISCOVER MORE
AT [KITCHENAID.COM/QUICKSTART](https://kitchenaid.com/quickstart)

For exciting recipes, demo videos, product registration, and more, our quick start page has what you need to help you get the most from your new product.



[KitchenAid.com](https://kitchenaid.com) | [KitchenAid.ca](https://kitchenaid.ca) | USA: 1.800.541.6390 | Canada: 1.800.807.6777

KitchenAid®

ALLEZ-Y,
HACHEZ!



DÉCOUVREZ PLUS
VISITEZ [KITCHENAID.COM/QUICKSTART](https://kitchenaid.com/quickstart)

Pour plus d'idées sur l'utilisation, de nouvelles recettes, voir des vidéos de démonstration, l'enregistrement du produit, et plus, notre page de démarrage rapide comprend tout ce dont vous avez besoin pour vous aider à profiter de votre nouveau produit.



[KitchenAid.com](https://kitchenaid.com) | [KitchenAid.ca](https://kitchenaid.ca) | USA: 1.800.541.6390 | Canada: 1.800.807.6777

KitchenAid®

¡A MOLER!



DESCUBRA MÁS
EN [KITCHENAID.COM/QUICKSTART](https://kitchenaid.com/quickstart)

Para más usos, recetas interesantes, videos con demostraciones, registro de productos, etc., nuestra página de guía rápida para comenzar tiene lo necesario para ayudarlo a sacar el máximo provecho de su nuevo producto.



[KitchenAid.com](https://kitchenaid.com) | [KitchenAid.ca](https://kitchenaid.ca) | USA: 1.800.541.6390 | Canada: 1.800.807.6777
[KitchenAid-Latam.com](https://kitchenaid-latam.com)

KitchenAid®

GET GRINDING!


ALLEZ-Y, HACHEZ!

¡A MOLER!


PARA COMENZAR

GUÍA RÁPIDA PARA COMENZAR


¡En unos pocos pasos sencillos, usted estará encaminada para disfrutar algo delicioso!
Para ver instrucciones completos y videos, visite kitchenaid.com/quickstart en internet.




1. Inserte el tornillo para moler en el alojamiento principal. A continuación, coloque la cuchilla sobre el extremo del tornillo para moler. La cuchilla debe encajar por completo dentro del alojamiento. Si no encaja, extráigala, volteeela y vuelva a colocarla.




2. **Para moler alimentos:** Coloque el disco de molienda sobre la cuchilla, alineando la muesca del disco con la lengüeta ubicada en la parte inferior del alojamiento principal. Luego, coloque el collar en el alojamiento principal, girando con la mano hacia la derecha hasta que quede firme, pero no apretado.



3. Inserte el alojamiento del eje del accesorio en el receptáculo del mismo, asegurándose de que el eje del motor encaje en el alojamiento cuadrado del receptáculo.



4. Apriete la perilla del receptáculo del accesorio de la batidora con base hacia la derecha hasta que el accesorio quede completamente fijo en la batidora.



5. Corte lo suficiente los alimentos en trozos para que quepan en el tubo de alimentación. Encienda la batidora con base en la velocidad 4 y coloque los alimentos en el tubo de alimentación con el empujador de alimentos.


NOTA: Para usar el rellenador de salchichas, consulte el Manual del propietario o Guía de Producto para obtener instrucciones detalladas sobre la instalación, el uso y consejos útiles para obtener los mejores resultados.

NOTA: La carcasa principal del molinillo de alimentos metálico no es apta para lavavajillas. Para limpiar, consulte el Manual del propietario para obtener instrucciones.


PREMIERS PAS

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


En quelques étapes rapides, vous vous apprêtez à savourer quelque chose de délicieux!
Rendez-vous sur kitchenaid.com/quickstart pour obtenir des instructions complètes et voir des vidéos.




1. Insérer la vis de hachage dans le boîtier principal. Placer ensuite la lame sur l'extrémité de la vis de hachage. La lame doit entièrement rentrer dans le boîtier. Si ce n'est pas le cas, la retirer, la retourner et la replacer.




3. Insérer le logement de l'arbre de l'accessoire dans la prise à accessoires en s'assurant que l'arbre de commande s'adapte à la douille de prise carrée.



5. Couper les aliments en morceaux pour insertion dans le tube d'alimentation. Puis mettre en marche le batteur sur socle à la vitesse 4 et introduire les aliments dans le tube d'alimentation à l'aide du poussoir.



2. **Pour hacher les aliments :** Placer le disque de hachage sur la lame, en faisant correspondre l'encoche du disque avec l'ergot au bas du boîtier principal. Placer ensuite le collier sur le boîtier principal, en le tournant dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit fixé mais pas serré.



4. Serrer le bouton de la prise à accessoires du batteur sur socle en sens horaire jusqu'à ce que l'accessoire y soit parfaitement fixé.


REMARQUE : Pour utiliser le tube d'alimentation à saucisse, se référer au manuel du propriétaire ou le guide du produit pour des instructions détaillées aux fins d'assemblage, d'utilisation et de conseils utiles afin d'obtenir de meilleurs résultats.

REMARQUE : Le logement principal du hachoir en métal ne peut être lavé au lave-vaisselle. Pour le nettoyer, se reporter au Guide d'utilisation.


GET STARTED

QUICK START GUIDE


In a few easy steps, you'll be on your way to enjoying something delicious!
For complete instructions and videos, go online to kitchenaid.com/quickstart.




1. Insert the Grind Screw into the main housing. Then, place the Blade over the end of the Grind Screw. The Blade should fit entirely inside the housing. If it doesn't, pull it off, turn it over, and place it again.




3. Insert the attachment shaft housing into the attachment hub, making certain the power shaft fits into the square hub socket.



5. Cut food into pieces sized to fit through the feed tube. Then, turn the Stand Mixer to speed 4 and feed food into the feed tube using the food pusher.



2. **To grind food:** Place grinding plate over the blade, matching the Notch of the plate with the Tab on the bottom of the main housing. Then, place the collar on the main housing, turning clockwise until secured but not tightened.



4. Tighten the Stand Mixer attachment hub knob clockwise until the attachment is completely secured to the Stand Mixer.

NOTE: To use the sausage stuffer, please refer to your Owner's Manual or Product Guide for detailed instructions for assembly, use, and helpful tips for best results.

NOTE: The Metal Food Grinder main housing is not dishwasher-safe. To clean, refer to the Owners Manual for instructions.