



Profile™

Smart Wireless Probe

PXOVNPRB1VDM



Scan and download
SmartHQ™ App
to get started!

All instructions are provided in the App.



Need help?



1-800-220-6899



connected@help.geappliances.com




1-Year Limited Warranty.

For warranty details and limitations,
please see product documentation.

© 2024 GE Appliances, a Haier company

GE is a trademark of General Electric Company. Manufactured under trademark license.

Use & Care:



LED Guide

Press the **button** to charge/activate the Probe. It will also activate when removed from the charger.

The **LED** will stay on while charging the Probe.



- **Solid Green** AA Batteries OK / Charging
- **Flashing Green** Boost Signal Mode ON
No Probe on Charger
- **Solid Red** AA Batteries Low
- **Flashing Red** 5 times= No Probe detected

Charge the Probe for 2+ hours before first use



Signal Range

Keep the charger within 6 ft of the Probe. The Probe charging case will extend the signal range to your phone up to 260 ft.



Probe Cleaning

Allow Probe to cool to avoid thermal shock. Ensure that the contact end of the Probe is free of debris for efficient charging.



Flare-Ups

When grilling avoid flare ups. This can exceed the Probe's maximum temperature.




Sonda Inalámbrica Inteligente

PXOVNPRB1VDM



¡Escanee y descargue
la Aplicación SmartHQ™
para comenzar!

Todos las instrucciones aparecen en la Aplicación.



¿Necesita Ayuda?

? 1-800-220-6899



connected@help.geappliances.com




Garantía Limitada de 1 Año

Para más detalles y limitaciones de la garantía,
por favor consulte la documentación del producto.

© 2024 GE Appliances, a Haier company

GE Appliances es una marca registrada de General Electric Company. Fabricado bajo licencia de la marca registrada.

Uso y Cuidado:



LED Guide

Presione el **botón** para cambiar/ activar la Sonda. Éste también se activará cuando se retire del cargador.

La luz **LED** permanecerá encendida al cargar la Sonda.



● **Verde Sólido**

Baterías AA OK/ Cargando

● **Verde Parpadeante**

*Modo de Señal Aumentada
ACTIVADO*

Sin Sonda en el Cargador

● **Rojo Sólido**

Baterías AA Bajas

● **Rojo Parpadeante** *5 veces = Sin detección
de la Sonda*

Cargue la Sonda durante 2+ horas antes del primer uso.



Rango de Señal

Mantenga el cargador dentro de los 6 pies de distancia de la Sonda.

La carcasa de carga de la Sonda expandirá el rango de la señal de su teléfono hasta 260 pies.

Limpieza de la Sonda

Espere hasta que la Sonda se enfríe para evitar un choque térmico.

Asegúrese de que el extremo de contacto de la Sonda esté libre de polvo para una carga eficiente.



Estallidos

Al asar evite los estallidos. Esto podrá superar la temperatura máxima de la Sonda.