



Quick Setup Guide / Guide de configuration rapide / Guía Rápida de Configuración



(OLED Monitor/ Moniteur OLED/ Monitor OLED)

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

Veuillez lire ce guide de configuration rapide attentivement avant d'utiliser votre produit et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y consérvelo para futuras consultas.

45GX90SA



(2502-REV01)










www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

Printed in China

Copyright © 2025 LG Electronics inc. Tous droits réservés.

Imprimé en Chine



+ Depending on country / Selon le pays / Según del país



English

It is recommended that use the supplied components.

Français

Nous vous recommandons d'utiliser les composants fournis.

Español

Se recomienda utilizar los componentes suministrados.



English






You can download manuals from the LGE website. (www.lg.com)







Français




Vous pouvez télécharger les manuels sur le site Web de LGE. (www.lg.com)

Español

Puede descargar los manuales del sitio web oficial de LGE. (www.lg.com)









English




- Using a DVI to HDMI / DP (DisplayPort) to HDMI cable may cause compatibility issues.
- The USB port on the product functions as a USB hub.
- Make sure to use the supplied cable. Otherwise, this may cause the device to malfunction.

Français

- L'utilisation d'un câble DVI à HDMI/DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
- Le port USB du produit fonctionne comme un concentrateur USB.
- Assurez-vous d'utiliser le câble fourni avec le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement du périphérique.


Español

- El uso de un cable de DVI a HDMI / DP (DisplayPort) a HDMI puede causar problemas de compatibilidad.
- El puerto USB en el producto funciona como un concentrador USB.
- Asegúrese de utilizar el cable suministrado con el producto. De lo contrario, puede provocar que el dispositivo no funcione correctamente.








A







CR2025 / 3V



B



AA



English The Alexa service is currently being prepared and will be available soon.

Français Le service Alexa est en préparation et sera bientôt disponible.

Español El servicio Alexa se está preparando en estos momentos y estará disponible pronto.



English	Dimensions (Width x Depth x Height)		Weight		Recommended Resolution	Vertical Frequency
	With Stand 992.7 x 338.6 x 661.7 (mm) 39.0 x 13.3 x 26.0 (inches)	Without Stand 992.7 x 218.0 x 457.0 (mm) 39.0 x 8.5 x 17.9 (inches)	With Stand 13.5 (kg) 29.7 (lbs)	Without Stand 8.9 (kg) 19.5 (lbs)	3440 x 1440	240 Hz
Français	Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)		Poids		Résolution recommandée	Fréquence verticale
	Avec socle 992,7 x 338,6 x 661,7 (mm) 39,0 x 13,3 x 26,0 (po)	Sans socle 992,7 x 218,0 x 457,0 (mm) 39,0 x 8,5 x 17,9 (po)	Avec socle 13,5 (kg) 29,7 (lb)	Sans socle 8,9 (kg) 19,5 (lb)	3 440 x 1 440	240 Hz
Español	Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)		Peso		Resolución recomendada	Frecuencia vertical
	Soporte incluido 992,7 x 338,6 x 661,7 (mm)	Soporte no incluido 992,7 x 218,0 x 457,0 (mm)	Soporte incluido 13,5 (kg)	Soporte no incluido 8,9 (kg)	3 440 x 1 440 píxeles	240 Hz
	Alimentación		20 V --- 13,5 A			
	Especificaciones de Adaptador de ca/cc		Salida		20 V --- 13,5 A	
			Entrada		100-240 V~ 50/60 Hz 3,3 A	



English **ARBITRATION NOTICE (USA) / États-Unis seulement**

By using this product, you agree that all disputes between you and LG arising out of or relating in any way to this product (including but not limited to warranty disputes) shall be resolved through binding arbitration on an individual basis, unless the laws of your state or territory do not permit that, or, in other jurisdictions, if you choose to opt out.

Additional information regarding the terms of the arbitration agreement (including details on the procedure for resolving disputes) is available at www.lg.com/us/arbitration (USA) and/or your owner's manual or warranty.

Español **AVISO DE ARBITRAJE (EE. UU.)**

Al utilizar este producto, usted acepta que todas las disputas entre usted y LG que surjan de este producto o se relacionen de alguna manera con él (incluidas, entre otras, las disputas de garantía) se resolverán mediante arbitraje vinculante de forma individual, a menos que las leyes de su estado o territorio no lo permitan, o en otras jurisdicciones, si decide optar por no participar. Los sitios web www.lg.com/us/arbitration (EE. UU.) y/o el manual del propietario o la garantía contienen información adicional sobre los términos del acuerdo de arbitraje (incluidos detalles sobre el procedimiento para resolver disputas).



English

• OLED Monitor's [Image Cleaning] Function and How to Use It

- Upon initial use after opening, we recommend performing screen calibration using the [Image Cleaning] function.
- If the monitor screen is not clear, run [Image Cleaning].
- For more information, see the owner's manual.

Français

• Fonction [Nettoyage de l'image] du moniteur OLED et comment l'utiliser

- Lors de la première utilisation suivant l'ouverture, nous recommandons d'effectuer un étalonnage de l'écran en utilisant la fonction [Nettoyage de l'image].
- Si l'écran du moniteur n'est pas clair, utilisez la fonction [Nettoyage de l'image].
- Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le manuel d'utilisation.

Español

• Instrucciones para usar la función [Limpieza de imagen] del monitor OLED

- En el primer uso tras la apertura, recomendamos ejecutar la calibración de la pantalla mediante la función [Limpieza de imagen].
- Si la pantalla del monitor no se ve nítidamente, ejecute [Limpieza de imagen].
- Para obtener más información, consulte el manual de usuario.