



## Manuel d'utilisation



---

\* Les moniteurs LED de LG combinent un écran LCD et un rétroéclairage LED.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de mettre en service votre appareil et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

45GR75DC

45GR65DC

[www.lg.com](http://www.lg.com)

# SOMMAIRE

## LICENCE..... 3

## INFORMATIONS SUR LES LOGICIELS LIBRES ..... 4

## ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION..... 4

- Pilotes et logiciels pris en charge..... 5

- Description du produit et des boutons..... 5

Comment utiliser le bouton du joystick

- Déplacer et soulever le moniteur ..... 6

Installation sur un bureau

Réglage de la hauteur du support

Réglage de l'inclinaison

Utilisation du verrou Kensington

Installation du support mural

Installation au mur

## UTILISATION DU MONITEUR... 13

- Connexion à un PC..... 13

Connexion HDMI

Connexion DisplayPort

Connexion USB-C

- Connexion aux périphériques AV ..... 14

Connexion HDMI

- Connecter un périphérique..... 15

Connexion d'appareils USB

Raccordement d'un casque

## PARAMÈTRES UTILISATEUR... 16

- Activation du menu principal..... 16

Fonctions du menu principal.

- Paramètres utilisateur ..... 18

Paramètres du menu

## DÉPANNAGE ..... 30

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT 33

- Mode de réglage d'usine..... 35

- Durée HDMI (vidéo)..... 37

- Témoin de fonctionnement ..... 37

# LICENCE

Chaque modèle dispose de licences différentes. Consultez le site [www.lg.com](http://www.lg.com) pour en savoir plus sur les licences.



Les termes HDMI, interface multimédia haute définition HDMI et habillage commercial HDMI, et les logos HDMI sont des marques commerciales et des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Le logo en forme de trident de SuperSpeed USB est une marque déposée d'USB Implementers Forum, Inc.



VESA, le logo VESA, le logo DisplayPort Compliance et le logo DisplayPort Compliance pour les sources Dual-mode sont des marques déposées de Video Electronics Standards Association.



Pour les brevets de DTS, veuillez voir <http://patents.dts.com>.

Fabriqué sous la licence de DTS Licensing Ltd, le Symbole de DTS, & DTS et ses ensembles, Headphone: X, et le logo DTS Headphone: X, sont des marques déposées et/ou des marques de DTS, Inc., aux États-Unis et/ou dans les autres pays. © DTS, Inc., ça veut dire que Tous droits réservés.

# INFORMATIONS SUR LES LOGICIELS LIBRES

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de garantie et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Cette offre est valable pour une période de trois ans à compter de la date de la dernière distribution de ce produit. Cette offre est valable pour toute personne possédant cette information.

peuvent donc différer de votre produit.

- Lors de l'assemblage du produit, n'appliquez pas de substances étrangères (huiles, lubrifiants, etc.) sur les vis. (Cela pourrait endommager le produit.)
- Évitez de trop serrer les vis. Vous risqueriez d'endommager le moniteur. Les dommages provoqués de cette manière ne sont pas couverts par la garantie du produit.
- Ne portez jamais le moniteur à l'envers en le tenant uniquement par la base du support. Cela pourrait provoquer la chute du moniteur et entraîner des blessures.
- Lorsque vous soulevez ou déplacez le moniteur, ne touchez pas à l'écran. Toute pression exercée sur l'écran du moniteur pourrait l'endommager.
- Pour le dessin d'onde sur l'apparence, contrairement à la méthode générale de revêtement, il est appliqué à l'ajout d'un matériau scintillant dans la matière première. Par conséquent, il se caractérise par son apparence de non décollée et la bonne durabilité. Veuillez utiliser ce produit sans souci car il n'y a aucun de problème pendant le cycle de vie.

## REMARQUE

- Les composants peuvent différer de l'illustration.
- Les informations et spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis, dans le but d'améliorer les performances du produit.
- Pour l'achat d'accessoires en option, adressez-vous à un magasin de matériel électronique, rendez-vous sur un site d'achat en ligne ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.
- Le cordon d'alimentation fourni peut différer selon les régions.

## ATTENTION


- Veillez à toujours utiliser des composants de la marque LG afin d'assurer la sécurité et les performances du produit.
- La garantie du produit ne couvre pas les dommages ou les blessures causés par l'utilisation de composants non certifiés.
- Nous vous recommandons d'utiliser les composants fournis.
- Si vous utilisez des câbles génériques non certifiés par LG, l'écran risque de ne rien afficher ou de subir des bruits de l'image.
- Les illustrations de ce document représentent les procédures standard ; elles

## Pilotes et logiciels pris en charge

Vous pouvez télécharger et installer la dernière version à partir du site de LGE ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

Pilotes et logiciels	Niveau de priorité de l'installation
Pilote du moniteur	Recommandé
OnScreen Control	Recommandé
Dual Controller	Facultatif

## Description du produit et des boutons



Bouton du joystick

## Comment utiliser le bouton du joystick

Vous pouvez facilement contrôler les fonctions du moniteur en appuyant sur le bouton du joystick ou en le déplaçant vers la gauche/droite/haut/bas avec le doigt.


### Fonctions de base

		<b>Sous tension</b>	Appuyez une fois sur le bouton du joystick pour allumer le moniteur.
		<b>Hors tension</b>	Appuyez de façon prolongée sur le bouton du joystick pour éteindre le moniteur.
		<b>Contrôle du volume</b>	Vous pouvez régler le volume en déplaçant le bouton du joystick vers la gauche/droite.
		<b>Contrôlez la luminosité de l'écran</b>	Vous pouvez contrôler la luminosité de l'écran en déplaçant le bouton du joystick vers le haut/bas.

## Déplacer et soulever le moniteur

Si vous souhaitez déplacer ou soulever le moniteur, suivez ces instructions pour éviter de le rayer ou de l'endommager afin d'assurer un déplacement sans danger, quelle que soit sa forme ou sa taille.

- Il est recommandé d'installer le moniteur dans sa boîte ou son emballage d'origine avant d'essayer de le déplacer.
- Avant de déplacer ou de soulever le moniteur, débranchez le cordon d'alimentation et tous les autres câbles.
- Maintenez fermement le moniteur par le bas et le côté du cadre. Ne maintenez pas le panneau directement.
- Lorsque vous tenez le moniteur, orientez l'écran à l'opposé de vous pour éviter de le rayer.
- Lorsque vous transportez le moniteur, ne l'exposez pas à des secousses ou à des vibrations excessives.
- Lorsque vous déplacez le moniteur, maintenez-le à la verticale, ne le tournez jamais latéralement et ne l'inclinez pas sur le côté.






## ATTENTION

- Évitez autant que possible de toucher l'écran du moniteur.
  - Vous risqueriez d'endommager l'écran ou certains pixels qui permettent de composer l'image.
- Si vous utilisez le panneau du moniteur sans la base du support, le bouton du joystick pourrait rendre le moniteur instable ou le faire tomber, ce qui pourrait endommager le moniteur ou vous blesser. Cela pourrait également entraîner des dysfonctionnements du bouton du joystick.

## Installation sur un bureau

- Soulevez le moniteur et placez-le sur le bureau en position verticale. Laissez une distance d'au moins 100 mm entre le moniteur et le mur pour assurer une ventilation correcte.



A: 100 mm




## ATTENTION

- Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de déplacer ou d'installer le moniteur. Le non-respect de cette consigne peut provoquer une électrocution.
- Assurez-vous d'utiliser le cordon d'alimentation fourni avec le produit et de le connecter sur une prise murale mise à la terre. (Il dépend des pays où il est utilisé)

## Réglage de la hauteur du support

- 1 Placez le moniteur monté sur la base du support en position verticale.
- 2 Tenez fermement le moniteur à deux mains et réglez la hauteur.



### AVERTISSEMENT


- Lors du réglage de la hauteur de l'écran, ne posez pas votre main sur le socle afin d'éviter de vous blesser aux doigts.

## Réglage de l'inclinaison


- 1 Placez le moniteur monté sur la base du support en position verticale.
  - 2 Modifiez l'inclinaison de l'écran.
- L'inclinaison de l'écran peut être modifiée de -5 ° à 15 ° vers l'avant ou l'arrière pour bénéficier d'un confort visuel optimal.

### AVERTISSEMENT

- Lorsque vous réglez l'inclinaison, ne tenez pas le support, comme illustré ci-dessous. Vous pourriez vous blesser les doigts.




- Veillez à ne pas poser les doigts ou appuyer sur la surface de l'écran lorsque vous modifiez l'inclinaison du moniteur.



## ! REMARQUE


- Le côté gauche ou droite de la tête de l'écran peut être légèrement tourné vers le haut ou le bas (jusqu'à 3 °). Ajustez le niveau horizontal de la tête de l'écran.



## Utilisation du verrou Kensington

Le connecteur du système de sécurité Kensington est situé en bas du moniteur. Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce système de sécurité, consultez le guide de l'utilisateur du verrou Kensington ou rendez-vous sur le site Web <http://www.kensington.com>.

Reliez votre moniteur à un bureau à l'aide du câble du système de sécurité Kensington.



## ! REMARQUE

- Le système de sécurité Kensington est livré en option. Les accessoires en option sont disponibles à la vente dans la plupart des magasins d'électronique.

## Installation du support mural

Ce moniteur présente les caractéristiques nécessaires pour l'ajout d'un support mural ou d'autres périphériques compatibles.


- 1 Placez le moniteur à plat, l'écran tourné vers le bas. Pour protéger le panneau du moniteur (l'écran), recouvrez la surface avec un chiffon doux ou avec la plaque de protection fournie avec le moniteur.
- 2 Retirez les quatre vis serrées à l'arrière du moniteur.
- 3 Placez le support mural sur le moniteur en faisant coïncider les trous de vis avec ceux du moniteur.
- 4 À l'aide d'un tournevis, serrez les quatre vis pour fixer le support au moniteur.

### REMARQUE

- Le support mural est vendu séparément.
- Pour plus d'informations sur l'installation, consultez le guide d'installation du support mural.
- Veillez à ne pas exercer une pression excessive lors du montage du support mural, cela pourrait endommager l'écran du moniteur.

## Installation au mur

Installez le moniteur à une distance d'au moins 100 mm du mur et laissez environ 100 mm d'espace de chaque côté du moniteur pour garantir une ventilation correcte. Pour obtenir des instructions d'installation détaillées, demandez conseil à votre revendeur. Si vous souhaitez installer un support mural pivotant, consultez le manuel qui s'y rapporte.




A: 100 mm

Pour installer le moniteur à un mur, fixez un support de fixation murale (disponible en option) à l'arrière du moniteur.

Assurez-vous que le support mural est correctement fixé au moniteur et au mur.

- 1** L'utilisation de vis plus longues que la norme pourrait endommager l'intérieur du produit.
- 2** Une vis non conforme à la norme VESA peut endommager le produit et provoquer la chute du moniteur. LG Electronics n'est pas responsable des accidents liés à l'utilisation de vis non standard.

<b>Support pour fixation murale (mm)</b>	100 x 100
<b>Vis standard</b>	M4 x L10
<b>Nombre de vis</b>	4
<b>Support mural (en option)</b>	LSW 149




## REMARQUE


- Utilisez les vis conformes aux normes VESA.
- Le kit d'installation du support mural contient le guide d'installation, ainsi que tous les éléments nécessaires.
- Le support mural est disponible en option. Pour vous procurer des accessoires en option, contactez votre revendeur.
- La longueur des vis peut varier en fonction du support mural. Vérifiez leur longueur avant de procéder à l'installation.
- Pour plus d'informations, consultez le guide de l'utilisateur du support de fixation murale.



## ATTENTION

- Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de déplacer ou d'installer le moniteur, pour éviter tout risque d'électrocution.
- L'installation du moniteur au plafond ou sur un mur incliné est fortement déconseillée. Le moniteur risque de tomber et de provoquer des blessures. Utilisez un support mural agréé par LG et contactez votre revendeur local ou une personne qualifiée.
- Évitez de trop serrer les vis. Vous risqueriez d'endommager le moniteur. Les dommages provoqués de cette manière ne sont pas couverts par la garantie du produit.

- Utilisez un support mural et des vis conformes aux normes VESA. Les dommages résultant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de composants non appropriés ne sont pas couverts par la garantie du produit.
- Mesurées depuis l'arrière du moniteur, la longueur des vis ne doit pas excéder 8 mm.



# UTILISATION DU MONITEUR

- Les illustrations présentées dans ce manuel peuvent différer de votre produit. Appuyez sur le bouton du joystick, allez dans **Paramètres** → **Source d'entrée**, puis sélectionnez l'option d'entrée.



## ATTENTION

- N'appuyez pas sur l'écran de façon prolongée. Vous risqueriez de déformer l'image.
- Évitez d'afficher une image fixe à l'écran pendant une période prolongée. Cela risque de provoquer une image rémanente. Configurez si possible un écran de veille.



## REMARQUE

- Branchez le cordon d'alimentation à une multiprise (3 fiches) reliée à la terre ou à une prise murale mise à la terre.
- Si vous allumez le moniteur dans une pièce à basse température, un scintillement peut se produire. Ce phénomène est tout à fait normal.
- Des points rouges, verts ou bleus peuvent apparaître sur l'écran. Ce phénomène est tout à fait normal.

## Connexion à un PC

- Ce moniteur est compatible avec la fonction \*Plug and Play.
- \* Plug and Play : Fonction permettant d'ajouter un périphérique à un ordinateur sans devoir procéder à une reconfiguration ou installer manuellement des pilotes.

## Connexion HDMI

Permet de transmettre les signaux vidéo et audio numériques de votre ordinateur au moniteur.



## ATTENTION

- L'utilisation d'un câble DVI vers HDMI/DP (DisplayPort) vers HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
- Utilisez un câble certifié sur lequel est apposé le logo HDMI. Si vous utilisez un câble non certifié HDMI, l'écran peut ne pas s'afficher ou une erreur de connexion peut survenir.
- Types de câbles HDMI recommandés
  - Câble HDMI®/TM ultra haute vitesse

## Connexion DisplayPort

Permet de transmettre les signaux vidéo et audio numériques de votre ordinateur au moniteur.

### REMARQUE

- Il se peut qu'il n'y ait aucune sortie vidéo ou audio selon la version DP (DisplayPort) de votre PC.
- Si vous utilisez une carte graphique de sortie Mini DisplayPort, utilisez un câble Mini DP vers DP (Mini DisplayPort vers DisplayPort) ou un adaptateur prenant en charge DisplayPort 1.4. (Vendu séparément)

## Connexion USB-C (pour le mode 45GR75DC uniquement)

Permet de transmettre les signaux vidéo et audio numériques de votre ordinateur au moniteur.

### REMARQUE

- Le mode alternatif DP (DP over USB-C) et PD (alimentation) est pris en charge via le port USB-C.
- Les fonctionnalités pourraient ne pas fonctionner correctement selon les spécifications du périphérique connecté et de l'environnement.
- Le port USB-C n'est pas destiné à alimenter l'écran mais l'ordinateur. Connectez l'adaptateur pour alimenter le moniteur.

## Connexion aux périphériques AV

### Connexion HDMI

La connexion HDMI permet de transmettre des signaux numériques audio et vidéo de votre périphérique AV vers votre moniteur.

### REMARQUE

- L'utilisation d'un câble DVI à HDMI/ DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
- Utilisez un câble certifié sur lequel est apposé le logo HDMI. Si vous utilisez un câble non certifié HDMI, l'écran peut ne pas s'afficher ou une erreur de connexion peut survenir.
- Types de câbles HDMI recommandés
  - Câble HDMI®/™ ultra haute vitesse

# Connecter un périphérique

## Connexion d'appareils USB

Le port USB du produit fonctionne comme un concentrateur USB.

Pour utiliser la fonction USB 3.0, connectez le câble USB 3.0 de type A-B du produit au PC.

Les périphériques connectés au port d'entrée USB peuvent être contrôlés à partir du PC.

### REMARQUE

- Il est recommandé d'installer toutes les mises à jour Windows pour un système Windows actualisé avant de vous connecter au produit et l'utiliser.
  - Les périphériques sont vendus séparément.
  - Un clavier, une souris ou un périphérique de stockage USB peuvent être connectés au port USB.
  - La vitesse de chargement peut varier selon l'appareil.
  - Pour utiliser l'USB en aval du port de moniteur, l'utilisateur doit connecter le port en amont du moniteur à l'ordinateur hôte en utilisant du USB C-C ou USB C-A câble.
  - Lorsque le USB C-C câble est connecté entre le port en aval du moniteur et l'ordinateur hôte, le port en amont du moniteur va être compatible avec le périphérique de USB 2.0.
  - Lorsque le USB C-A câble est connecté entre le port en aval du moniteur et l'ordinateur hôte, le port en amont du moniteur va être compatible avec le périphérique de USB 3.0.
- Cependant, l'ordinateur hôte doit être compatible avec la fonction de USB 3.0.

### ATTENTION

Consignes relatives à l'utilisation d'un périphérique USB

- Les périphériques de stockage USB dotés d'un programme de détection automatique ou de leur propre pilote peuvent ne pas être pris en charge.

- Certains périphériques USB peuvent ne pas être pris en charge ou ne pas fonctionner correctement.
- Nous vous conseillons d'utiliser un concentrateur ou un disque dur USB doté d'une alimentation externe. (Si l'alimentation électrique n'est pas adaptée, le périphérique de stockage USB risque de ne pas être détecté correctement.)

## Raccordement d'un casque

Connecter un périphérique au moniteur via le port pour casque.



### REMARQUE

- Les périphériques sont vendus séparément.
- L'utilisation de prises d'oreillette Angulaires peut provoquer des problèmes lors de la connexion d'un autre périphérique externe au moniteur. Il est donc conseillé d'utiliser des prises d'oreillette Droites.




Angulaires



Droites  
(Recommandé)

- Selon les paramètres audio de l'ordinateur et du périphérique externe, les fonctionnalités du casque et des haut-parleurs peuvent être limitées.





- Veuillez brancher le USB A vers le câble B afin d'activer la fonction de microphone à l'aide d'un casque équipé d'un microphone.

# PARAMÈTRES UTILISATEUR


## Activation du menu principal

- 1 Appuyez sur le bouton du joystick en bas du moniteur.
- 2 Déplacez le joystick vers le haut/bas (**▲ / ▼**) et vers la gauche/droite (**◀ / ▶**) pour régler les options.
- 3 Appuyez une nouvelle fois sur le bouton du joystick pour sortir du menu principal.



Bouton	Statut du menu	Description
	<b>Menu principal désactivé</b>	Permet d'activer le menu principal.
	<b>Menu principal activé</b>	Permet d'accéder à la fonction <b>Paramètres</b> . (Maintenez le bouton enfoncé pour éteindre le moniteur : vous pouvez éteindre le moniteur de cette façon à n'importe quel moment, même lorsque l'affichage écran est activé)
	<b>Menu principal désactivé</b>	Règle le niveau du volume du moniteur.
	<b>Menu principal activé</b>	Permet d'accéder à la fonction <b>Source d'entrée</b> .
	<b>Menu principal désactivé</b>	Règle le niveau du volume du moniteur.
	<b>Menu principal activé</b>	Permet d'accéder à la fonction <b>Mode Jeux</b> .
	<b>Menu principal désactivé</b>	Règle le niveau de luminosité du moniteur.
	<b>Menu principal activé</b>	Permet d'éteindre le moniteur.
	<b>Menu principal désactivé</b>	Règle le niveau de luminosité du moniteur.
	<b>Menu principal activé</b>	Permet de sortir du menu principal.

## Fonctions du menu principal.



Menu principal	Description
<b>Source d'entrée</b>	Permet de définir le mode d'entrée.
<b>Éteindre</b>	Permet d'éteindre le moniteur.
<b>Paramètres</b>	Permet de configurer les paramètres de l'écran.
<b>Mode Jeux</b>	Permet de définir le mode de jeux pour les jeux.
<b>Sortie</b>	Permet de sortir du menu principal.

## Paramètres utilisateur

### Paramètres du menu

- 1 Pour consulter le menu OSD, appuyez sur le bouton du joystick en bas du moniteur, puis entrez dans les **Paramètres**.
- 2 Configurez les options en déplaçant le joystick vers le haut/bas ou vers la gauche/droite.
- 3 Pour retourner au menu supérieur ou régler d'autres éléments du menu, déplacez le joystick vers **◀** ou appuyez dessus (**○**).
- 4 Si vous souhaitez sortir du menu OSD, déplacez le joystick vers **◀** jusqu'à ce que vous soyez sorti.



Mode Jeux



Ajuster Jeu



Ajuster Image



Source d'entrée



Général

Mode Jeux sur le signal SDR (non-HDR).

Paramètres > Mode Jeux		Description
Mode Jeux	Joueur 1	Ce mode permet aux utilisateurs de personnaliser certains éléments, y compris les options liées au jeu.
	Joueur 2	Les modes image <b>Joueur 1</b> et <b>Joueur 2</b> vous permettent d'enregistrer deux séries de paramètres d'affichage personnalisés, y compris des options relatives aux jeux.
	FPS	Ce mode est optimisé pour les jeux FPS. Ce mode est adapté aux jeux FPS très sombres.
	RTS	Ce mode est optimisé pour les jeux RTS.
	Vive	Permet d'optimiser l'écran pour les couleurs vives.
	Lecture	Permet de régler l'écran de façon optimale pour consulter des documents. Vous pouvez éclaircir l'écran dans le menu OSD.
	Effet HDR	Optimise l'écran pour une amplitude dynamique élevée.
	sRGB	Espace couleur standard RGB pour le moniteur et l'imprimante.
	Perception des couleurs	Ce mode est pour les utilisateurs qui ne peuvent pas distinguer entre le rouge et le vert. Il conduit les utilisateurs avec la couleur faible à distinguer entre les deux couleurs facilement.

Mode Jeux sur le signal HDR.

Paramètres > Mode Jeux		Description
Mode Jeux	Joueur 1	Ce mode permet aux utilisateurs de personnaliser certains éléments, y compris les options liées au jeu. Les modes image <b>Joueur 1</b> et <b>Joueur 2</b> vous permettent d'enregistrer deux séries de paramètres d'affichage personnalisés, y compris des options relatives aux jeux.
	Joueur 2	
	FPS	Ce mode est optimisé pour les jeux FPS. Ce mode est adapté aux jeux FPS très sombres.
	RTS	Ce mode est optimisé pour les jeux RTS.
	Vive	Optimise l'écran pour les couleurs vives.
	 REMARQUE	<ul style="list-style-type: none"><li>Le contenu HDR peut ne pas fonctionner correctement en fonction de la configuration du système d'exploitation Windows10. Veuillez vérifier la configuration de HDR On/Off de « Windows ».</li><li>Lorsque la fonction HDR est activée, les caractères ou la qualité de l'image peuvent être médiocres en fonction de la performance de la carte graphique.</li><li>Lorsque la fonction HDR est activée, des saccades ou déchirures d'écran peuvent se produire lors de la modification de l'entrée du moniteur ou du passage on/off selon les performances de la carte graphique.</li><li>Pour savoir si le jeu et la carte graphique prennent en charge le HDR, visitez le site Web de leur fabricant.</li></ul>

Paramètres > Ajuster Jeu		Description						
Ajuster Jeu	Adaptive-Sync / VRR	<p>Affiche des images naturelles et homogènes par la synchronisation de la fréquence verticale du signal d'entrée avec celle de la sortie.</p> <p> <b>ATTENTION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Interface supportée: DisplayPort, USB-C (Adaptive-Sync) (pour le mode 45GR75DC uniquement), HDMI (Taux de rafraîchissement variable).</li> <li>Carte graphique prise en charge : Une carte graphique prenant en charge la technologie FreeSync d'AMD est nécessaire.</li> <li>Version supportée: assurez-vous de mettre à jour la carte graphique au dernier pilote.</li> <li>Pour plus d'informations et de détails sur les conditions requises, référez vous aux sites AMD (<a href="http://www.amd.com">www.amd.com</a>).</li> </ul> <table border="1"> <tr> <td><b>Étendu</b></td><td>Active la gamme de fréquence plus large de la fonction Adaptive-Sync/VRR que le mode de base. L'écran peut scintiller au cours du jeu.</td></tr> <tr> <td><b>Basique</b></td><td>Active la gamme de fréquence basique de la fonction Adaptive-Sync/VRR.</td></tr> <tr> <td><b>Off</b></td><td>Désactive Adaptive-Sync/VRR.</td></tr> </table> <p><b>Contrôle des noirs</b></p> <p>Contrôle la profondeur des noirs pour une meilleure visibilité dans les scènes sombres. Vous pouvez facilement distinguer les objets sur les écrans de jeu sombres.</p>	<b>Étendu</b>	Active la gamme de fréquence plus large de la fonction Adaptive-Sync/VRR que le mode de base. L'écran peut scintiller au cours du jeu.	<b>Basique</b>	Active la gamme de fréquence basique de la fonction Adaptive-Sync/VRR.	<b>Off</b>	Désactive Adaptive-Sync/VRR.
<b>Étendu</b>	Active la gamme de fréquence plus large de la fonction Adaptive-Sync/VRR que le mode de base. L'écran peut scintiller au cours du jeu.							
<b>Basique</b>	Active la gamme de fréquence basique de la fonction Adaptive-Sync/VRR.							
<b>Off</b>	Désactive Adaptive-Sync/VRR.							

Ajuster Jeu	Temps de Réponse	<p>Permet de définir un temps de réponse pour les images affichées en fonction de la vitesse de l'écran.</p> <p>Pour un environnement normal, nous vous recommandons d'utiliser le mode <b>Rapide</b>.</p> <p>Pour une image en mouvement rapide, nous vous recommandons d'utiliser le mode <b>Plus Rapide</b>.</p> <p>Lorsque le mode <b>Plus Rapide</b> est sélectionné, un <b>Frou de mouvement</b> peut se produire en fonction du contenu.</p>	
		<b>Plus Rapide</b>	Permet de définir un temps de réponse Plus Rapide.
		<b>Rapide</b>	Permet de définir un temps de réponse Rapide.
		<b>Normal</b>	Permet de définir un temps de réponse Normal.
		<b>Off</b>	Désactive la fonction d'amélioration du temps de réponse.
	Crosshair	Crosshair place une marque au centre de l'écran pour les jeux de tir à la première personne (FPS). Les utilisateurs peuvent choisir le Crosshair le plus adapté à leur environnement de jeu parmi quatre Crosshair différents.	
	Nombre de FPS	<b>On</b>	L'indicateur se trouve au coin supérieur gauche de l'écran, qui reflète la fréquence d'images réelle qui est reçue à l'entrée. Vous pouvez également régler la position du Nombre de FPS. (en haut à gauche/en haut à droite/en bas à droite/en bas à gauche)
		<b>Off</b>	Ne pas utiliser la fonction de Nombre de FPS.
	 <b>REMARQUE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas utiliser la fonction de <b>Nombre de FPS</b> et de <b>Crosshair</b> en même temps.</li> </ul>		
	Réinitialisation du jeu	Permet de rétablir les paramètres par défaut.	
		<b>Non</b>	Permet d'annuler la sélection.
		<b>Oui</b>	Permet de rétablir les paramètres par défaut.

Paramètres > Ajuster Image		Description
Ajuster Image	<b>Luminosité</b>	Ajuste la luminosité de l'écran.
	<b>Contraste</b>	Ajuste le contraste de l'écran.
	<b>Netteté</b>	Permet de régler la netteté de l'écran.
	<b>Gamma</b>	<b>Mode 1, Mode 2, Mode 3</b> Plus la valeur gamma est élevée, plus l'image devient sombre. De même, plus la valeur gamma est basse, plus l'image s'éclaircit.
		<b>Mode 4</b> Si vous n'avez pas besoin de régler les paramètres de gamma, sélectionnez Mode 4.
	<b>Températ.</b>	<b>Utilis.</b> L'utilisateur peut les personnaliser en rouge, vert ou bleu.
		<b>Chaud</b> Permet d'ajouter du rouge à la couleur de l'écran.
		<b>Moyen</b> Permet de définir la couleur de l'écran à mi-chemin entre le rouge et le bleu.
		<b>Froid</b> Permet d'ajouter du bleu à la couleur de l'écran.
		<b>Manuel</b> L'utilisateur peut ajuster la température de couleur.
	<b>R/G/B</b>	Vous pouvez personnaliser les couleurs de l'affichage à l'aide des options <b>Rouge, Vert et Bleu</b> .
	<b>Six Couleurs</b>	Répond aux exigences de l'utilisateur pour les couleurs grâce au réglage du ton et de la saturation des six couleurs (Rouge, Vert, Bleu, Cyan, Magenta, Jaune ) et à l'enregistrement de ces paramètres.
		<b>Teinte</b> Ajuste le ton de l'écran.
		<b>Saturation</b> Règle la saturation des couleurs de l'écran. Plus la valeur est faible, moins les couleurs sont saturées et lumineuses. Plus la valeur est élevée, plus les couleurs sont saturées et foncées.
	<b>Niveau Noir</b>	Permet de définir le niveau de décalage (pour le mode HDMI uniquement). <ul style="list-style-type: none"> <li>Décalage : cette valeur sert de référence pour un signal vidéo ; il s'agit de la couleur la plus sombre que le moniteur peut afficher.</li> </ul>
		<b>Haut</b> Maintient le taux de contraste de l'écran actuel.
		<b>Bas</b> Réduit les niveaux de noirs et augmente les niveaux des blancs dans le taux de contraste de l'écran actuel.

Ajuster Image	Rétroéclairage dynamique	Maximise le rapport de contraste en rendant les zones claires de l'écran plus claires et les zones sombres plus sombres. Eteindre cette option peut augmenter la consommation d'énergie.	
		<b>Plus Rapide</b>	Règle la gradation locale sur plus rapide.
		<b>Rapide</b>	Règle la gradation locale sur rapide.
		<b>Normal</b>	Règle la gradation locale sur normale.
		<b>Off</b>	Ne pas utiliser la fonction d'amélioration de gradation locale.
	Réinitialiser l'image	Voulez-vous réinitialiser les paramètres Image ?	
		<b>Non</b>	Permet d'annuler la sélection.
		<b>Oui</b>	Permet de rétablir les paramètres par défaut.

Paramètres > Source d'entrée		Description			
Source d'entrée	Liste des entrées	Permet de sélectionner le mode d'entrée.			
	Format d'image	Permet de régler le format d'affichage.			
		Full Wide	Permet d'afficher la vidéo en grand écran, quelle que soit l'entrée du signal vidéo.		
		Original	Permet d'afficher la vidéo en fonction du format d'affichage de l'entrée du signal vidéo.		
		Signal original	Le format d'affichage de l'image d'origine est conservé.		
		Cinema 1	Agrandit l'écran au format 32:9.		
		Cinema 2	Agrandit l'écran au format 32:9, y compris la bande noire inférieure dédiée aux sous-titres.		
		 <b>REMARQUE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'affichage peut être identique pour les options <b>Full Wide</b> et <b>Original</b> à la résolution recommandée. (5 120 x 1 440)</li> </ul>			
	Basculement d'entrée auto	Lorsque le commutateur d'entrée automatique est mis à <b>On</b> , l'affichage passe automatiquement à la nouvelle entrée lors de la connexion.			
<table border="1"> <tr> <td>On</td> <td>Permet d'activer le <b>Basculement d'entrée auto</b>.</td> </tr> <tr> <td>Off</td> <td>Permet de désactiver le <b>Basculement d'entrée auto</b>.</td> </tr> </table>		On	Permet d'activer le <b>Basculement d'entrée auto</b> .	Off	Permet de désactiver le <b>Basculement d'entrée auto</b> .
On	Permet d'activer le <b>Basculement d'entrée auto</b> .				
Off	Permet de désactiver le <b>Basculement d'entrée auto</b> .				

<b>Source d'entrée</b>	<b>PBP / PIP</b>	Permet de sélectionner plusieurs combinaisons PBP ou PIP. La Combination USB-C est seulement utilisée pour 45GR75DC.					
		Connexion PBP/PIP		<b>Écran secondaire</b>			
				HDMI 1	HDMI 2	DP	USB-C
		<b>Écran principal</b>	HDMI 1	-	0	0	0
			HDMI 2	0	-	0	0
			DP	0	0	-	0
			USB-C	0	0	0	-
	<b>PIP Taille</b>	Permet de régler la taille de la fenêtre PIP Second. ([Grand] / [Petit])					
	<b>Position PIP</b>	Réglez la position de la sous-fenêtre de PIP. (Coin inf. Droit / Coin inf. Gauche / Coin sup. Gauche / Coin sup. Droit)					
	<b>Switch écran</b>	Permet de basculer entre l'écran principal et l'écran secondaire en mode PBP/PIP.					
	<b>Switch son</b>	Permet de basculer entre le son de l'écran principal et de l'écran secondaire en mode PBP/PIP.					

Paramètres > Général		Description
Général	<b>Langue</b>	Permet de définir la langue d'affichage du menu.
	<b>Sélection USB (pour le mode 45GR75DC uniquement)</b>	Sélectionnez le port de connexion du câble USB en amont afin d'utiliser le moyeu USB du moniteur.
	<b>Commutateur USB (pour le mode 45GR75DC uniquement)</b>	Commutez le périphérique USB connecté au moniteur vers une autre source d'entrée.
	<b>L'Option de USB-C (pour le mode 45GR75DC uniquement)</b>	Règlez les configurations de USB-C à optimiser pour la résolution d'écran ou le débit de données USB.
		<b>Haute résolution</b> Règlez la résolution d'affichage comme la priorité.
		<b>Haute Vitesse de données</b> Règlez la vitesse comme la priorité.
	 <b>REMARQUES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>La configuration de Haute Vitesse de données est compatible avec des données USB 3.0.</li> <li>En cas d'être branchés aux appareils obsolètes, la résolution sera abaissée.</li> </ul>	
	<b>Touche définie par l'utilisateur 1</b>	Vous pouvez personnaliser le menu principal afin d'accéder facilement à votre menu préféré.
	<b>Touche définie par l'utilisateur 2</b>	Touche définie par l'utilisateur 1 et Touche définie par l'utilisateur 2 s'afficheront à gauche/droite du menu principal.
	<b>DTS Headphone:X</b>	A l'aide un casque ou des écouteurs, il vous permet de réaliser d'un son tridimensionnel.
		<b>Jeux</b> Ce mode est optimisé pour Game.
		<b>Divertissement</b> Ce mode est optimisé pour Divertissement.
		<b>Sports</b> Ce mode est optimisé pour Sport.
		<b>Off</b> Fermeture de Headpone DTS : la fonction X.

Général	<b>SMART ENERGY SAVING</b>	<b>Haut</b>	Permet d'économiser de l'énergie à l'aide de la fonction SMART ENERGY SAVING haute efficacité.
		<b>Bas</b>	Permet d'économiser de l'énergie à l'aide de la fonction SMART ENERGY SAVING basse efficacité.
		<b>Off</b>	Permet de désactiver la fonction SMART ENERGY SAVING.
	<b>Mode Economie d'énergie prolongée</b>	Quand le mode Economie d'énergie prolongée est activé, la consommation d'énergie est minimisée quand le moniteur est en mode veille.	
		<b>On</b>	Active la fonction <b>Mode Economie d'énergie prolongée</b> .
		<b>Off</b>	Désactive la fonction <b>Mode Economie d'énergie prolongée</b> .
	<b>Témoin de fonctionnement</b>	Permet d'activer ou de désactiver le témoin de fonctionnement situé en bas du moniteur.	
		<b>On</b>	Le témoin de fonctionnement s'active automatiquement.
		<b>Off</b>	Le témoin de fonctionnement est éteint.
	<b>Veille Automatique</b>	Cette fonction éteint automatiquement le moniteur si aucun mouvement n'est détecté sur l'écran sur une période de temps donnée. Vous pouvez définir le délai pour la fonction d'arrêt automatique. ( <b>8H, 6H, 4H et Off</b> )	
	<b>Version de compatibilité d'entrée</b>	Veuillez régler la Version de compatibilité d'entrée afin d'être compatible avec la version de l'appareil externe connecté.	
		<b>HDMI</b>	2.1(PC)/2.1(AV)/1.4 Si vous souhaitez utiliser le HDR, sélectionnez Version de compatibilité d'entrée pour 2.1(PC) ou 2.1(AV).
		<b>DisplayPort</b>	1.4(DSC)/1.4/1.2 Si vous souhaitez utiliser le HDR, sélectionnez Version de compatibilité d'entrée pour 1.4(DSC) ou 1.4.
	<b>USB-C (pour le mode 45GR75DC uniquement)</b>		
	<b>Buzzer</b>	Cette particularité vous permet de configurer le son produit par le Buzzer lorsque votre moniteur s'allume.	
		<b>On</b>	Active le <b>Buzzer</b> du moniteur.
		<b>Off</b>	Désactive le <b>Buzzer</b> du moniteur.

Général	OSD Verrouiller	Cette fonction désactive la configuration et le réglage des menus.	
		<b>On</b>	Active la fonction <b>OSD Verrouiller</b> .
		<b>Off</b>	Désactive la fonction <b>OSD Verrouiller</b> .
	 <b>REMARQUE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Toutes les fonctions sont désactivées, sauf <b>Luminosité</b>, <b>Contraste</b> dans <b>Ajuster Image</b>, <b>Source d'entrée</b>, <b>OSD Verrouiller</b> et <b>Information</b> dans <b>Général</b>.</li> </ul>		
	<b>Information</b>	L'affichage d'information sera montré le Temps d'utilisation total, Résolution.	
	Réinitialise	Voulez-vous réinitialiser les paramètres?	
		<b>Non</b>	Annule la réinitialisation.
		<b>Oui</b>	Permet de rétablir les paramètres par défaut.

# DÉPANNAGE

<b>Rien n'est affiché à l'écran.</b>	
Le cordon d'alimentation du moniteur est-il branché ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché sur la prise secteur.</li> </ul>
Le voyant d'alimentation est-il allumé ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez la connexion du câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation.</li> </ul>
Est-ce que l'alimentation est allumée et le LED apparaissant rouge?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que l'entrée connectée est activée (<b>Paramètres &gt; Source d'entrée</b>).</li> </ul>
Le voyant d'alimentation clignote-t-il ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si le moniteur est en mode veille, déplacez la souris ou appuyez sur une touche quelconque du clavier pour activer à nouveau l'affichage.</li> <li>Vérifiez si l'ordinateur est allumé.</li> </ul>
Le message <b>L'écran n'est pas actuellement réglé sur la résolution recommandée.</b> s'affiche-t-il ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cela se produit lorsque les signaux émis par le PC (carte graphique) ne sont pas inclus dans la plage recommandée de fréquence horizontale ou verticale du moniteur. Reportez-vous à la section « Spécifications du produit » de ce manuel pour définir la fréquence appropriée.</li> </ul>
Le message <b>Pas de Signal</b> s'affiche-t-il ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ce message apparaît lorsque le câble de signal est déconnecté ou manquant entre le PC et le moniteur. Vérifiez le câble et reconnectez-le.</li> </ul>
Avez-vous installé le pilote d'affichage ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous d'installer le pilote d'affichage à partir de notre site: <a href="http://www.lg.com">http://www.lg.com</a>.</li> <li>Vérifiez que votre carte graphique prend en charge la fonction Plug and Play.</li> </ul>

<b>Certaines fonctions sont désactivées.</b>	
Certaines des fonctions sont-elles indisponibles lorsque vous appuyez sur le bouton Menu ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'affichage à l'écran est verrouillé. L'affichage à l'écran est verrouillé. Allez sur <b>Paramètres &gt; Général</b> et définir <b>OSD Verrouiller</b> sur <b>Off</b>.</li> </ul>

**Une image reste affichée sur l'écran.**

L'image reste-t-elle visible même lorsque le moniteur est éteint ?

- L'affichage d'une image fixe pendant une durée prolongée peut endommager l'écran et provoquer cette image rémanente.
- Pour prolonger la durée de vie du moniteur, utilisez un économiseur d'écran.

**L'affichage est instable et tremble. Les images affichées sur le moniteur laissent des traces d'ombre.**

Avez-vous sélectionné la résolution appropriée?

- Si vous avez sélectionné la résolution HDMI 1 080i 60/50 Hz (interlacée), il est possible que l'écran scintille. Modifiez la résolution à 1 080p ou réglez la résolution recommandée.

 **REMARQUE**

- Fréquence verticale : Pour qu'une image s'affiche, l'écran doit être actualisé plusieurs dizaines de fois par seconde, comme une lampe fluorescente. Le nombre d'actualisations par seconde correspond à la fréquence verticale ou au taux de rafraîchissement. Cette valeur est exprimée en Hz.
- Fréquence horizontale : le cycle horizontal correspond à la durée nécessaire à l'affichage d'une ligne horizontale. Si 1 est divisé par l'intervalle horizontal, le résultat est le nombre de lignes horizontales affichées par seconde. Cette valeur, exprimée en kHz, correspond à la fréquence horizontale.
- Vérifiez que la résolution ou la fréquence de la carte graphique est comprise dans la plage reconnue par le moniteur et qu'elle est configurée à la résolution recommandée (optimale) dans **Panneau de configuration > Affichage > Paramètres** sous Windows. (Les paramètres peuvent varier selon le système d'exploitation que vous utilisez.)
- Si la résolution de la carte graphique n'est pas celle recommandée (optimale), le texte risque d'être flou, les images indistinctes, la zone d'affichage incomplète ou mal centrée.
- Les méthodes de réglage peuvent varier selon l'ordinateur ou le système d'exploitation et certaines résolutions peuvent être indisponibles selon les performances de la carte graphique. Si tel est le cas, contactez le fabricant de l'ordinateur ou de la carte graphique pour obtenir de l'aide.

<b>Les couleurs ne s'affichent pas normalement.</b>	
L'affichage apparaît-il décoloré (16 couleurs) ?	<ul style="list-style-type: none"><li>Sélectionnez le mode 24 bits (couleurs vraies) ou supérieur. Sous Windows, choisissez <b>Panneau de configuration &gt; Affichage &gt; Paramètres &gt; Qualité de couleur</b>. (Les paramètres peuvent varier selon le système d'exploitation que vous utilisez.)</li></ul>
Les couleurs semblent-elles instables ou monochromes ?	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez que le câble de signal est correctement connecté. Reconnectez le câble ou réinsérez la carte graphique du PC.</li></ul>
L'écran affiche-t-il des points ?	<ul style="list-style-type: none"><li>Lorsque vous utilisez le moniteur, il est possible que des points pixellisés (rouges, verts, bleus, blancs ou noirs) apparaissent à l'écran. Ce phénomène est normal sur un écran LCD. Il ne s'agit pas d'une erreur et cela n'a aucune incidence sur les performances du moniteur.</li></ul>
<b>Aucun son en provenance du port de casque.</b>	
Les images affichées via le DP (DisplayPort) ou l'entrée HDMI sont-elles sans son ?	<ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que les connexions du port casque sont effectuées correctement.</li><li>Essayez d'augmenter le volume avec le joystick.</li><li>Définissez la sortie audio du PC sur le moniteur que vous utilisez : sur la fenêtre Microsoft, allez dans <b>Panneau de configuration &gt; Matériel et audio &gt; Son &gt; définissez le moniteur comme périphérique par défaut</b>. (Les paramètres peuvent varier selon le système d'exploitation que vous utilisez.)</li></ul>

# SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Écran LCD	Profondeur des couleurs	HDMI	Affichage 10 bits couleur pris en charge.
		DP (DisplayPort)	Affichage 10 bits couleur pris en charge.
		USB-C (pour le mode 45GR75DC uniquement)	Affichage 10 bits couleur pris en charge.
Résolution	Résolution max.	5 120 x 1 440 à 200 Hz	
	Résolution recommandée	5 120 x 1 440 à 200 Hz	
Sources d'alimentation	Type d'alimentation	45GR75DC	19,5 V --- 10,0 A
		45GR65DC	19 V --- 5,0 A
	Consommation électrique (utilisation normale)	Mode On : 80 W (Utilisation normale)* Mode veille (Mode attente) : ≤ 0,5 W Mode désactivé : ≤ 0,3 W	
Adaptateur ca/cc	45GR75DC	ACC-LATP2, fabriqué par SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Ou AD10630LF, fabriqué par PI Electronics (H.K.) Ltd. Sortie : 19,5 V --- 10,8 A	
	45GR65DC	ADS-110CL-19-3 190110G, fabriqué par SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Ou ADS-120QL-19A-3 190110E, fabriqué par SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Ou MS-Z5790R190-110D0-E, fabriqué par JAMA TECHNOLOGY (HONGKONG) COMPANY LIMITED Sortie : 19 V --- 5,79 A	
Conditions environnementales	Conditions de fonctionnement	Température	de 0 °C à 40 °C
		Humidité	moins de 80 %
	Stockage	Température	de -20 °C à 60 °C
		Humidité	moins de 85 %

Dimensions	Dimensions du moniteur (largeur x hauteur x profondeur)		
	Avec support	1 083,7 x 559,4 x 328,3 (mm)	
	Sans support	1 083,7 x 332,6 x 163,8 (mm)	
Poids (sans emballage)	45GR75DC	Avec support	8,8 kg
		Sans support	6,2 kg
	45GR65DC	Avec support	8,7 kg
		Sans support	6,1 kg

Ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Le symbole ~ signifie courant alternatif et le symbole --- signifie courant continu.

Le niveau de consommation électrique peut varier en fonction de l'état de fonctionnement et des réglages du moniteur.

\* La consommation d'énergie en mode commuté est mesurée selon l'essai du standard LGE (mode blanc à plein, résolution maximale).

\*\* Le moniteur passe au Mode de Veille en quelques minutes (5 minutes au maximum).

## Mode de réglage d'usine

DisplayPort/USB-C (pour le mode 45GR75DC uniquement)

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Polarité (H/V)	Remarques
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1 024 x 768	48,363	60,004	-/-	
1 280 x 720	45	60	+/+	
1 280 x 1 024	79,976	75,025	+/+	
1 920 x 1 080	67,5	60	+/+	
720 x 480	61,08	119,999	+/-	PIP(480P)
1 280 x 720	91,493	119,912	+/-	PIP(720P)
1 680 x 1 440	182,88	119,922	+/-	PBP(11:9)
3 840 x 1 080	113,25	99,956	+/-	
5 120 x 1 440	88,826	59,977	+/-	
2 560 x 1 440	182,996	119,998	+/-	PBP(16:9)
3 840 x 1 080	137,25	119,974	+/-	
5 120 x 1 440	111,884	74,99	+/-	1.2
3 440 x 1 440	181,944	119,937	+/-	PBP(21:9)
5 120 x 1 440	182,955	119,97	+/-	1.4
5 120 x 1 440	222,159	143,979	+/-	
5 120 x 1 440	317,188	199,992	+/-	1.4(DSC)
1 680 x 1 440	88,859	59,999	+/-	
2 560 x 1 440	88,787	59,951	+/-	
3 440 x 1 440	88,819	59,973	+/-	

**HDMI**

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Polarité (H/V)	Remarques
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1 024 x 768	48,363	60,004	-/-	
1 280 x 720	45	60	+/+	
1 280 x 1 024	79,976	75,025	+/+	
1 920 x 1 080	67,5	60	+/+	
720 x 480	61,08	119,999	+/-	PIP(480P)
1 280 x 720	91,493	119,912	+/-	PIP(720P)
1 680 x 1 440	88,859	59,999	+/-	
2 560 x 1 440	88,787	59,951	+/-	
3 440 x 1 440	73,681	49,987	+/-	1.4_PBP(21:9)
3 840 x 1 080	66,625	59,968	+/-	1.4
1 680 x 1 440	182,88	119,922	+/-	PBP(11:9)
5 120 x 1 440	88,826	59,977	+/-	
2 560 x 1 440	182,996	119,998	+/-	PBP(16:9)
3 440 x 1 440	150,972	99,982	+/-	2.0_PBP(21:9)
3 840 x 1 080	137,25	119,974	+/-	2.1(AV)
5 120 x 1 440	182,955	119,97	+/-	
5 120 x 1 440	222,159	143,979	+/-	
5 120 x 1 440	317,2	200	+/-	2.1(PC)

## Durée HDMI (vidéo)

Mode prédéfini	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Remarques
480P	31,5	60	
720P	45	60	
1 080P	67,5	60	
1 080P	135	120	
2 160P	135	60	
2 160P	255	120	

## Témoin de fonctionnement

Mode	Couleur du voyant
Mode activé	Rouge (Pendant quelques secondes)
Mode veille (Mode attente)	Off
Mode désactivé	Off



Le modèle et le numéro de série du produit se trouvent au dos et sur un côté du produit.  
Enregistrez-les ci-dessous dans le cas où vous avez besoin du service.

Modèle \_\_\_\_\_

N° de série \_\_\_\_\_