



INSTALLATION INSTRUCTIONS

Built-In Dishwashers

The Art of After™

ENGLISH/FRANÇAIS/ ESPAÑOL

Elevate Everything™


monogram.com

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Built-In Dishwashers

For the latest information, scan the QR code on the rating plate found on the tub wall just inside the door.

Scan the QR Code
on the rating plate



BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully.

⚠ WARNING

- To reduce the risk of electric shock, fire, or injury to persons, the installer must ensure that the dishwasher is completely enclosed at the time of installation.
- **FOR PERSONAL SAFETY:** Remove house fuse or open circuit breaker before beginning installation. Do not use an extension cord or adapter plug with this appliance.
- The improper connection of the equipment grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt that the appliance is properly grounded.
- If house wiring is not 2-wire with ground, a ground must be provided by the installer. When house wiring is aluminum, be sure to use UL-Listed anti-oxidant compound and aluminum-to-copper connectors.
- To reduce the risk of electric shock, fire, or injury to persons, the installer should check to ensure that wires are not pinched or damaged, the house wiring is attached to the junction box bracket through a strain relief, and all electrical connections made at the time of install (wire nuts) are contained inside of the junction box cover.

⚠ CAUTION

Do not remove wood base until you are ready to install the dishwasher. The dishwasher will tip over when the door is opened if base is removed.

While performing installations described in this booklet, gloves, safety glasses or goggles should be worn.

FOR YOUR SAFETY

Read and observe all **WARNINGS** and **CAUTIONS** shown throughout these instructions.

IMPORTANT – Observe all governing codes and ordinances.

- **Note to Installer** – Be sure to leave these instructions for the consumer's and local inspector's use.
- **Note to Consumer** – Keep these instructions with your Owner's Manual for future reference.
- **Skill Level** – Installation of this dishwasher requires basic mechanical, electrical and plumbing skills. **Proper installation is the responsibility of the installer. Product failure due to improper installation is not covered under the GE Appliances Warranty. See Warranty information.**
- **Completion Time** – **1 to 3 Hours.** New installations require more time than replacement installations.

IMPORTANT – The dishwasher **MUST** be installed to allow for future removal from the enclosure if service is required.

Care should be exercised when the appliance is installed or removed, to reduce the likelihood of damage to the power supply cord.

If you received a damaged dishwasher, you should immediately contact your dealer or builder.

Optional Accessories – See the Owner's Manual for available custom panel kits.

Your dishwasher is a water heating appliance.

FRONT PANEL ACCESSORY

Custom front panel models include a kit that contains a template, hardware and panel installation instructions. Refer to the kit instructions when installing the custom panel.


If a custom panel mounting hardware kit and template are needed, prior to delivery of the dishwasher, order, **WD35X35938** in the United States from **bodewell.com** or in Canada from **GEAppliances.ca**.

NOTE: Consider recycling options for your appliance packaging material.

**READ CAREFULLY
KEEP THESE INSTRUCTIONS**

INSTALLATION PREPARATION

PARTS SUPPLIED IN INSTALLATION PACKAGE:



Junction Box Cover and
#10 Hex-Head Junction
Box Screw 3/8" long




WD21X26318
Jumper Harness Kit
(if needed to convert
from power cord to
hardwired installation)



Drain Hose
(approximately 94" long)



Hose Clamp



High Drain Loop
Bracket



Mounting Brackets
(for side cabinets or wood countertops)



Plug Buttons



#8-18 x 5/8" Phillips Special Head Screws (to
mount the High Drain Loop Bracket (1) and
Mounting Brackets (2) and secure dishwasher
to underside of countertop or to side cabinets)



Insulation Pieces




Toekick




Bottle Jets Clips

MATERIALS YOU WILL NEED:



90° Elbow (3/4" hose internal thread on one
end, opposite end sized to fit water supply)



UL-listed
Wire Nuts (3)



Masking Tape

MATERIALS YOU WILL NEED FOR NEW INSTALLATIONS ONLY:



Hot Water Line—3/8" minimum,
copper tubing (including ferrule,
compression nut) or GE Appliances
Part # WX28X326, flexible braided hose



Hand Shut-Off Valve
(recommended)


Waste Tee for
house plumbing,
if applicable



Air Gap for drain
hose, if required
by code



Optional - Power Cord Kit
WX09X70911 (7.9 ft)
depending on your installation



Strain Relief
for electrical
connection

Optional:



12' Drain Hose - WD24X10065
4' Drain Hose - WD24X10062



Coupler for
drain hose




Hose Clamp
(if needed for drain dose)


TOOLS YOU WILL NEED:




Phillips-Head
Screwdriver



1/4" Nutdriver



6" Adjustable
Wrench




Level



Bucket to catch
water when
flushing the line



15/16" Socket or T-30 Torx Driver
(for skid removal)



Carpenter's
Square



Measuring
Tape



Safety Glasses



Flashlight




Gloves




Pliers




TOOLS YOU WILL NEED FOR NEW INSTALLATIONS ONLY:



Drill and Bits




Hole Saw Set



Tubing
Cutter

INSTALLATION PREPARATION

PREPARE DISHWASHER ENCLOSURE



- The rough cabinet opening must be at least 24" deep, 24" wide and approximately 34-1/2" high from floor to underside of the countertop. **NOTE:** If your model has a pan, as shown in Step 3, a height of 33-3/4" min. from floor to underside of countertop is required.
- Rear insulation blanket can be compressed to 3/32" allowing for flush install on all models (including custom panels models with a recommended custom panel depth of 3/4"). For non-standard openings less than 24" deep, the rear portion of the insulation blanket can be removed (may impact sound performance).
- The dishwasher must be installed so that drain hose is no more than 16' in length for proper drainage.
- The dishwasher must be fully enclosed on the top, sides and back, and must not support any part of the enclosure.


⚠ WARNING

To reduce the risk of electric shock, fire, or injury to persons, the installer must ensure that the dishwasher is completely enclosed at the time of installation.

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesiones a personas, el instalador debe asegurarse de que el lavaplatos esté completamente cerrado en el momento de la instalación.

DISHWASHER HANDLE DIMENSION: The dishwasher door should be flush with the cabinet. For models with a handle, the total depth (with handle) is 26-1/2" max. depending on the model. Locate the Quick Specs document online for more dishwasher dimensions.



CLEARANCES: When installed into a corner, allow 2" min. clearance between dishwasher and adjacent cabinet, wall or other appliances. Allow 25-1/2" min. clearance from the front of the dishwasher for door opening.

INSTALLATION PREPARATION

DRAIN REQUIREMENTS

- Follow local codes and ordinances.
- Do not exceed 16' distance to drain.

NOTE: Air gap must be used if waste tee or disposer connection is less than 18" above floor to prevent siphoning.

DETERMINE DRAIN METHOD

The type of drain installation depends on the following questions.

- Do local codes or ordinances require an air gap?
 - Is waste tee less than 18" above floor?
- If the answer to either question is **YES**, **METHOD 1 MUST be used.**
- If the answers are **NO**, either method may be used.

CABINET PREPARATION

- Drill a 1-1/2" diameter hole in the cabinet wall within the shaded areas shown in **PREPARE DISHWASHER ENCLOSURE** section for the drain hose connection. The hole should be smooth with no sharp edges.

IMPORTANT – When connecting drain line to disposer, check to be sure that drain plug has been removed.


DISHWASHER WILL NOT DRAIN IF PLUG IS LEFT IN PLACE.

Tip: Avoid unnecessary service call charges. Always be sure disposer drain plug has been removed before attaching dishwasher drain hose to the disposer.




METHOD 1 – Air Gap with Waste Tee or Disposer

An air gap must be used when required by local codes and ordinances. The air gap must be installed according to manufacturer's instructions.



Waste T Installation
with air gap




Disposer Installation
with air gap

METHOD 2 – High Drain Loop with Waste Tee or Disposer



The High Drain Loop Bracket is provided as an alternative air gap solution to route and securely mount a high drain loop without kinking inside the cabinet.

- Determine installation type (Waste Tee or Disposer).
- Select installation face (left, rear, or right) and mark the screw location.
- Drive one of the #8-18 x 5/8" Phillips special head screws into cabinet leaving a small gap to hang the bracket.
- Route hose through bracket, hang on mounting screw and connect.


Mounting Keyhole



Thread Hose into Bracket



Waste T Installation
with high drain loop in bracket



Disposer Installation
with high drain loop in bracket

NOTE: The bracket has capacity for two loops if desired to tuck and stow excess drain hose length under the sink.

INSTALLATION PREPARATION

PREPARE ELECTRICAL WIRING

⚠ WARNING

FOR PERSONAL SAFETY: Remove house fuse or open circuit breaker before beginning installation. Do not use an extension cord or adapter plug with this appliance.

ELECTRICAL REQUIREMENTS

Be sure that the electrical connection and wire size are adequate and in conformance with the National Electric Code, ANSI/NFPA 70 – latest edition, and all local codes and ordinances.

This appliance must have:

- 120V, 60Hz, AC-only, 15-ampere or 20-ampere, fused electrical supply.
- Wiring must be 2 wire with ground and rated for 75°C (167°F).
- If the electrical supply does not meet the above requirements, call a licensed electrician before proceeding.

It is recommended to have:

- A circuit breaker or time-delay fuse.
- A properly grounded individual branch circuit.

Grounding Instructions–Permanent Connection

This appliance must be connected to a grounded metal, permanent wiring system, or an equipment-grounding conductor must be run with the circuit conductors and be connected to the equipment-grounding terminal or lead on the appliance.

Grounding Instructions–Power Cord Models


This appliance must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

⚠ WARNING

The improper connection of the equipment grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt that the appliance is properly grounded.

INSTALLATION PREPARATION

PREPARE ELECTRICAL WIRING (CONT.)



⚠ WARNING

For models equipped with power cord: Do not modify the plug provided with the appliance; if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified technician.

Cabinet Preparation & Wire Routing

- The wiring may enter the opening from either side, rear or the floor within the shaded area illustrated above and as defined in the **PREPARE DISHWASHER ENCLOSURE** section.
- Cut a 1-1/2" maximum diameter hole to admit the electrical cable. Edges of hole should be smooth and rounded. Permanent wiring connections may pass through the same hole as the drain hose and hot water line, if convenient. If cabinet wall is metal, the hole edge must be covered with a bushing.

NOTE: Power cords with plug must pass through a separate hole in the cabinet.

Electrical Connection to Dishwasher

Electrical connection is on the right front of dishwasher.


- For permanent connections the cable must be routed as shown. Cable must extend a minimum of 24" from the rear wall.
- For power cord connections, install a 3-prong grounding type receptacle in the sink cabinet rear wall, 6" min. or 18" maximum from the opening, 6" to 18" above the floor.
- Use only **WX09X70911** Dishwasher Power Cord Kit, or **WD21X26318** Jumper Harness Kit (if needed to convert from power cord to hardwired installation).

INSTALLATION PREPARATION

PREPARE HOT WATER LINE

NOTE: GE Appliances recommends copper tubing for the water line, but if you choose to use flexible hose, use GE Appliances **WX28X326**, flexible braided hose.

- The water supply line (3/8" copper tubing or flexible braided hose) may enter from either side, rear or floor within the shaded area shown.
- The water supply line may pass through the same hole as the electrical cable and drain hose. Or, cut an additional 1-1/2" diameter hole to accommodate the water line. If power cord with plug is used, water line must not pass through power cord hole.



WATER LINE CONNECTION

- If using a flexible braided supply hose, label the hose with the installation date to use as reference. Flexible braided hoses, elbows and gaskets should be replaced in 5 years.
- Turn off the water supply.
- Install a hand shut-off valve in an accessible location, such as under the sink. (Optional, but strongly recommended and may be required by local codes.)
- Water connection is on the left side of the dishwasher. Install the hot water inlet line, using no less than 3/8" copper tubing or a flexible braided hose. Route the line as shown and extend forward at least 19" from rear wall.
- Adjust water heater for 120°F to 140°F temperature.
- Flush water line to clean out debris.
- The hot water supply line pressure must be 20-120 PSI.

⚠ CAUTION

Do not remove wood base until you are ready to install the dishwasher. The dishwasher will tip over when the door is opened if base is removed.

LOCATE THE ITEMS IN THE INSTALLATION PACKAGE

- Screws
- Junction Box Cover
- Drain Hose and Clamp
- Mounting Brackets
- High Drain Loop Bracket
- Product Samples and/or Coupons

INSTALLATION INSTRUCTIONS

PREPARE FOR HANDLE INSTALL

Stainless Steel Models Only: Order Kit **ZXADH1STYSS** for a Statement handle, **ZXADH1MNYSS** for a Minimalist handle, kit **ZXADTH1PVB1** for a brass handle or kit **ZXADTH1PVT1** for a titanium handle. Proceed to Step 1.


Custom Panel Models: Order kit **ZXADIY** for mounting hardware and follow its Installation Instructions for the handle. Proceed to Step 1.

NOTE: Custom panel models also can use a customer supplied cabinet pull - Install cabinet pull on panel and skip to Step 2.

STEP 1 INSTALL HANDLE (on some models)

Handle appearance will vary by model.


- Remove handle from packaging and locate the provided 1/8" hex key.
- Place the handle over the mounting fasteners until it is flush against the surface of the door.




NOTE: When installing, position the handle so that the set screws are on the bottom side.

- Partially tighten both set screws in the handle end caps by turning the 1/8" hex key clockwise until the handle will not hang loose or fall from its mounting. Do NOT fully tighten yet.

Statement Handle



Minimalist Handle



- Ensure the handle is centered on the door and the set screws on each side are adjusted evenly.
- **IMPORTANT:** Hold the handle firmly against the door, make sure there are no gaps between the handle end caps and the door, and fully tighten both set screws.

NOTE: Overtightening can cause visual deformation to the door and handle.

STEP 2 BALANCE THE DOOR

⚠ CAUTION

Opening the door will cause the dishwasher to tip forward when it is not fully installed. When opening the door prior to the dishwasher being fully installed, hold the top of the dishwasher securely with one hand and hold the door with the other hand. Gloves should be worn.




NOTE: If installing a custom door panel, follow the Installation Instructions for the 3/4" Thick Custom Panel Installation for Top Control Integrated Dishwashers.


- Check door balance by opening and closing the door.
- Door is properly balanced if, when opened, the door holds firm at any position.
- If necessary increase or decrease tension:
 1. Locate the Phillips head adjustment screws on the bottom left and bottom right of the dishwasher base in front of the leveling legs.
 2. Use a Phillips head screwdriver to adjust the screws on the left and right side equally clockwise to increase the tension and counterclockwise to decrease the tension.
- Ensure left side and right side are evenly adjusted by using the indicators.

⚠ PRECAUCIÓN

Abrir la puerta hará que el lavavajillas se incline hacia adelante cuando no se encuentre completamente instalado. Al abrir la puerta antes de haber instalado completamente el lavavajillas, sostenga la parte superior del lavavajillas de forma segura con una mano y sostenga la puerta con la otra mano. Se deberán usar guantes.



Adjust screws equally
as needed on both sides



Indicators
(one on each side)

INSTALLATION INSTRUCTIONS

STEP 3 REMOVE WOOD BASE, INSTALL LEVELING LEGS

NOTE: Some models have an attached wood base.

⚠ CAUTION


Do not remove wood base until you are ready to install the dishwasher. The dishwasher will tip over when the door is opened if base is removed.

⚠ PRECAUCIÓN

No quite la base de madera hasta que esté listo para instalar el lavaplatos. Si se quita la base, el lavaplatos se volcará cuando se abra la puerta.

IMPORTANT — Do not kick off wood base!
Damage will occur.


- Move the dishwasher close to the installation location and lay it on its back. **NOTE:** Do not place the dishwasher on its top or side.
- Remove the 4 leveling legs on the underside of the wood base with a 15/16" socket wrench or T-30 torx driver.
- Discard wood base only.



Appearance will vary

STEP 3 REMOVE WOOD BASE, INSTALL LEVELING LEGS (CONT.)


- Screw **rear** leveling legs completely in until fully seated using 15/16" socket wrench or T-30 torx driver.



NOTE: If pan is removed or partially removed to install water valve, it needs to be fully reinstalled.

STEP 4 INSTALL 90° ELBOW


- Thread 90° elbow onto the water valve. Ensure rubber gasket is located between valve and elbow.
- Do not overtighten elbow. Water valve bracket could bend or water valve fitting could break.
- Position the end of the elbow to face the rear of the dishwasher.



INSTALLATION INSTRUCTIONS


STEP 5 POSITION WATER LINE AND HOUSE WIRING

- Position water supply line and house wiring on the floor of the opening to avoid interference with base of dishwasher and components under dishwasher.



STEP 6 INSTALL DRAIN HOSE, THROUGH CABINET


- Detach only the section of the drain hose shown in white.



Do **NOT** detach the section of the drain hose, highlighted in gray, from these locations

STEP 6 INSTALL DRAIN HOSE, THROUGH CABINET (CONT.)

- Position dishwasher in front of cabinet opening, and if present, dislodge drain hose from drain hose clip. Insert drain hose into the hole in cabinet side. If a power cord is used, guide the end through a separate cabinet opening.




Tip: Prevent unnecessary service call charges for fill, drain or noise concerns.

Position utility lines so they do not interfere with anything under or behind the dishwasher.

STEP 7 SLIDE DISHWASHER THREE-FOURTHS OF THE WAY INTO CABINET

IMPORTANT – Do not push against front panel with knees. Damage will occur.

- Grasp the sides of the front panel and slide dishwasher into the opening a few inches at a time.



INSTALLATION INSTRUCTIONS

STEP 7 SLIDE DISHWASHER THREE-FOURTHS OF THE WAY INTO CABINET (CONT.)

- As you proceed, pull the drain hose through the opening under the sink. Stop pushing when the dishwasher extends about 6 inches forward of adjacent cabinets.
- Make sure drain hose is not kinked under or behind the dishwasher.
- Make certain the house wiring, drain line and water line do not interfere with components under dishwasher.

STEP 8 INSTALL MOUNTING BRACKETS

You will need the mounting brackets set aside earlier.


You must install the mounting brackets onto the dishwasher tub frame sides **OR** top prior to sliding the dishwasher into place under the countertop.

Install mounting brackets on sides if the countertop is granite or similar material that will not accept wood screws:

- Break off front portion of the bracket with pliers at the location shown prior to attaching to dishwasher.
- Install the brackets by inserting the tabs through the slots on the tub frame as shown. **NOTE:** You may need to work the tabs through the slots.

Using pliers, bend and twist the tabs to secure as shown.

Side Mounting




NOTE: Screws are to pass through the side mounting holes and bracket. Screws should not be visible after placing the plugs. See Step 11.

STEP 8 INSTALL MOUNTING BRACKETS (CONT.)

Install mounting brackets on top if the underside of countertop is wood or wood-like material that accepts screws:

Install the brackets by inserting the tabs through the slots on the tub frame as shown. **NOTE:** You may need to work the tabs through the slots.



Using pliers, bend and twist the tabs upward to secure as shown.

IMPORTANT - After installing brackets and before closing the dishwasher door, adjust the brackets by bending them up as needed, so that they do not contact the top of the dishwasher door and cause damage.

- If you are installing the dishwasher under a counter with a short overhang, the countertop brackets may extend beyond the edge of the counter. If this is the case, remove the excess length by repeatedly bending the brackets at the front notch only until they break.

STEP 9 PUSH DISHWASHER INTO FINAL POSITION

- Check the tub insulation blanket, if equipped, to be sure it is smoothly wrapped around the tub. It should not be "bunched up" and it must not interfere with the door springs. If the insulation is "bunched up" or interfering with the springs, straighten and re-center the blanket prior to sliding the dishwasher into its final position.
- Slide the dishwasher into the final position by pushing on the sides of the door panel. Do not push or pull the door in a partially open or closed position when moving the dishwasher. Do not use a knee or push on the center of the panel. If you do, damage to the panel will likely result. Check that the dishwasher is squarely positioned in the cabinet opening at both the top and the bottom of the appliance prior to mounting to the cabinet.

IMPORTANT – Before opening the dishwasher door, be certain the edges of the dishwasher door panel are behind the face of the adjacent cabinet and not up against the cabinet face. Refer to the figure later in this step. If the dishwasher door is opened when the edge of the door is against the face of the cabinet, dishwasher door damage and cabinet damage will occur.

INSTALLATION INSTRUCTIONS



STEP 9 PUSH DISHWASHER INTO FINAL POSITION (CONT.)

Tip: Prevent unnecessary service charges for panel damage or wash performance.


Check dishwasher alignment prior to opening dishwasher door to prevent panel damage.

Check that trim does not contact the door at all points

If the trim interferes with the door it may be tucked in as an alternate installation



- Open and close the dishwasher door to be sure it operates smoothly, and does not rub on the adjacent cabinet.





Make sure utility lines are not trapped or crushed behind dishwasher. Crushed lines will restrict water flow.

STEP 10 LEVEL DISHWASHER

IMPORTANT – Dishwasher must be level for proper dish rack operation, wash performance and door operation. The dishwasher must be leveled left to right and front to back. This ensures the dish racks will not roll in or out on their own, circulation water will flow to the pump inlet, and the door will close without hitting the side of the tub.

- Remove the lower dish rack and place a level on the door and lower rack track as shown.

With the rear leveling system, the rear height is adjusted from the front of the dishwasher along with the 2 front legs on the bottom of the dishwasher. Begin the leveling process with the front legs by individually turning the front 2 legs. Adjust the front legs first. When the front legs are adjusted to a height resulting in an appropriate gap to the upper cabinet, proceed to adjust the rear leveling system by adjusting the leveling bolt as illustrated. Turn the bolt to adjust the rear leveling system. Slowly rotate the bolt **clockwise to raise the back** of the dishwasher, and **counterclockwise to lower it**. Continue to adjust the feet until the dishwasher is level as illustrated. Ensure all 3 legs are firmly in contact with the floor.



- The dishwasher is properly leveled when the level indicator is centered left to right and front to back. Also, the dishwasher door should close without hitting the side of the tub.
- Replace the lower rack.

Tip: Prevent unnecessary service charges. Verify dishwasher is leveled.

Pull the dish racks half way out. They should stay put. Open and close the door. The door should fit in the tub opening without hitting the side of the tub. If the racks roll on their own, or the door hits the side of tub, re-level the dishwasher.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

STEP 11 POSITION DISHWASHER, SECURE TO CABINET OR COUNTERTOP

In this step you will need the 2 Phillips special head screws from the screws set aside earlier.


The dishwasher must be secured to the cabinet sides or countertop. Use **METHOD 1** when the underside of the countertop is made of a material, such as granite, that will not accept wood screws. When the underside of the countertop is wood, use **METHOD 2**.

IMPORTANT – Prevent door panel and control panel damage. Dishwasher must be positioned so the front panel and control panel do not contact the adjacent cabinets or countertop. Mounting screws must be driven straight and flush. Protruding screw heads could scratch the door panel or control panel and interfere with door operation.

METHOD 1

Secure dishwasher to cabinet sides.


- Recheck alignment of the dishwasher in the cabinet. Refer to Steps 9 and 10. Door panel and/or control panel must not hit cabinets or countertop.
- Remove plug buttons. Do not discard.
- Fasten the dishwasher to the adjacent cabinets with the 2 Phillips special head screws provided. Make certain screws are driven straight and flush to prevent panel damage. Do not screw into the cabinet face frame.
- Install plug buttons to the side of the tub in the holes provided.



METHOD 2

Secure dishwasher to underside of wood countertop.

- Recheck alignment of the dishwasher in the cabinet. Refer to Steps 9 and 10. Door panel and/or control panel must not hit cabinets or countertop.
- Fasten the dishwasher to the underside of the countertop with the 2 Phillips special head screws. Make certain screws are driven straight and flush to prevent panel damage.



STEP 11 POSITION DISHWASHER, SECURE TO CABINET OR COUNTERTOP (CONT.)

- Re-check that the dishwasher is square and level at both the top and bottom of the cabinet opening, with no twisting or distortion of the tub or door after mounting to the cabinets/countertop. Adjust if necessary.
- Confirm all leveling legs are in contact with the floor to prevent the dishwasher from rocking and ensure proper door and latch operation.

STEP 12 CONNECT WATER SUPPLY

Connect water supply line to 90° elbow.


If using a flexible braided hose connection:

- Attach nut to 90° elbow using an adjustable wrench.

If using a copper tubing connection:

- Slide compression nut, then ferrule over end of water line.
- Insert water line into 90° elbow.
- Slide ferrule against elbow and secure with compression nut.

IMPORTANT – Check to be sure that door spring and/or door spring cable do not rub or contact the fill hose or water supply line. Test by opening and closing the door. Re-route the water supply lines if a rubbing noise or interference occurs.




INSTALLATION INSTRUCTIONS

STEP 13 CONNECT DRAIN LINE


- The hose should have already been detached from the tub at locations indicated.

The molded end of the drain hose will fit 5/8" through 1" diameter inlet ports on the air gap, waste tee or disposer.




- The hose should have already been detached from the tub at locations indicated. **NOTE:** Do not remove high drain loop.

Detach only the sections of the drain hose shown in **white**.



Do **NOT** detach the sections of the drain hose shown in **gray**.


- Determine size of inlet port. If required, cut drain hose connector on the marked line, to fit the inlet port.




IMPORTANT: Do **not** cut corrugated portion of hose.

- If a longer drain hose is required, replace the provided user bag drain hose with GE Appliances service part **WD24X10065**, a 12' long hose which can be connected directly to the drain loop already attached to the unit.

If service part hose is not available, an additional hose with coupler, ID of 5/8" or 7/8" and no longer than 66", may be attached to the provided user bag drain hose. Secure the connection with hose clamp (obtain locally) to the provided user bag drain hose.



NOTE: TOTAL DRAIN HOSE LENGTH MUST NOT EXCEED 16' FROM THE REAR OF THE DISHWASHER FOR PROPER DRAIN OPERATION.




STEP 13 CONNECT DRAIN LINE (CONT.)

- Connect drain line to air gap, waste tee or disposer using the previously determined method. Secure hose with a hose clamp.

IMPORTANT – If connecting drain line to disposer, check to be sure that drain plug has been removed.


DISHWASHER WILL NOT DRAIN IF PLUG IS LEFT IN PLACE.

Tip: Avoid unnecessary service call charges. Always be sure disposer drain plug has been removed before attaching dishwasher drain hose to the disposer.



METHOD 1 – Air Gap with Waste Tee or Disposer


An air gap must be used when required by local codes and ordinances. The air gap must be installed according to manufacturer's instructions.



METHOD 2 – High Drain Loop with Waste Tee or Disposer

The High Drain Loop Bracket is provided as an alternative air gap solution to route and securely mount a high drain loop without kinking inside the cabinet.

- Determine installation type (Waste Tee or Disposer).
- Select installation face (left, rear, or right) and mark the screw location.
- Drive one of the #8-18 x 5/8" Phillips special head screws into cabinet leaving a small gap to hang the bracket.
- Route hose through bracket, hang on mounting screw and connect.



INSTALLATION INSTRUCTIONS

STEP 14 CONNECT POWER SUPPLY (HARDWIRED INSTALLATIONS ONLY)

⚠ WARNING

If house wiring is not 2-wire with ground, a ground must be provided by the installer. When house wiring is aluminum, be sure to use UL-Listed anti-oxidant compound and aluminum-to-copper connectors.

⚠ WARNING

To reduce the risk of electric shock, fire, or injury to persons, the installer should check to ensure that wires are not pinched or damaged, the house wiring is attached to the junction box bracket through a strain relief, and all electrical connections made at the time of install (wire nuts) are contained inside of the junction box cover.


If a power cord with plug is already installed and you want to convert to a hardwired install:

- Unplug AC Power Connector.
- Remove ground screw and set aside for hardwire connection.
- Pull the power cord strain relief to remove from junction box bracket.
- Use the ground screw to place hardwire jumper harness and connect the AC Power Connector.

STEP 14 CONNECT POWER SUPPLY (HARDWIRED INSTALLATIONS ONLY) (CONT.)

In this step you will need the junction box cover and the #10 Hex head screw from the screws set aside earlier.

- Secure house wiring to the back of the junction box with a strain relief.
- Locate the 3 dishwasher wires, (white, black and green) with the stripped ends coming out of the AC jumper. Use UL listed wire nuts of appropriate size to connect incoming ground to green, white to white and black to black.



NOTE: All ground screws, brackets and wires must remain intact.

- Install the junction box cover using #10 hex head screw. Check to be sure that wires are not pinched under the cover.
- Make sure that the junction box cover is resting on the mounting bracket.
- Use only **WX09X70911** Dishwasher Power Cord Kit, or **WD21X26318** Jumper Harness Kit (if needed to convert from power cord to hardwired installation).

INSTALLATION INSTRUCTIONS

STEP 15 PRETEST CHECKLIST

Review this list after installing your dishwasher to avoid charges for a service call that is not covered by your warranty.

- Check to be sure power is OFF.
- Open door and remove all foam and paper packaging.
- Locate the Owner's Manual set aside earlier.
- Read the Owner's Manual for operating instructions.
- Check door opening and closing. If door does not open and close freely, check for proper routing of spring cable over pulley. If door drops or closes when released, adjust spring tension. See Step 2.
- Check to be sure that wiring is secure under the dishwasher, not pinched or in contact with door springs or other components. See Step 14.
- Check door alignment with tub. If door hits tub, level dishwasher. See Step 10.
- Check door alignment with cabinet. If door hits cabinet, reposition dishwasher. See Step 9.
- Check that door spring does not contact water line, fill hose, wiring or other components. See Step 9.
- Verify water supply and drain lines are not kinked or in contact with other components. Contact with motor or dishwasher frame could cause noise.
- Turn on the sink hot water faucet and verify water temperature. Incoming water temperature must be between 120°F and 140°F. A minimum of 120°F temperature is required for best wash performance. See the **PREPARE HOT WATER LINE** section.
- Add 1 quart of water to the bottom of the dishwasher to lubricate the pump seal.
- Turn on water supply. Check for leaks. Tighten connections if needed.
- Remove protective film if present from the control panel and door.
- Check that tub trim does not contact the door.

STEP 16 DISHWASHER WET TEST

- Turn on power supply or plug power cord into outlet, if equipped.
- Select a cycle to run and push the **Start** pad.
- Ensure the door is latched. Dishwasher should start.
- Check to be sure that water enters the dishwasher. If water does not enter the dishwasher, check to be sure that water and power are turned on.
- Check for leaks under the dishwasher. If a leak is found, turn off power at the breaker, and then tighten water connections. Restore power after leak is corrected.
- Check for leaks around the door. A leak around the door could be caused by door rubbing or hitting against adjacent cabinets. Reposition the dishwasher if necessary. See Step 9.
- Press and hold the **Start** pad for 3 seconds to cancel the cycle. The unit will begin to drain. Check drain lines. If leaks are found, turn off power at the breaker and correct plumbing as necessary. Restore power after corrections are made. See Steps 4, 5, 6, 7 and 13.
- Open dishwasher door and make sure all of the water has drained. If not, check that disposer plug has been removed and/or air gap is not plugged. Also check drain hose to be sure it is not kinked underneath or behind dishwasher. See Step 13.
- Press **Start** pad once again and run dishwasher through another cycle. Check for leaks and correct if required.
- Repeat these steps as necessary.


INSTALLATION INSTRUCTIONS

STEP 17 INSTALL MACHINE COMPARTMENT SOUND INSULATION

- Locate the sound insulation package inside the dishwasher. **NOTE:** Some models may have additional packages.
- Follow the instructions provided inside the insulation package(s) for proper installation.

STEP 18 INSTALL TOEKICK

- Remove the 2 screws from the user bag.
- Place toekick against the legs of the dishwasher.
- Align the toekick with the bottom edge and make sure it is against the floor.
- Insert and tighten the 2 toekick attachment screws. The toekick should stay in contact with the floor.




NOTE: Be careful not to over-tighten the screws in the toekick.

- When reinstalling the toekick, on models with a sound barrier, ensure that the bottom edge is flush with the floor. Any excess material should be tucked up behind the outer door.

Tip: Reduce sound from under the dishwasher. Make sure toekick is against floor.

STEP 19 INSTALL BOTTLE JETS CLIPS

- Locate the Bottle Jets clips in the user bag. Install a clip over a Bottle Jets stem by slipping its clip end over the nozzle and pressing it down to the base.



STEP 20 CHECK THE FOLLOWING

- Tub trim does not interfere with the door.
- Dishwasher is square and level at both the top and bottom of the cabinet opening, with no twisting or distortion of the tub or door.
- Make sure both front legs of the dishwasher and the center rear leveling system leg are firmly in contact with the floor.
- Drain hose is not pinched between the dishwasher and adjacent cabinets or walls.

STEP 21 LITERATURE

- Be sure to leave complete literature package, these Installation Instructions and product samples and/or coupons with the consumer.

NOTES

NOTES

NOTES


NOTE: Product improvement is a continuing endeavor. Therefore, materials, appearance and specifications are subject to change without notice.

Printed in the United States

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Pour obtenir les informations récentes, balayez le code 2D sur la plaque signalétique se trouvant sur la paroi de la cuve, juste à l'intérieur de la porte.

Balayez le code 2D de la plaque signalétique



AVANT DE COMMENCER

Veuillez lire attentivement toutes les directives qui suivent.

⚠ AVERTISSEMENT

- Pour réduire les risques de choc électrique, d'incendie ou de blessures, l'installateur doit s'assurer que le lave-vaisselle est complètement encastré au moment de l'installation.
- **POUR VOTRE SÉCURITÉ PERSONNELLE:** Enlevez le fusible ou déclenchez le disjoncteur au panneau de distribution principal avant de commencer l'installation. N'utilisez pas une rallonge électrique ou un adaptateur de fiche avec cet appareil.
- Un branchement inadéquat du conducteur de mise à la terre peut présenter des risques de choc électrique. Si vous n'êtes pas certain que l'appareil est correctement mis à la terre, consultez un réparateur ou un électricien qualifié.
- Si le câblage électrique de la résidence n'est pas constitué de deux fils plus un fil de mise à la terre, l'installateur doit installer un fil de mise à la terre. Si le câblage électrique de la résidence est en aluminium, utilisez un agent antioxydant et des connecteurs pour raccords «aluminium-cuivre» homologués UL.
- Pour réduire les risques de choc électrique, d'incendie ou de blessures, l'installateur doit vérifier pour s'assurer que les fils ne sont pas pliés ou endommagés, que le câblage domestique est fixé au support de boîte de connexion par l'entremise d'un serre-câble et que toutes les connexions électriques faites au moment de l'installation (capuchons de connexion) se trouvent à l'intérieur du couvercle de la boîte de connexion.

⚠ ATTENTION

N'enlevez pas la base de bois avant d'être prêt à installer le lave-vaisselle. Si vous enlevez la base de bois, le lave-vaisselle pourrait basculer lorsque vous ouvrez la porte.

Pour effectuer l'installation décrite dans les présentes directives, il faut porter des gants et des lunettes de sécurité.

Lave-vaisselle encastré

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Veuillez lire et observer toutes les mises en garde **AVERTISSEMENT** et **ATTENTION** données dans les présentes directives.

IMPORTANT – Observez tous les codes et ordonnances en vigueur.

• **Note à l'installateur** – Veuillez laisser les présentes directives au consommateur pour l'inspecteur local.

• **Note au consommateur** – Veuillez conserver les présentes directives avec votre Manuel d'utilisation pour consultation ultérieure.

• **Compétences requises** – L'installation de ce lave-vaisselle exige des compétences de base en mécanique, en électricité et en plomberie.

L'installateur est responsable de la qualité de l'installation. Toute défaillance du produit attribuable à une installation inadéquate n'est pas couverte par la Garantie de GE Appliances. Reportez-vous à la Garantie du produit.

• **Durée de l'installation** – Entre 1 et 3 heures.

L'installation d'un nouveau lave-vaisselle exige plus de temps que le remplacement d'un ancien modèle.

IMPORTANT – Le lave-vaisselle DOIT être installé de manière à ce qu'il puisse être sorti de son emplacement si des réparations sont nécessaires.

Il importe d'user de prudence lorsque l'appareil est installé ou déplacé afin de prévenir l'endommagement du cordon d'alimentation.

Si le lave-vaisselle que vous avez reçu est endommagé, communiquez immédiatement avec votre détaillant ou l'entrepreneur en construction.

Accessoires facultatifs – Reportez-vous au Manuel d'utilisation pour connaître les ensembles pour panneau décoratif personnalisés offerts.

Votre lave-vaisselle est un appareil qui chauffe l'eau.

ACCESSOIRE DE PANNEAU FRONTAL

Les modèles avec panneau frontal sur commande viennent avec une trousse comprenant un gabarit, la quincaillerie et les instructions d'installation du panneau. Se reporter aux instructions de la trousse pour installer le panneau sur commande.

Si un ensemble de quincaillerie de montage pour panneau personnalisé et un gabarit sont nécessaires, avant la livraison du lave-vaisselle, commandez, **WD35X35938** sur electromenagersge.ca/pieces-filtres-et-accessoires.

REMARQUE : Considérez les options de recyclage des matériaux d'emballage de votre électroménager.

**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT
CONSERVER CES DIRECTIVES**

PRÉPARATION POUR L'INSTALLATION


PIÈCES FOURNIES DANS L'EMBALLAGE:



Couvercle de la boîte de jonction et vis à tête hexagonale n° 10 et Vis à tête hexagonale n° 10 de 9,5 mm (3/8 po) de long pour boîte de jonction



WD21X26318
Trousse de faisceau de liaison (si nécessaire pour passer du cordon d'alimentation à une installation câblée)



Boyau de vidange (238 cm/94 po de long)



Collier



Support de boucle de drainage élevée



Supports de montage (pour armoires latérales en bois ou comptoirs)




Boutons de bouchon



Vis à tête spéciale Phillips n° 8-18 x 15,9 mm (5/8 po) (pour installer le support de boucle de drainage élevée (1) et les supports de montage (2) et pour fixer le lave-vaisselle au dessous du comptoir ou armoires latérales)



Isolement Isolantes




Plinthe



Les pinces du Bottle Jets


MATÉRIAUX NÉCESSAIRES :



90°, bague et écrou à compression (boyau avec filetage interne 19,1 mm [3/4 po] à une extrémité et de dimension adaptée à la conduite d'alimentation à l'autre extrémité)



Connecteurs vissables homologués UL (3)



Ruban-cache

MATÉRIAUX NÉCESSAIRES - POUR UNE NOUVELLE INSTALLATION :



Conduite d'eau chaude – 9,5 mm (3/8 po) minimum, tuyau en cuivre (incluant la bague et l'écrou à compression) ou la pièce WX28X326 de GE Appliances, boyau métallique flexible



Robinet d'arrêt (recommandé)


Raccord en T pour la plomberie de la résidence, s'il y a lieu



Coupure anti-refoulement pour le boyau de vidange, si exigé par le code



Optionnel - Trousse de cordon d'alimentation WX09X70911 (7,9 pi) en fonction de votre installation



Bague anti-traction pour le raccordement électrique

Optionnel :



Boyau de vidange de 3,7 m (12 pi) - WD24X10065
Boyau de vidange de 1,2 m (4 pi) - WD24X10062



Raccord pour boyau de vidange facultatif




Collier (si nécessaire pour boyau de vidange)


OUTILS NÉCESSAIRES :




Tournevis cruciforme




Tournevis à douille de 5/16 po



Clé à molette de 15 cm (6 po)



Niveau




Douille de 15/16 po ou tournevis torx T-30 (pour la dépose de la palette)



Ruban à mesurer



Lunettes de sécurité



Lampe de poche




Seau pour attraper l'eau lors de la purge du tuyau



Gants



Pince



Équerre de menuisier


OUTILS NÉCESSAIRES - POUR UNE NOUVELLE INSTALLATION :



Perceuse et mèches




Scie-cloche



Coupe-tube

PRÉPARATION POUR L'INSTALLATION


PRÉPARATION DE L'OUVERTURE DANS LES ARMOIRES



- L'ouverture dans les armoires doit mesurer au moins 61,0 cm (24 po) de largeur et de profondeur, et environ 87,6 cm (34-1/2 po) de hauteur à partir du plancher jusqu'au-dessous du comptoir.
REMARQUE : Si votre modèle a une casserole, tel qu'indiqué à l'étape 3, il est nécessaire d'avoir une hauteur de 33-3/4" min. du sol au-dessous du comptoir.
- La couverture isolante arrière peut être comprimée à 3/32 po (2,4 mm), ce qui permet une installation affleurante sur tous les modèles (y compris les modèles à panneaux personnalisés, pour lesquels une profondeur de panneau personnalisée de 3/4 po [19 mm] est recommandée). Pour les ouvertures non standard de moins de 24 po (610 mm) de profondeur, la partie arrière de la couverture isolante peut être retirée (cela peut avoir une incidence sur la performance acoustique).
- Le lave-vaisselle doit être installé de façon à ce que le boyau de vidange mesure au maximum 4,88 mètres (16 pieds) pour assurer une vidange adéquate.
- Le dessus, les côtés et l'arrière du lave-vaisselle doivent être complètement dissimulés à l'intérieur de l'ouverture. Le lave-vaisselle ne doit soutenir aucune partie de la structure des armoires.

⚠ AVERTISSEMENT Pour réduire les risques de choc électrique, d'incendie ou de blessures, l'installateur doit s'assurer que le lave-vaisselle est complètement encastré au moment de l'installation.

DIMENSION DE LA POIGNÉE DU LAVE-VAISSELLE : La porte de ce lave-vaisselle doit être à niveau avec l'armoire. Pour les modèles avec poignée, la profondeur totale (avec poignée) est de 67,3 cm (26-1/2 po) maximum selon le modèle. Consultez le document de spécifications rapides en ligne pour obtenir plus de dimension de lave-vaisselles.



DÉGAGEMENTS : Dans le cas d'une installation dans un coin, veuillez prévoir un dégagement d'au moins 5,1 cm (2 po) entre le lave-vaisselle et les armoires, le mur ou un électroménager adjacent. Veuillez prévoir un dégagement d'au moins 65 cm (25-1/2 po) à l'avant du lave-vaisselle pour l'ouverture de la porte.

PRÉPARATION POUR L'INSTALLATION

EXIGENCES RELATIVES AU SYSTÈME DE VIDANGE

- Veuillez observer les ordonnances et les codes locaux en vigueur.
- Le boyau de vidange doit avoir une longueur maximale de 4,88 mètres (16 pieds).

REMARQUE : Il faut installer une coupure anti-refoulement si le raccord au broyeur à déchets ou au raccord en T se trouve à moins de 46 cm (18 po) au-dessus du plancher afin d'éviter un siphonage.

CHOIX DE LA MÉTHODE DE VIDANGE

Le type d'installation de vidange dépend des conditions suivantes.

- Les ordonnances ou codes locaux en vigueur exigent-ils une coupure anti-refoulement?
 - Le raccord T se trouve-t-il à moins de 46cm (18po) du plancher?
- Si vous répondez OUI à l'une ou l'autre de ces questions, vous DEVEZ utiliser la MÉTHODE N° 1.
- Si vous répondez NON, vous pouvez employer l'une ou l'autre des méthodes.

PRÉPARATION DES ARMOIRES

- Percez un trou de 3,8 cm (1-1/2 po) de diamètre dans la paroi de l'armoire qui se trouve dans la partie ombrée de la **PRÉPARATION DE L'OUVERTURE DANS LES ARMOIRES** pour le boyau de vidange. Assurez-vous que l'orifice ne présente pas d'arêtes vives.

IMPORTANT – Lorsque vous branchez le boyau de vidange à un broyeur à déchets, assurez-vous d'enlever le bouchon de vidange.


LE LAVE-VAISSELLE NE POURRA PAS SE VIDER SI VOUS LAISSEZ LE BOUCHON EN PLACE.

Conseil : Pour éviter des frais de réparation inutiles. Assurez-vous d'enlever le bouchon de vidange du broyeur à déchets avant d'y brancher le boyau de vidange du lave-vaisselle.



MÉTHODE N° 1 – Coupure anti-refoulement avec raccord en T ou broyeur à déchets

Il faut installer une coupure anti-refoulement lorsqu'elle est exigée par les ordonnances et les codes locaux en vigueur. Cette coupure anti-refoulement doit être installée conformément aux directives données par le fabricant.




MÉTHODE N° 2 – Boucle de vidange élevée avec raccord en T ou broyeur à déchets



Le support de boucle de vidange haute est fourni comme solution alternative d'anti-refoulement pour acheminer et fixer solidement une boucle de vidange haute sans la pincer à l'intérieur de l'armoire.

- Déterminez le type d'installation (Waste Tee ou Disposer).
- Sélectionnez la face d'installation (gauche, arrière ou droite) et marquez l'emplacement de la vis.
- Vissez l'une des vis spéciales à tête Phillips #8-18 x 5/8" dans l'armoire en laissant un petit espace pour suspendre le support.
- Faites passer le tuyau dans le support, suspendez-le à la vis de montage et raccordez.

Trou de montage en trou de serrure



Enfilez le tuyau dans le support



REMARQUE : Le support peut accueillir deux boucles, si désiré, afin de replier et ranger l'excédent de longueur du tuyau de vidange sous l'évier.

PRÉPARATION POUR L'INSTALLATION

PRÉPARATION DU CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

⚠ AVERTISSEMENT

POUR VOTRE SÉCURITÉ PERSONNELLE: Enlevez le fusible ou déclenchez le disjoncteur au panneau de distribution principal avant de commencer l'installation. N'utilisez pas une rallonge électrique ou un adaptateur de fiche avec cet appareil.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Assurez-vous que le branchement électrique et le calibre du fil sont adéquats et conformes avec la version récente de la norme ANSI/NFPA 70, le Code national de l'électricité, tous les règlements et toutes les ordonnances de votre région.

L'alimentation électrique de cet appareil doit être :

- 120 V, 60 Hz, en courant alternatif seulement, avec un fusible de 15 ou 20 A.
- Le câble électrique doit posséder deux fils, plus un fil de mise à la terre, et résister à une température nominale de 75 °C (167 °F).
- Si votre alimentation électrique ne répond pas à ces exigences, appelez un électricien agréé avant de poursuivre l'installation.

Nous recommandons d'avoir :

- Un disjoncteur ou fusible temporisé.
- Un circuit de dérivation individuel mis à la terre approprié.

Mise à la terre – Branchement permanent


Cet appareil doit être branché à un réseau électrique permanent mis à la terre. Sinon, il faut installer un conducteur de mise à la terre avec les conducteurs du circuit et le brancher à la borne de mise à la terre du réseau ou au fil de mise à la terre de l'appareil.

Mise à la terre – Modèles dotés d'un cordon d'alimentation

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de mauvais fonctionnement ou de défaillance, la mise à la terre réduira les risques de choc électrique en fournissant au courant électrique un circuit de moindre résistance. Cet appareil est doté d'un cordon d'alimentation possédant un conducteur de mise à la terre et une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une mise appropriée, installée et mise à la terre en conformité avec tous les codes locaux et ordonnances en vigueur.

⚠ AVERTISSEMENT

Un branchement inadéquat du conducteur de mise à la terre peut présenter des risques de choc électrique. Si vous n'êtes pas certain que l'appareil est correctement mis à la terre, consultez un réparateur ou un électricien qualifié.



⚠ AVERTISSEMENT

Dans le cas des modèles dotés d'un cordon d'alimentation : Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil; si vous ne pouvez pas la brancher dans la prise de courant, faites installer une prise de courant appropriée par un technicien qualifié.

Préparation des armoires et cheminement des fils

- Le câblage peut entrer dans l'ouverture par l'un ou l'autre des côtés, par l'arrière ou par le plancher, à l'intérieur de la zone ombrée illustrée ci-dessus et telle que définie dans la section **PRÉPARATION DE L'OUVERTURE DANS LES ARMOIRES**.
- Percez un trou de 3,8 cm (1-1/2 po) de diamètre au maximum pour le passage du câble électrique. Le bord du trou doit être lisse et arrondi. Les fils électriques pour le branchement permanent peuvent passer par le même trou que le boyau de vidange et la conduite d'eau chaude, si c'est plus pratique. Si le trou est pratiqué dans une paroi en métal, les bords de l'orifice doivent être recouverts d'un passe-fils pour protéger les fils.

REMARQUE: Le cordon d'alimentation doté d'une fiche doit passer par un autre trou dans l'armoire.

Branchement électrique du lave-vaisselle

Le branchement électrique s'effectue du côté avant droit du lave-vaisselle.


- Dans le cas d'un branchement permanent, le câble doit être acheminé de la façon indiquée. Le câble doit avoir une longueur minimale de 61 cm (24 po) à partir du mur arrière.
- Dans le cas d'un branchement avec un cordon d'alimentation, installez une prise de courant mise à la terre à trois broches sur la paroi de l'armoire adjacente, entre 15 cm (6 po) et 46 cm (18 po) de l'ouverture, et entre 15 cm (6 po) et 46 cm (18 po) du plancher.
- Utilisez uniquement le kit de cordon d'alimentation pour lave-vaisselle **WX09X70911**, ou le kit de faisceau de dérivation **WD21X26318** (si nécessaire pour convertir d'une installation avec cordon d'alimentation à une installation câblée directement).

PRÉPARATION POUR L'INSTALLATION

PRÉPARATION DE L'ALIMENTATION EN EAU CHAUDE

REMARQUE: GE Appliances recommande l'utilisation d'un tuyau en cuivre pour la conduite d'alimentation en eau, mais vous pouvez choisir un boyau flexible tressé no **WX28X326** de GE Appliances.

- La conduite d'alimentation en eau (tuyau de cuivre de 9,5 mm [3/8 po] ou boyau flexible tressé) peut entrer du côté gauche, du côté droit, de l'arrière ou du plancher dans la partie ombrée indiquée.
- La conduite d'alimentation en eau doit passer dans le même trou que le câble électrique et le boyau de vidange. Ou vous pouvez percer un trou supplémentaire de 3,8 cm (1-1/2 po) de diamètre pour le passage de la conduite d'eau. Si l'appareil est doté d'un cordon d'alimentation pourvu d'une fiche, la conduite d'eau chaude ne doit pas passer par le même trou que le cordon d'alimentation.



RACCORDEMENT DE LA CONDUITE D'EAU CHAUDE

- Si vous utilisez un boyau flexible tressé, étiquetez le boyau et indiquez la date d'installation à des fins de référence. Les boyaux flexibles, coudes et joints tressés doivent être remplacés dans 5 ans.
- Coupez l'alimentation en eau.
- Installez un robinet d'arrêt à un endroit accessible, par exemple sous l'évier. (Cette installation est facultative, mais fortement recommandée, et peut même être exigée par les codes locaux en vigueur.)
- Le raccordement de la conduite d'eau s'effectue du côté gauche du lave-vaisselle. Installez la conduite d'eau chaude en utilisant un tuyau en cuivre de 9,5 mm (3/8 po) ou plus ou boyau flexible tressé. Achetez la conduite d'eau de la façon indiquée et amenez-la vers l'avant à au moins 48,2 cm (19 po) du mur arrière.
- Réglez le chauffe-eau à une température variant entre 49 °C (120 °F) et 65 °C (140 °F).
- Rincez la conduite d'eau pour éliminer tous les débris. Recueillez l'eau et les débris à l'aide d'un seau.
- La pression de la conduite d'alimentation en eau chaude doit varier entre 1,4 bar (20 lb/po²) et 8,3 bars (120 lb/po²).

⚠ ATTENTION

N'enlevez pas la base de bois avant d'être prêt à installer le lave-vaisselle. Si vous enlevez la base de bois, le lave-vaisselle pourrait basculer lorsque vous ouvrez la porte.

PRENEZ LES PIÈCES FOURNIES DANS L'EMBALLAGE ET METTEZ-LES DE CÔTÉ

- Ensemble de vis
- Couvercle de la boîte de jonction
- Boyau de vidange et collier
- Supports de montage
- Support de boucle de drainage élevée
- Échantillons et/ou bons

INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE

PRÉPARATION POUR L'INSTALLATION DE LA POIGNÉE

Modèles en acier inoxydable seulement : Commandez le kit **ZXADH1STYSS** pour une poignée Statement (poignée Statement), le kit **ZXADH1MNYSS** pour une poignée Minimalist (poignée Minimalist), le kit **ZXADTH1PVB1** pour une poignée en laiton ou le kit **ZXADTH1PVT1** pour une poignée en titane. Passez à l'étape 1.


Modèles à panneau personnalisé : Commandez le kit **ZXADIY** pour la quincaillerie de montage et suivez ses instructions d'installation pour la poignée. Passez à l'étape 1.

REMARQUE : Les modèles avec panneau personnalisé peuvent également utiliser une poignée d'armoire fournie par le client – Installez la poignée d'armoire sur le panneau et passez à l'étape 2.

ÉTAPE 1 INSTALLATION DE LA POIGNÉE (certains modèles)

L'apparence des poignées peut varier selon le modèle.

- Retirez la poignée de l'emballage et repérez la clé hexagonale 1/8" fournie.
- Alignez le levier sur l'ouverture de la porte la porte extérieure. Assurez-vous que le crochet est orienté vers la haut.




REMARQUE : Lors de l'installation, positionnez la poignée de façon à ce que les vis de fixation soient du côté inférieur.


- Serrez partiellement les deux vis de réglage des embouts de poignée en tournant la clé Allen de 1/8 po dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la poignée ne se

détache plus de son support. NE serrez pas complètement pour l'instant.

Poignée Statement



Poignée Minimalist



- Assurez-vous que la poignée est centrée sur la porte et que les vis de réglage de chaque côté sont réglées également.
- IMPORTANT**: Maintenez fermement la poignée contre la porte, assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace entre les capuchons d'extrémité de la poignée et la porte, et serrez complètement les vis de pression.

REMARQUE : Un serrage excessif peut causer une déformation visible de la porte et de la poignée.

ÉTAPE 2 ÉQUILIBRER LA PORTE

⚠ ATTENTION

Ouvrir la porte causera le basculement du lave-vaisselle vers l'avant si son installation n'est pas complètement terminée. Pour ouvrir la porte avant la finalisation de l'installation, agrippez le haut du lave-vaisselle fermement avec une main et tenir la porte de l'autre main. Le port de gants est nécessaire.




REMARQUE : Si vous installez un panneau de porte personnalisé, suivez les instructions d'installation pour l'installation d'un panneau personnalisé de 3/4 po (19,1 mm) pour les lave-vaisselle intégrés à commandes supérieures.


- Vérifier l'équilibre de la porte en l'ouvrant et en la fermant.
- La porte est correctement équilibrée lorsqu'elle reste en position quelque soit le degré d'ouverture.
- Au besoin, augmenter ou diminuer la tension :
 - Repérer les vis de réglage à tête cruciforme en bas à gauche et en bas à droite de la base du lave-vaisselle, devant les pieds de mise à niveau.

- Utiliser un tournevis cruciforme pour ajuster les vis des côtés gauche et droit dans le sens horaire pour augmenter la tension et dans le sens antihoraire pour la diminuer.

- S'assurer que les côtés gauche et droit sont ajustés uniformément à l'aide des indicateurs.



Ajuster les vis de façon égale au besoin des deux côtés



INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE

ÉTAPE 3 ENLÈVEMENT DE LA BASE DE BOIS, INSTALLATION DES PIEDS DE NIVELLEMENT

REMARQUE : Certains modèles ont une base en bois attachée.

ATTENTION

N'enlevez pas la base de bois avant d'être prêt à installer le lave-vaisselle. Si vous enlevez la base de bois, le lave-vaisselle pourrait basculer lorsque vous ouvrez la porte.


IMPORTANT – Ne frappez pas sur la base de bois pour l'enlever! Vous endommagerez ainsi l'appareil.

- Amenez le lave-vaisselle à proximité de son emplacement définitif et couchez-le sur le dos.

REMARQUE : Ne placez pas le lave-vaisselle sur le dessus ni sur le côté.

- Enlevez les quatre pieds de nivellement sous la base de bois à l'aide d'une clé à douille de 24 cm (15/16 po) ou tournevis torx T-30.


- Jetez uniquement la base de bois.



L'apparence variera

ÉTAPE 3 ENLÈVEMENT DE LA BASE DE BOIS, INSTALLATION DES PIEDS DE NIVELLEMENT (SUITE)

- Vissez complètement les pieds de nivellement arrière jusqu'à ce qu'ils soient bien en place à l'aide d'une clé à douille de 15/16 po (24 mm) ou d'un tournevis Torx T-30.




Le système de nivellement sera réglé plus loin à l'étape 10.

REMARQUE : Si la plaque est retirée ou partiellement retirée pour installer la valve d'eau, elle doit être complètement réinstallée.

ÉTAPE 4 INSTALLATION DU COUDE DE 90°


- Vissez le coude de 90° dans l'électrovanne. Assurez-vous que le joint d'étanchéité en caoutchouc se situe entre l'électrovanne et le coude.
- Ne serrez pas le coude de façon excessive; le support de l'électrovanne pourrait se déformer ou le raccord de l'électrovanne pourrait se casser.
- Tournez l'extrémité du coude pour qu'il pointe vers l'arrière du lave-vaisselle.



INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE


ÉTAPE 5 POSITIONNEMENT DE LA CONDUITE D'EAU ET DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Positionnez la conduite d'alimentation en eau et le câblage de la résidence sur le plancher de l'ouverture afin qu'ils n'entrent pas en contact avec la base du lave-vaisselle et les pièces sous l'appareil.



ÉTAPE 6 INSERTION DU BOYAU DE VIDANGE DANS L'ORIFICE DE L'ARMOIRE


- Détachez seulement la section du boyau de vidange illustrée en blanc.



Ne détachez PAS la section du boyau de vidange illustrée en gris aux endroits indiqués.

ÉTAPE 6 INSERTION DU BOYAU DE VIDANGE DANS L'ORIFICE DE L'ARMOIRE (SUITE)

- Placez le lave-vaisselle devant l'ouverture de l'armoire, et si elle est présente, délogez le boyau de vidange de sa fixation à ressort. Insérez le boyau de vidange dans l'orifice que vous avez précédemment percé dans la paroi des armoires. Si l'appareil est doté d'un cordon d'alimentation, faites passer l'extrémité du cordon dans un l'ouverture dans les armoires distinct.



Conseil: Pour éviter des frais de réparation inutiles pour des problèmes de remplissage, de vidange ou de bruit.


Placez la conduite d'eau et le câble électrique de manière à ce qu'ils n'entrent pas en contact avec quoi que ce soit à l'arrière ou en dessous du lave-vaisselle.

ÉTAPE 7 INSERTION AUX TROIS QUARTS DU LAVE-VAISSELLE DANS L'OUVERTURE

IMPORTANT – Ne poussez pas sur le panneau avant avec vos genoux. Vous pourriez endommager l'appareil.

- Saisissez le panneau avant de l'appareil par les côtés et faites glisser le lave-vaisselle dans l'ouverture de quelques centimètres ou pouces à la fois.

Ne poussez pas sur le panneau avant de la porte avec votre genou. Vous risquez d'endommager le panneau de porte.



Saisissez les côtés du panneau avant et faites-le glisser avec précaution aux 3/4 de l'ouverture de l'armoire.

INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE

ÉTAPE 7 INSERTION AUX TROIS QUARTS DU LAVE-VAISSELLE DANS L'OUVERTURE (SUITE)

- Tirez sur le boyau de vidange et le cordon d'alimentation, s'il y a lieu, par les trous des armoires adjacentes au fur et à mesure. Arrêtez lorsque le lave-vaisselle dépasse le devant des armoires adjacentes d'environ 15 cm (6 po).
- Assurez-vous que le boyau de vidange n'est pas plié à l'arrière ou en dessous du lave-vaisselle.
- Assurez-vous que le câble électrique de la résidence, le boyau de vidange et la conduite d'eau n'entrent pas en contact avec des pièces sous le lave-vaisselle.

ÉTAPE 8 INSTALLATION SUPPORTS DE MONTAGE


Vous aurez besoin des supports de montage mis de côté plus tôt.

Vous devez poser les supports de montage sur les côtés **OU** le dessus du cadre de la cuve du lave-vaisselle avant de glisser le lave-vaisselle en place sous le comptoir.

Posez les supports de montage sur les côtés si le comptoir est en granite ou un matériau similaire qui n'accepte pas les vis à bois :

- Cassez la partie avant de la support à l'aide de pince à l'endroit indiqué, avant la fixation sur le lave-vaisselle.
- Installez les supports en insérant les languettes dans les fentes du cadre de la cuve, comme montré. **REMARQUE :** Vous pouvez devoir manœuvrer les languettes dans les fentes.

Montage latéral




REMARQUE : Les vis doivent passer à travers les trous de fixation latéraux et le support. Les vis ne doivent pas être visibles après la mise en place des bouchons. Reportez-vous à l'étape 11.

ÉTAPE 8 INSTALLATION SUPPORTS DE MONTAGE (SUITE)

Posez les supports de montage sur le dessus si le dessous du comptoir est en bois ou un matériau similaire qui accepte les vis :

Installez les supports en insérant les languettes dans les fentes du cadre de cuve, comme montré. **REMARQUE :** Vous pouvez devoir manœuvrer les languettes dans les fentes.



Avec des pinces, pliez et courbez les languettes vers le haut pour les fixer fermement.

IMPORTANT - Après installation des supports et avant de fermer la porte du lave-vaisselle, ajustez les supports en les pliant de façon à ce qu'ils ne soient pas en contact avec le haut de la porte du lave-vaisselle et ne causent pas de dommage.

- Si vous installez le lave-vaisselle sous un comptoir dont la profondeur est plus courte, il est possible que les supports pour le comptoir dépassent à l'avant du comptoir. Si c'est le cas, supprimez la longueur excédentaire en courbant à répétition les supports vis-à-vis de l'encoche avant seulement, jusqu'à la cassure.

ÉTAPE 9 INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE DANS SON EMBLEMMENT DÉFINITIF

- Vérifiez l'isolant de la cuve, s'il y a lieu, pour vous assurer qu'il enveloppe complètement la cuve. L'isolant ne doit pas «retrousser» ou entrer en contact avec les ressorts de la porte. Si l'isolant est «déplacé» ou entre en contact avec les ressorts, remplacez-le correctement avant de faire glisser l'appareil dans son emplacement définitif.
- Faites glisser le lave-vaisselle dans son emplacement définitif en poussant sur les côtés du panneau de la porte. Abstenez-vous de pousser ou tirer la porte en position fermée ou partiellement ouverte lors du déplacement du lave-vaisselle. Ne poussez pas sur le centre du panneau avec votre genou. Vous pourriez endommager le panneau. Avant de fixer le lave-vaisselle sur l'armoire, assurez-vous qu'il est placé d'équerre dans l'ouverture, aussi bien dans sa partie inférieure que supérieure.

IMPORTANT - Avant d'ouvrir la porte du lave-vaisselle, assurez-vous que les bords du panneau de porte du lave-vaisselle sont en retrait par rapport au devant des armoires adjacentes, et non pas appuyés contre le devant des armoires. Reportez-vous à la figure plus tard dans cette étape. Si vous ouvrez la porte du lave-vaisselle et que le bord de la porte est appuyé contre le devant des armoires, vous pourriez endommager la porte du lave-vaisselle et les armoires.

INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE



ÉTAPE 9 INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE DANS SON EMPLACEMENT DÉFINITIF (SUITE)

Conseil: Pour éviter des frais de réparation inutiles pour des dommages au panneau avant ou un problème d'efficacité de lavage.

Vérifiez l'alignement du lave-vaisselle avant d'ouvrir la porte afin de prévenir tout dommage au panneau de la porte.


Assurez-vous que la moulure de cuve ne touche la porte en aucun point

Si la garniture interfère avec la porte, elle peut être insérée vers l'intérieur comme autre méthode d'installation



Assurez-vous que la conduite d'eau et le câble électrique ne sont pas coincés ou écrasés à l'arrière du lave-vaisselle. Une conduite écrasée réduit le débit d'eau.

- Ouvrez et fermez la porte du lave-vaisselle pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement et qu'elle ne frotte pas contre les armoires adjacentes.




ÉTAPE 10 MISE DE NIVEAU DU LAVE-VAISSELLE


IMPORTANT – Le lave-vaisselle doit être de niveau pour assurer le bon fonctionnement des paniers et de la porte du lave-vaisselle et obtenir une bonne efficacité de lavage. Le lave-vaisselle doit être mis de niveau de gauche à droite, et de l'avant vers l'arrière. De cette façon, les paniers de l'appareil ne rentreront pas ou ne sortiront pas tout seuls, l'eau circulera correctement vers l'orifice d'entrée de la pompe et la porte se fermera sans frotter sur les côtés de la cuve.

- Enlevez le panier inférieur et placez un niveau sur la porte et sur le rail du panier inférieur, comme indiqué.

Avec le système de nivelation arrière, la hauteur arrière se règle depuis l'avant du lave-vaisselle avec les deux pattes avant situées au bas du lave-vaisselle. Tournez individuellement les 2 pattes et les 2 boulons avant. Réglez d'abord les pieds avant. Lorsque les pieds avant sont réglés à une hauteur procurant le dégagement approprié à l'armoire supérieure, procédez au nivellement arrière en réglant le boulon de nivellement comme illustré. Tournez le boulon pour régler le nivellement arrière. **Tournez-le dans le sens des aiguilles pour élever l'arrière du lave-vaisselle, et dans le sens contraire pour le baisser.** Continuez à régler le pied jusqu'à ce que le lave-vaisselle soit de niveau comme illustré. Assurez-vous que tous les 3 pieds sont fermement en contact avec le plancher.




Tourner le pied avant pour régler la hauteur avant



Tourner le boulon de nivellement pour régler la hauteur arrière



Tourner le pied avant pour régler la hauteur avant



- Le lave-vaisselle est correctement de niveau lorsque l'indicateur de niveau est centré de gauche à droite et de l'avant vers l'arrière. La porte du lave-vaisselle devrait se fermer sans frotter contre les côtés de la cuve.
- Remettez en place le panier inférieur.

Conseil: Pour éviter des frais de réparation inutiles, vérifiez si le lave-vaisselle est de niveau.

Sortez les paniers à moitié. Ils doivent demeurer immobiles. Ouvrez et fermez la porte. La porte doit être bien ajustée à l'ouverture de la cuve sans frotter sur les côtés. Si les paniers rentrent ou sortent tout seuls ou si la porte frotte contre les côtés de la cuve, remettez le lave-vaisselle de niveau.

INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE

ÉTAPE 11 FIXATION DU LAVE-VAISSELLE AUX CÔTÉS DES ARMOIRES OU AU-DESSOUS DU COMPTOIR

Dans cette étape, vous aurez besoin des 2 tournevis Phillips à tête spéciale des vis mises de côté plus tôt.


Le lave-vaisselle doit être fixé aux côtés des armoires ou au dessous du comptoir. Lorsque le dessous du comptoir est fabriqué à l'aide d'un matériau qui n'accepte pas les vis à bois, par exemple en granite, utilisez la **MÉTHODE N° 1**. Lorsque le dessous du comptoir est en bois, utilisez la **MÉTHODE N° 2**.

IMPORTANT– Pour éviter tout dommage au panneau de la porte et au tableau de commande, il faut que le lave-vaisselle soit installé de manière que le panneau avant et le tableau de commande n'entrent pas en contact avec les armoires adjacentes ou le comptoir. Vissez les vis complètement et bien droites. Les têtes de vis qui dépassent pourraient égratigner le panneau de porte ou le tableau de commande et créer de l'interférence lors de l'ouverture de la porte.

MÉTHODE N° 1

Fixation du lave-vaisselle aux côtés des armoires.


- Revérifiez l'alignement du lave-vaisselle dans l'ouverture des armoires. Reportez-vous aux étapes 9 et 10. Le panneau de porte et/ou le tableau de commande ne doivent pas entrer en contact avec les armoires ou le comptoir.
- Retirez les bouchons. Conservez-les.
- Fixez le lave-vaisselle au dessous du comptoir à l'aide des deux vis à tête spéciale Phillips. Assurez-vous de visser complètement les vis bien droites afin que les têtes soient affleurantes pour ne pas endommager le panneau.
- Installez les boutons de bouchon sur le côté de la cuve dans les trous prévus à cet effet.



MÉTHODE N° 2

Fixation du lave-vaisselle au dessous d'un comptoir en bois.

- Revérifiez l'alignement du lave-vaisselle dans l'ouverture des armoires. Reportez-vous aux étapes 9 et 10. Le panneau de porte et/ou le tableau de commande ne doivent pas entrer en contact avec les armoires ou le comptoir.
- Fixez le lave-vaisselle au dessous du comptoir à l'aide des deux vis à tête spéciale Phillips. Assurez-vous de visser complètement les vis bien droites afin que les têtes soient affleurantes pour ne pas endommager le panneau.



ÉTAPE 11 FIXATION DU LAVE-VAISSELLE AUX CÔTÉS DES ARMOIRES OU AU-DESSOUS DU COMPTOIR (SUITE)

- Vérifiez une nouvelle fois que le lave-vaisselle est d'équerre et de niveau aussi bien dans le haut que dans le bas de l'ouverture d'armoire, sans torsion ni déformation de la cuve ou de la porte après le montage des armoires ou du comptoir. Procédez à un ajustement si nécessaire.
- Assurez-vous que tous les pieds de nivellement reposent fermement sur le plancher afin de prévenir le balancement du lave-vaisselle et garantir le bon fonctionnement de la porte et du loquet.

ÉTAPE 12 RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION EN EAU

Raccordez la conduite d'alimentation en eau au coude de 90°.


Si vous décidez de faire le raccordement avec un boyau flexible tressé :

- Fixez le coude de 90° avec une clé à molette

Si vous décidez de faire le raccordement avec un tuyau en cuivre :

- Glissez l'écrou à compression puis la bague d'extrémité à l'extrémité de la conduite d'alimentation en eau.
- Insérez la conduite d'alimentation en eau dans le coude de 90°.
- Glissez la bague d'extrémité contre le coude et fixez avec l'écrou à compression.

IMPORTANT – Assurez-vous que les ressorts et/ou les câbles des ressorts de la porte n'entrent pas en contact avec le boyau de remplissage ou la conduite d'alimentation en eau. Pour vérifier, ouvrez et refermez la porte. Déplacez la conduite d'alimentation en eau ou pliez légèrement le support de l'électrovanne si vous entendez un bruit de frottement ou s'il y a de l'interférence lors de l'ouverture de la porte.




INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE

ÉTAPE 13 RACCORDEMENT DU BOYAU DE VIDANGE


- Le tuyau doit déjà avoir été détaché de la baignoire aux emplacements indiqués.

L'extrémité moulée du tuyau de vidange s'adapte aux orifices d'entrée de 5/8 po à 1 po (15,9 mm à 25,4 mm) de l'interrupteur anti-refoulement, du té de vidange ou du broyeur.




- Le tuyau doit déjà avoir été détaché de la baignoire aux emplacements indiqués. **REMARQUE** : Ne retirez pas la boucle du boyau de vidange supérieur.

Détachez seulement la section du boyau de vidange illustrée en blanc.



Ne détachez PAS la section du boyau de vidange illustrée en gris.


- Mesurez le diamètre de l'orifice d'entrée. Au besoin, coupez le raccord du boyau de vidange à l'endroit indiqué, pour qu'il soit bien adapté à l'orifice d'entrée.




IMPORTANT : Ne coupez pas la partie ondulée du boyau

- Si un tuyau de vidange plus long est nécessaire, remplacez celui fourni dans la trousse par la pièce de rechange GE Appliance **WD24X10065**, un boyau d'une longueur de 3,7 m (12 pi) pouvant se fixer directement à la boucle de vidange déjà attachée à l'appareil.

Si le boyau de rechange n'est pas disponible, un boyau additionnel avec raccord 5/8 ou 7/8 po (D.I.) et d'une longueur n'excédant pas 1,7 m (66 po), peut être raccordé au boyau de vidange fourni. Fixez le raccordement au boyau fourni à l'aide de collier de serrage (à trouver sur place).



REMARQUE : LA LONGUEUR TOTALE DU TUYAU DE VIDANGE NE DOIT PAS DÉPASSER 4,88 M (16 PIEDS) DE L'ARRIÈRE DU LAVE-VAISSELLE POUR UN FONCTIONNEMENT CORRECTE DE LA VIDANGE.




ÉTAPE 13 RACCORDEMENT DU BOYAU DE VIDANGE (SUITE)

- Branchez le boyau de vidange à la coupure anti-refoulement, au raccord en T ou au broyeur à déchets à l'aide de la méthode choisie précédemment. Fixez solidement le boyau à l'aide d'un collier.

IMPORTANT – Si vous branchez le boyau de vidange à un broyeur à déchets, assurez-vous d'enlever le bouchon de vidange.


LE LAVE-VAISSELLE NE POURRA PAS SE VIDER SI VOUS LAISSEZ LE BOUCHON EN PLACE.

Conseil : Pour éviter des frais de réparation inutiles. Assurez-vous d'enlever le bouchon de vidange du broyeur à déchets avant d'y brancher le boyau de vidange du lave-vaisselle.



MÉTHODE N° 1 – Coupure anti-refoulement avec raccord en T ou broyeur à déchets



Il faut installer une coupure anti-refoulement lorsqu'elle est exigée par les ordonnances et les codes locaux en vigueur. Cette coupure anti-refoulement doit être installée conformément aux directives données par le fabricant.



MÉTHODE N° 2 – Boucle de vidange élevée avec raccord en T ou broyeur à déchets

Le support de boucle de drainage élevée est fourni comme solution de remplacement à l'espaceur d'air pour acheminer et fixer solidement une boucle de drainage élevée sans la plier à l'intérieur de l'armoire.

- Déterminez le type d'installation (Waste Tee ou Disposer).
- Sélectionnez la face d'installation (gauche, arrière ou droite) et marquez l'emplacement de la vis.
- Vissez une des vis à tête spéciale Phillips n° 8-18 x 5/8" dans l'armoire en laissant un petit espace pour suspendre le support.
- Faites passer le tuyau dans le support, suspendez-le à la vis de montage et raccordez-le.



INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE

ÉTAPE 14 BRANCHEMENT DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE (INSTALLATIONS CÂBLÉES UNIQUEMENT)

⚠ AVERTISSEMENT

Si le câblage électrique de la résidence n'est pas constitué de deux fils plus un fil de mise à la terre, l'installateur doit installer un fil de mise à la terre. Si le câblage électrique de la résidence est en aluminium, utilisez un agent antioxydant et des connecteurs pour raccords «aluminium-cuivre» homologués UL.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de choc électrique, d'incendie ou de blessures, l'installateur doit vérifier pour s'assurer que les fils ne sont pas pliés ou endommagés, que le câblage domestique est fixé au support de boîte de connexion par l'entremise d'un serre-câble et que toutes les connexions électriques faites au moment de l'installation (capuchons de connexion) se trouvent à l'intérieur du couvercle de la boîte de connexion.


Si un cordon d'alimentation avec fiche est déjà installé et que vous souhaitez passer à une installation câblée :

- Débranchez le connecteur d'alimentation CA.
- Retirez la vis de terre et mettez-la de côté pour l'installation câblée.
- Tirez sur la bague antitraction du cordon d'alimentation pour la retirer du support de la boîte de jonction.
- Utilisez la vis de terre pour placer le faisceau de liaison et brancher le connecteur d'alimentation CA.

ÉTAPE 14 BRANCHEMENT DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE (INSTALLATIONS CÂBLÉES UNIQUEMENT) (SUITE)

Dans cette étape, vous aurez besoin du couvercle de la boîte de jonction et du tournevis à tête hexagonale n° 10, des vis mises de côté plus tôt.

- Fixez le câblage de la résidence à l'arrière de la boîte de jonction à l'aide d'une bague anti-traction.
- Repérez les trois (3) fils du lave-vaisselle, (blanc, noir et vert) avec les bouts dénudés dépassant des cavaliers CA. Utilisez les capuchons de connexion homologués UL de taille appropriée pour connecter le fil de terre arrivant au fil vert, le blanc au blanc et le noir au noir.



REMARQUE : Toutes les vis et tous les supports et les fils servant de mise à la terre doivent demeurer intacts.

- Installez le couvercle de la boîte de jonction à l'aide de la vis à tête hexagonale n° 10. Assurez-vous que les fils ne sont pas coincés sous le couvercle.
- Assurez-vous que le couvercle de la boîte de jonction repose sur le support de montage.
- Utilisez uniquement le kit de cordon d'alimentation pour lave-vaisselle WX09X70911, ou le kit de faisceau de dérivation WD21X26318 (si nécessaire pour convertir d'une installation avec cordon d'alimentation à une installation câblée directement).

INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE

ÉTAPE 15 LISTE DE CONTRÔLE PRÉLIMINAIRE

Passez en revue cette liste après l'installation de votre lave-vaisselle pour éviter des frais de réparation inutiles non couverts par votre garantie.

- Assurez-vous que le courant électrique est coupé à la source.
- Ouvrez la porte du lave-vaisselle et enlevez tout le matériel d'emballage en carton et en mousse.
- Localisez le manuel du propriétaire mis de côté plus tôt.
- Veuillez lire le Manuel d'utilisation pour vous familiariser avec le fonctionnement de l'appareil.
- Vérifiez l'ouverture et la fermeture de la porte. Si la porte n'ouvre pas et ne se ferme pas librement, vérifiez si le câble du ressort est installé sur la poulie. Si la porte s'ouvre complètement ou se ferme lorsque vous la relâchez, réglez la tension du ressort. Reportez-vous à l'étape 2.
- Assurez-vous que le câblage électrique est bien placé sous le lave-vaisselle, qu'il n'est pas coincé ou qu'il n'entre pas en contact avec les ressorts de la porte ou d'autres pièces de l'appareil. Reportez-vous à l'étape 14.
- Vérifiez si la porte est bien parallèle par rapport à la cuve. Si la porte frotte sur la cuve, mettez le lave-vaisselle de niveau. Reportez-vous aux étapes 9.
- Vérifiez si la porte du lave-vaisselle est bien parallèle par rapport aux armoires. Si la porte frotte contre les armoires, repositionnez le lave-vaisselle. Reportez-vous à l'étape 10.
- Assurez-vous que les ressorts de la porte n'entrent pas en contact avec la conduite d'alimentation, le boyau de remplissage, le câblage électrique ou toute autre pièce de l'appareil. Reportez-vous à l'étape 9.
- Assurez-vous que la conduite d'alimentation en eau et le boyau de vidange ne sont pas pliés ou n'entrent pas en contact avec d'autres pièces. Tout contact avec le moteur ou le cadre du lave-vaisselle pourrait provoquer l'apparition de bruits.
- Ouvrez le robinet d'eau chaude de l'évier et vérifiez si la température de l'eau varie entre 49 °C (120 °F) et 60 °C (140 °F). La température de l'eau doit être d'au moins 49 °C (120 °F) pour assurer une efficacité de lavage optimale. Reportez-vous à la section **PRÉPARATION DE L'ALIMENTATION EN EAU CHAUDE**.
- Versez 1 litre d'eau dans le fond du lave-vaisselle pour lubrifier le joint de la pompe.
- Ouvrez l'alimentation en eau chaude. Vérifiez s'il y a des fuites. Serrez les raccords au besoin.
- Enlevez la pellicule protectrice, s'il y a lieu, sur le tableau de commande et la porte.
- Assurez-vous que la moulure de cuve ne touche pas à la porte.

ÉTAPE 16 ESSAI DU LAVE-VAISSELLE AVEC DE L'EAU

- Rétablissez l'alimentation électrique ou si l'appareil est doté d'un cordon d'alimentation, branchez-le dans la prise de courant murale.
- Sélectionnez un cycle à exécuter et pressez la touche **Start** (Démarrer).
- Vérifiez que la porte est verrouillée. Le lave-vaisselle devrait démarrer.
- Assurez-vous que le lave-vaisselle se remplit. Si le lave-vaisselle ne se remplit pas d'eau, vérifiez si le robinet de la conduite est ouvert et si le lave-vaisselle est sous tension.
- Vérifiez s'il y a des fuites sous le lave-vaisselle. Si tel est le cas, coupez l'alimentation électrique en déclenchant le disjoncteur, serrez les raccords, puis rétablissez le courant.
- Vérifiez s'il y a des fuites autour de la porte. Ces fuites peuvent être causées par le frottement de la porte du lave-vaisselle contre les armoires adjacentes. Repositionnez le lave-vaisselle au besoin. Reportez-vous à l'étape 9.
- Maintenez enfoncée la touche **Start** (Démarrer) . durant 3 secondes pour annuler le cycle. L'appareil commencera à se vidanger. Vérifiez le boyau de vidange. S'il présente des fuites, coupez l'alimentation électrique en déclenchant le disjoncteur et corrigez le problème de plomberie, au besoin. Rétablissez le courant après avoir colmaté la fuite. Reportez-vous aux étapes 4, 5, 6, 7 et 13.
- Ouvrez la porte du lave-vaisselle et assurez-vous que la majeure partie de l'eau a été vidangée. Si l'appareil ne s'est pas vidé, assurez-vous que le bouchon de vidange du broyeur à déchets a été enlevé et(ou) que la coupure anti-refoulement est exempte de débris. Vérifiez également le boyau de vidange pour vous assurer qu'il n'est pas coincé en dessous ou à l'arrière du lave-vaisselle. Reportez-vous à l'étape 13.
- Appuyez sur la touche **Start** (Démarrer) une fois de plus et lancez le lave-vaisselle dans un autre cycle. Vérifiez l'absence de fuites et apportez des correctifs si nécessaire.
- Répétez ces étapes que nécessaire.


INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE

ÉTAPE 17 INSTALLER L'ISOLANT ACOUSTIQUE DU COMPARTIMENT DE LA MACHINE

- Situez l'ensemble d'insonorisation inférieur à l'intérieur du lave-vaisselle. **REMARQUE** : Certains modèles peuvent comporter des emballages supplémentaires.
- Suivez les instructions fournies à l'intérieur de l'emballage d'isolation pour une installation adéquate.

ÉTAPE 18 INSTALLATION DU PANNEAU INFÉRIEUR

- Retirez les 2 vis du sac de l'utilisateur.
- Appuyez le panneau inférieur contre les pieds de nivellement du lave-vaisselle.
- Alignez le panneau inférieur par rapport au bas de la porte et assurez-vous qu'il repose sur le plancher.
- Insérez et serrez les 2 vis de fixation du coup-de-pied. Le panneau inférieur doit demeurer en contact avec le plancher.




NOTE : Évitez le serrage excessif des vis de la plinthe.

- Lorsque vous réinstallez le panneau inférieur, sur les modèles avec écran acoustique, assurez-vous que le bord inférieur est à niveau avec le sol. Tout excès de matériau doit être regroupé derrière la porte extérieure.

Conseil: Pour atténuer le bruit provenant du dessous du lave-vaisselle. Assurez-vous que le panneau inférieur repose sur le plancher.

ÉTAPE 19 INSTALLATION DES PINCES DU BOTTLE JETS

- Repérez les pinces de jets de bouteille fournis dans le sac de quincaillerie. Installez la pince sur la tige des jets de bouteille en glissant sa pince sur la buse et en la poussant vers sa base.



ÉTAPE 20 VÉRIFIEZ LES POINTS SUIVANTS

- La moulure de la cuve ne gêne pas la porte.
- Le lave-vaisselle est d'équerre et de niveau par rapport au bas et au haut de l'ouverture de l'armoire, sans torsion ni déformation de la cuve ou de la porte.
- Assurez-vous que les deux pieds avant ainsi que le pied de nivellement du centre arrière sont fermement en contact avec le plancher.
- Le boyau de vidange n'est pas coincé entre le lave-vaisselle et les armoires ou les murs adjacents.

ÉTAPE 21 DOCUMENTATION


- Laissez le Manuel d'utilisation, les directives d'installation, les échantillons et/ou les bons au consommateur.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Lavavajillas Incorporado

Para acceder a la información más reciente, escanee el Código QR sobre la placa de especificaciones técnicas que se encuentra en la pared de la tina dentro de la puerta.

Escanee el Código QR sobre la placa de especificaciones técnicas



ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones en su totalidad y atentamente.

▲ ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesiones a personas, el instalador debe asegurarse de que el lavaplatos esté completamente cerrado en el momento de la instalación.
- **PARA SEGURIDAD PERSONAL:** Quite el fusible o abra el interruptor de circuitos antes de comenzar la instalación. No utilice un cable de extensión o un enchufe adaptador con este artefacto.
- La conexión inadecuada del conductor de conexión a tierra del equipamiento puede provocar un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista calificado o representante de servicio técnico si tiene dudas sobre la correcta conexión a tierra del aparato.
- Si el cableado doméstico no cuenta con un cable de 2 hilos con conexión a tierra, un instalador debe realizar una conexión a tierra. Cuando el cableado doméstico es de aluminio, asegúrese de usar un compuesto antioxidante y conectores de aluminio a cobre aprobados por UL.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesiones a personas, el instalador deberá realizar un control para asegurar que los cables no estén pellizcados ni dañados, que el cableado del hogar esté conectado a la ficha de la caja de empalmes a través de un amortiguador de refuerzo, y que todas las conexiones eléctricas realizadas en el momento de la instalación (tuercas para cables) estén dentro de la tapa de la caja de empalmes.

▲ PRECAUCIÓN

No quite la base de madera hasta que esté listo para instalar el lavaplatos. Si se quita la base, el lavaplatos se volcará cuando se abra la puerta.

Al realizar las instalaciones descritas en este manual, se deberán usar guantes, anteojos o gafas de seguridad.

PARA SU SEGURIDAD

Lea y cumpla con todas las **ADVERTENCIAS** y **PRECAUCIONES** que figuran en estas instrucciones.

IMPORTANTE – Cumpla con todos los códigos y ordenanzas gubernamentales.

- **Nota para el Instalador** – Asegúrese de entregar estas instrucciones al consumidor y al inspector local.
- **Nota para el Consumidor** – Guarde estas instrucciones con su Manual del Propietario para referencia futura.
- **Nivel de habilidad** – La instalación de este lavavajillas requiere un nivel básico de habilidades mecánicas, eléctricas y de plomería. **La correcta instalación del producto es responsabilidad del instalador. Si se producen fallas en el producto debido a una instalación inadecuada, la Garantía del Producto de GE Appliances no cubrirá las mismas. Consulte la información de la Garantía.**
- **Tiempo de instalación – 1 y 3 horas.** Las instalaciones nuevas requieren más tiempo que las instalaciones de reemplazo.

IMPORTANTE – El lavavajillas DEBE ser instalado para permitir el retiro futuro de su ubicación, si se requiere realizar el servicio técnico.

Se deberá tener cuidado cuando el electrodoméstico sea instalado o retirado, a fin de reducir la posibilidad de daños sobre el cable de suministro eléctrico.

Si el lavavajillas que recibió está dañado, se debería comunicar de inmediato con su vendedor o fabricante.

Accesorios Opcionales – Para consultar sobre disponibilidad de kits de paneles personalizados, consulte el Manual del Propietario.

Su lavavajillas es un electrodoméstico donde se calienta agua.

ACCESORIO DEL PANEL FRONTAL

Los modelos con panel frontal a medida incluyen un kit que contiene una plantilla, hardware e instrucciones de instalación del panel. Consulte las instrucciones del kit al instalar el panel a medida.


Si se necesita un kit de herrajes de montaje y plantilla para panel personalizado, antes de la entrega del lavavajillas, solicite, **WD35X35938** en **bodewell.com**.

NOTA: Tenga en cuenta las opciones de reciclaje del material de embalaje de su electrodoméstico.


**LEA DETENIDAMENTE
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES**

PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN


PIEZAS SUMINISTRADAS EN EL PAQUETE DE INSTALACIÓN:



MATERIALES NECESARIAS:



MATERIALES NECESARIOS SÓLO PARA INSTALACIONES NUEVAS:



HERRAMIENTAS NECESARIAS:




HERRAMIENTAS NECESARIAS SÓLO PARA INSTALACIONES NUEVAS:



PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN

PREPARE EL AMURADO DEL LAVAVAJILLAS




- La abertura rústica del gabinete deberá tener por lo menos 24" de profundidad, 24" de ancho y aproximadamente 34-1/2" de alto desde el piso hasta el lateral de la mesada. **NOTA:** Si su modelo tiene una bandeja, como se muestra en el Paso 3, se requiere una altura mínima de 33-3/4" desde el piso hasta la parte inferior de la meseta de la cocina.
- La manta de aislamiento trasera puede comprimirse hasta 3/32", lo que permite una instalación al ras en todos los modelos (incluidos los modelos con paneles personalizados con una profundidad de panel personalizado recomendada de 3/4"). Para aberturas no estándar de menos de 24" de profundidad, se puede retirar la parte trasera de la manta de aislamiento (puede afectar el rendimiento acústico).
- El lavavajillas se deberá instalar de forma tal que la manguera de desagüe no tenga más de 16' de longitud para un desagüe adecuado.
- El lavavajillas deberá estar completamente amurado a la parte superior, costados y parte trasera, y no deberá tener apoyada ninguna parte del amurado.

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesiones a personas, el instalador debe asegurarse de que el lavaplatos esté completamente cerrado en el momento de la instalación.

DIMENSIÓN DE LA MANIGUETA DEL LAVAVAJILLAS:

La puerta del lavavajillas debe estar al ras con el gabinete. Para los modelos con manigueta, la profundidad total (con manigueta) es de 26-1/2" como máximo dependiendo del modelo. Busque el documento de especificaciones rápidas en internet para obtener más dimensiones del lavavajillas.



ESPACIO NECESARIO: Cuando se instale en una esquina, deje un espacio mínimo de 2" entre el lavavajillas y el gabinete adyacente, la pared y otros electrodomésticos. Deje un espacio mínimo de 25-1/2" desde el frente del lavavajillas hasta la abertura de la puerta.

PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN

REQUISITOS PARA EL DESAGÜE

- Cumpla con los códigos y ordenanzas locales.
- No supere una distancia de 16' hasta el desagüe.

NOTA: Se deberá usar una brecha de aire si la T de desechos o la conexión del eliminador de desechos está a menos de 18" sobre el piso para evitar el sifonaje.

DETERMINE EL MÉTODO DE DESAGÜE

El tipo de instalación del desagüe depende de las siguientes cuestiones.

- ¿Requieren los códigos u ordenanzas locales una brecha de aire?
 - ¿Está la T de desechos a menos de 18" sobre el piso?
- Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es **SÍ**, se **DEBERÁ** usar el **MÉTODO 1**.
- Si las respuestas son **NO**, se podrá usar cualquier método.

PREPARACIÓN DEL GABINETE


- Perfore un agujero de 1-1/2" de diámetro en la pared del gabinete, dentro de las áreas sombreadas que se muestran en la sección **PREPARE EL RECINTO DEL LAVAVAJILLAS**, para la conexión de la manguera de desagüe. El agujero deberá ser realizado de forma pareja, sin extremos filosos.

IMPORTANTE – Al conectar la línea de desagüe al eliminador de residuos, asegúrese de que el enchufe del desagüe haya sido retirado

EL LAVAVAJILLAS NO HARÁ EL DESAGOTE SI EL ENCHUFE ESTÁ COLOCADO.


Consejo: Evite costos innecesarios de llamadas al servicio técnico.

Siempre asegúrese de que el enchufe del desagüe de desechos haya sido retirado antes de adherir la manguera de desagüe del lavavajillas al eliminador de desechos.




MÉTODO 1 – Brecha de aire con T de desechos o eliminador de desechos

Se deberá usar una brecha de aire cuando los códigos y ordenanzas locales lo requieran. La brecha de aire deberá ser instalada de acuerdo con las instrucciones del fabricante.



Instalación del T de desechos con brecha de aire



Instalación del eliminador de desechos con brecha de aire

MÉTODO 2 – Bucle de Desagote Alto con T de desechos o eliminador de desechos


El soporte de bucle de drenaje alto se proporciona como una solución alternativa de separación de aire para encaminar y montar de forma segura un bucle de drenaje alto sin doblarlo dentro del gabinete.

Orificio de montaje en forma de ojo de cerradura




- Determine el tipo de instalación (Tee de desecho o triturador).
- Seleccione la cara de instalación (izquierda, trasera o derecha) y marque la ubicación del tornillo.
- Atornille uno de los tornillos especiales de cabeza Phillips #8-18 x 5/8" en el gabinete dejando un pequeño espacio para colgar el soporte.


Enrosque la manguera en el soporte



- Pase la manguera a través del soporte, cuélguelo en el tornillo de montaje y conecte.



Instalación de T de desecho con bucle de drenaje alto en soporte



Instalación del triturador con bucle de drenaje alto en el soporte

NOTA: El soporte tiene capacidad para dos lazos si se desea doblar y guardar el exceso de longitud de la manguera de desagüe debajo del fregadero.

PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN

PREPARACIÓN DEL CABLEADO ELÉCTRICO

⚠ ADVERTENCIA

PARA SEGURIDAD PERSONAL: Quite el fusible o abra el interruptor de circuitos antes de comenzar la instalación. No utilice un cable de extensión o un enchufe adaptador con este artefacto.

REQUISITOS ELÉCTRICOS

Asegúrese de que la conexión eléctrica y el tamaño del cable sean los adecuados y que cumplan con el Código Nacional de Electricidad, ANSI/NFPA 70 – última edición, y con todos los códigos y ordenanzas locales.

Este electrodoméstico deberá contar con:

- 120V, 60Hz, CA - únicamente, 15 amperes o 20 amperes, suministro eléctrico con fusible.
- El cableado deberá constar de 2 cables con tierra y resistente a 75°F (167°F).
- Si el suministro eléctrico provisto no cumple con los requisitos anteriores, llame a un electricista matriculado antes de proceder.

Se recomienda contar con:

- Un disyuntor y un fusible de retardo.
- Un circuito de empalmes individual correctamente conectado a tierra.

Instrucciones de Conexión a Tierra – Conexión Permanente


Este electrodoméstico debe estar conectado a un sistema de cableado de metal permanente con conexión a tierra, o se deberá tender un conducto para la conexión a tierra del equipo con los conductores del circuito y conectado al terminal de tierra del equipo o al conductor de suministro del electrodoméstico.

Instrucciones de Conexión a Tierra – Modelos con Cables de Corriente

Este electrodoméstico deberá estar conectado a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descargas eléctricas al brindar un camino con una resistencia menor para la corriente eléctrica. Este electrodoméstico está equipado con un cable con un conductor para la conexión a tierra del equipo y un enchufe con conexión a tierra. El enchufe deberá estar conectado a un tomacorriente instalado en forma adecuada y con conexión a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

⚠ ADVERTENCIA

La conexión inadecuada del conductor de conexión a tierra del equipamiento puede provocar un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista calificado o representante de servicio técnico si tiene dudas sobre la correcta conexión a tierra del aparato.



⚠ ADVERTENCIA

Con los modelos equipados con cable de corriente: No modifique el enchufe provisto con el electrodoméstico; si no coincide con el tomacorriente, solicite la instalación de un tomacorriente apropiado a un electricista calificado.

Preparación del Gabinete y Enrutador del Cable

- El cableado puede entrar en la abertura desde cualquiera de los lados, la parte trasera o el piso dentro del área sombreada ilustrada arriba y según se define en la sección **PREPARE EL AMURADO DEL LAVAVAJILLAS**.
- Corte un agujero de un máximo de 1 1/2" de diámetro para admitir el cable eléctrico. Los extremos del agujero deberían estar parejos y redondeados. De ser conveniente, las conexiones del cableado permanente podrán pasar a través del mismo agujero que la manguera de desagüe y la línea de agua caliente. Si la pared del gabinete es metálica, el extremo del agujero deberá estar cubierto con un aislante.

NOTA: Los cables de alimentación con enchufe tienen que pasar a través de un agujero separado en el gabinete.

Conexión Eléctrica al Lavavajillas

La conexión eléctrica se encuentra sobre el frente derecho del lavavajillas.


- Para realizar conexiones permanentes, el cable deberá hacer un recorrido como se muestra. El cable se deberá extender un mínimo de 24" desde la pared trasera.
- Para realizar conexiones de cables de corriente, instale un receptáculo con conexión a tierra de 3 clavijas en la pared trasera del gabinete del lavabo, a un mínimo de 6" o a un máximo de 18" desde la abertura, y de 6" a 18" sobre el piso.
- Utilice únicamente el kit de cable de alimentación para lavavajillas **WX09X70911**, o el kit de arnés de puente **WD21X26318** (si es necesario para convertir de instalación con cable de alimentación a instalación cableada).

PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN

PREPARACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA CALIENTE

NOTA: GE Appliances recomienda el uso de tuberías de cobre para la línea de agua, pero si decide usar una manguera flexible, use la manguera trenzada flexible **WX28X326** de GE Appliances.

- La línea de suministro de agua (la tubería de cobre de 3/8" o la manguera trenzada flexible) podrá ingresar desde cualquiera de los laterales, desde la parte trasera o desde el piso dentro del área sombreada que se muestra.
- La línea de suministro de agua podrá pasar a través del mismo agujero que el cable eléctrico y la manguera de desagüe. O, corte un agujero de un diámetro adicional de 1 1/2" para ubicar la línea de agua. Si se utiliza el cable de corriente con enchufe, la línea de agua no deberá pasar a través del agujero del cable de corriente.



CONEXIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA

- Si usará una manguera de suministro trenzada flexible, etiquete la manguera con la fecha de instalación para usar como referencia. Las mangueras trenzadas flexibles, codo y juntas deberán ser reemplazadas cada 5 años.
- Cierre el suministro de agua.
- Instale una válvula de cierre manual en una ubicación accesible, tal como debajo del lavabo. (Opcional, pero altamente recomendado y podrá ser requerido por los códigos locales)
- La conexión del agua se encuentra del lado izquierdo del lavavajillas. Instale la línea de entrada de agua caliente, usando una tubería de cobre o una manguera trenzada flexible de no menos de 3/8". Enrute la línea como se muestra y extienda la misma hacia adelante por lo menos 19" desde la pared trasera.
- Ajuste el calentador de agua a una temperatura de entre 120°F y 140°F.
- Despeje la línea de agua para retirar escombros.
- La presión de la línea de suministro de agua caliente deberá ser de entre 20 y 120 PSI.

⚠ PRECAUCIÓN

No quite la base de madera hasta que esté listo para instalar el lavaplatos. Si se quita la base, el lavaplatos se volcará cuando se abra la puerta.

UBIQUE LOS ÍTEMS EN EL PAQUETE DE INSTALACIÓN:

- Tornillos
- Tapa de la caja de empalmes
- Manguera de desagüe y clavija
- Soportes de montaje
- Soporte de bucle de drenaje alto
- Textos, muestras y/o cupones

INSTALACIÓN DEL LAVAVAJILLAS

PREPARE PARA LA INSTALACIÓN DE LA MANIJA

Solo modelos de acero inoxidable: Solicite el kit **ZXADH1STYSS** para una manija Statement, **ZXADH1MNYSS** para una manija Minimalist, el kit **ZXADTH1PVB1** para una manija de latón o el kit **ZXADTH1PVT1** para una manija de titanio. Continúe con el Paso 1.

Modelos de panel personalizado: Solicite el kit **ZXADIIY** para los herrajes de montaje y siga sus Instrucciones de instalación para la manija. Continúe con el Paso 1.

NOTA: Los modelos con panel personalizado también pueden utilizar un tirador de gabinete proporcionado por el cliente. Instale el tirador de gabinete en el panel y avance directamente al Paso 2.

PASO 1 INSTALACIÓN DEL MANGO (en algunos modelos)

El aspecto de la manija variará de acuerdo con el modelo.


- Retire la manija del embalaje y encuentre la llave hexagonal de 1/8" provista.
- Coloque la manija sobre los suspensores de montaje hasta que se encuentre nivelada contra la superficie de la puerta.



NOTA: Al instalar, coloque la manija de modo que los tornillos de fijación queden en la parte inferior.

- Ajuste parcialmente ambos tornillos en las capas de terminación de la manija, girando la llave hexagonal 1/8"

en sentido horario, hasta que la manija deje de estar floja o caiga de su montaje. Aún NO ajuste completamente.



- Asegúrese de que la manija esté centrada sobre la puerta y que los tornillos de ajuste a cada lado queden ajustados de forma pareja.
- **IMPORTANTE:** Sostenga la manija de manera firme contra la puerta, asegúrese de que no haya brechas entre las tapas de terminación de la manija y la puerta, y entonces ajuste completamente los tornillos.

NOTA: Un ajuste excesivo podrá causar una deformación visual de la puerta y la manija.

PASO 2 EQUILIBRAR LA PUERTA

⚠ PRECAUCIÓN

Abir la puerta hará que el lavavajillas se incline hacia adelante cuando no se encuentre completamente instalado. Al abrir la puerta antes de haber instalado completamente el lavavajillas, sostenga la parte superior del lavavajillas de forma segura con una mano y sostenga la puerta con la otra mano. Se deberán usar guantes.




NOTA: Si va a instalar un panel de puerta personalizado, siga las Instrucciones de instalación para la instalación de panel personalizado de 3/4" de grosor para lavavajillas integrados con controles superiores.


- Verifique que la puerta esté equilibrada abriendo y cerrando la puerta.
- La puerta está correctamente equilibrada si, cuando se abre, la puerta se mantiene firme en cualquier posición.
- De ser necesario, aumente o disminuya la tensión:
 1. Ubique los tornillos de cabeza de ajuste Phillips en la parte inferior izquierda e inferior derecha de la base del lavavajillas frente a las patas niveladoras.

2. Utilice un destornillador Phillips para ajustar los tornillos de cabeza del lado izquierdo y derecho en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la tensión y en el sentido contrario para disminuirla.

- Asegúrese de que el lado izquierdo y el lado derecho estén ajustados de manera uniforme utilizando los indicadores.



Ajuste los tornillos por igual según sea necesario en ambos lados



INSTALACIÓN DEL LAVAVAJILLAS

PASO 3 RETIRE LA BASE DE MADERA, INSTALE LAS PATAS NIVELADORAS


NOTA: Algunos modelos tienen una base de madera acoplada.

⚠ PRECAUCIÓN

No quite la base de madera hasta que esté listo para instalar el lavaplatos. Si se quita la base, el lavaplatos se volcará cuando se abra la puerta.

IMPORTANTE – ¡No pateee la base de madera! Se producirán daños.

- Mueva el lavavajillas cerca de la ubicación de la instalación y haga que se apoye sobre su parte trasera. **NOTA:** No coloque el lavavajillas sobre su parte superior ni de lado.
- Retire las 4 patas niveladoras de la parte inferior de la base de madera con una llave de cubo de 15/16" o destornillador Buscapolos T-30.
- Deseche únicamente la base de madera.




Retire las cuatro patas niveladoras y la base de madera

La apariencia variará

PASO 3 RETIRE LA BASE DE MADERA, INSTALE LAS PATAS NIVELADORAS (CONTINUADO)

- Atornille completamente las patas de nivelación traseras hasta que queden totalmente asentadas utilizando una llave de vaso de 15/16" o un destornillador torx T-30.



Reemplace las 2 patas **delanteras** hasta aprox. 1/2" desde el marco


Reemplace las 2 patas **traseras** y atornille las mismas completamente

Sistema de Nivelación
El ajuste se realizará luego en el Paso 10.

NOTA: Si se retira o se retira parcialmente la bandeja para instalar la válvula de agua, debe volver a instalarse completamente.

PASO 4 INSTALE UN CODO DE 90°


- Enrosque un codo de 90° en la válvula de agua. Asegúrese de que la junta de goma esté ubicada entre la válvula y el codo.
- No ajuste el codo en exceso. El soporte de la válvula de agua se podría inclinar o el accesorio de la válvula de agua se podría romper.
- Posicione el extremo del codo de modo que mire hacia la parte trasera del lavavajillas.



INSTALACIÓN DEL LAVAVAJILLAS


PASO 5 POSICIONE LA LÍNEA DE AGUA Y EL CABLEADO DE LA CASA

- Posicione la línea de suministro de agua y el cableado de la casa sobrel piso de la abertura, a fin de evitar interferencias con la base del lavavajillas y los componentes debajo del mismo.



PASO 6 INSTALE LA MANGUERA DE DESAGÜE A TRAVÉS DEL GABINETE


- Separe sólo la sección de la manguera de drenaje que se muestra en **blanco**.



NO separe la sección de la manguera de drenaje que se muestra en **gris**

PASO 6 INSTALE LA MANGUERA DE DESAGÜE A TRAVÉS DEL GABINETE (CONT.)

- Posicione el lavavajillas frente a la abertura del gabinete, y de estar presente, retire la manguera de desagüe de su respectiva clavija. Inserte la manguera de desagüe en el agujero lateral del gabinete. Si se usa un cable de corriente, guíe el extremo a través de un abertura del gabinete separado.



Consejo: Evite llamadas innecesarias al servicio técnico con relación al llenado, desagüe o ruidos. Posicione las tuberías de los servicios de modo que no interfieran con nada debajo o detrás del lavavajillas.

PASO 7 DESLICE EL LAVAVAJILLAS TRES CUARTOS DEL RECORRIDO DENTRO DEL GABINETE

IMPORTANTE – No lo empuje contra el panel frontal con las rodillas. Se producirán daños.

- Tome los laterales del panel frontal y deslice el lavavajillas en la abertura de a pocas pulgadas por vez.

No lo empuje contra el panel de la puerta frontal con la rodilla. Se producirán daños sobre el panel de la puerta.



Sujete los lados del panel frontal y deslícelo con cuidado 3/4 del camino dentro de la abertura del gabinete.

INSTALACIÓN DEL LAVAVAJILLAS

PASO 7 DESLICE EL LAVAVAJILLAS TRES CUARTOS DEL RECORRIDO DENTRO DEL GABINETE (CONT.)

- Al proceder, empuje la manguera de desagüe a través de la abertura debajo del lavabo. Deje de empujar cuando el lavavajillas se extienda unas 6 pulgadas hacia adelante de los gabinetes adyacentes.
- Asegúrese de que la manguera de desagüe no esté retorcida debajo o detrás del lavavajillas.
- Asegúrese de que el cableado de la casa, la línea de desagüe y la línea de agua no interfieran con los componentes que se encuentran debajo del lavavajillas.

PASO 8 INSTALE LOS SOPORTES DE MONTAJE


Necesitará los soportes de montaje que se reservaron anteriormente.

Deberá instalar los soportes de montaje en la parte lateral **O** superior de la estructura de la tubería del lavavajillas, antes de deslizar el lavavajillas en su ubicación debajo de la mesada.

Instale los soportes de montaje a los costados si la mesada es de granito o de un material similar que no acepte tornillos de madera:

- Quebre la parte frontal de la lengüeta con una tijera en la ubicación mostrada, antes de realizar la adhesión al lavavajillas.
- Instale los soportes insertando las lengüetas en las ranuras de la tubería del lavavajillas como se muestra.

Montaje lateral




NOTA: Los tornillos deben pasar a través de los orificios laterales de montaje y del soporte. Los tornillos no deben ser visibles después de colocar los tapones. Consulte el Paso 11.

PASO 8 INSTALE LOS SOPORTES DE MONTAJE (CONT.)

Instale los soportes de montaje en la parte superior si el lado inferior de la mesada es de madera o de un material similar que acepte la colocación de tornillos:

Instale los soportes insertando las lengüetas en las ranuras de la tubería del lavavajillas como se muestra

NOTA: Es posible que se deban pasar las lengüetas a través de ranuras.



Use pinzas para doblar e inclinar las lengüetas hacia arriba para asegurarlas.

IMPORTANTE - Luego de instalar los soportes y antes de cerrar la puerta del lavavajillas, ajuste los soportes inclinando los mismos según sea necesario, de modo que no tengan contacto con la parte superior de la puerta del lavavajillas ni ocasionen daños.

- Si instalará el lavavajillas debajo de una mesada con un colgante corto, los soportes de la mesada se podrán extender más allá del extremo de la mesada. Si éste es el caso, retire la longitud excesiva inclinando de forma repetida los soportes de la ranura frontal, sólo hasta que se quiebren.

PASO 9 COLOQUE EL LAVAVAJILLAS EN SU POSICIÓN FINAL

- Controle que la manta aislante, si está presente, esté envuelta de forma pareja alrededor de la tubería. No debería estar "amontonada" y no debe interferir con los resortes de la puerta. Si el aislante está "amontonado" o interfiere con los resortes, alargue y vuelva a centrar la manta antes de deslizar el lavavajillas hasta su posición final.
- Deslice el lavavajillas hasta la posición final, empujando los costados del panel de la puerta. No empuje la puerta hacia adelante o atrás en una posición parcialmente abierta o cerrada al mover el lavavajillas. No use la rodilla ni empuje sobre el centro del panel. Si lo hace, es posible que se dañe el panel. Controle que el lavavajillas esté posicionado de forma frontal en la abertura del gabinete, tanto en la parte superior como inferior del electrodoméstico, antes de montar el mismo al gabinete.

IMPORTANTE – Antes de abrir la puerta del lavavajillas, asegúrese de que los extremos del panel de la puerta del lavavajillas estén detrás de la cara del gabinete adyacente y contra la cara del gabinete. Consulte la figura más adelante en este paso. Si la puerta del lavavajillas es abierta cuando el extremo de la puerta está contra la cara del gabinete, se producirán daños sobre la puerta del lavavajillas y el gabinete.


INSTALACIÓN DEL LAVAVAJILLAS

PASO 9 COLOQUE EL LAVAVAJILLAS EN SU POSICIÓN FINAL (CONT.)


Consejo: Evite cargos innecesarios del servicio técnico por daños sobre el panel o el rendimiento de la lavadora.

Controle la alineación del lavavajillas antes de abrir la puerta del lavavajillas, a fin de evitar daños sobre el panel.

- Abra y cierre la puerta del lavavajillas para asegurar que funcione de forma pareja, y que no haya frotación contra el gabinete adyacente.



Asegúrese de que las líneas de los servicios no queden atrapadas o aplastadas detrás del lavavajillas. Las líneas aplastadas restringirán el flujo de agua. Une conduite écrasée réduit le débit d'eau.





PASO 10 NIVELE EL LAVAVAJILLAS

IMPORTANTE – El lavavajillas deberá estar nivelado para un funcionamiento apropiado del estante de los platos, el rendimiento del lavado y el funcionamiento de la puerta. El lavavajillas deberá estar nivelado de izquierda a derecha y del frente a la parte trasera. Esto asegura que los estantes de los platos no giren hacia adentro o afuera por sí solos, que el agua circulante fluya hacia la entrada de la bomba, y que la puerta se cierre sin golpear el costado de la tubería.

- Retire el estante de platos inferior y coloque un nivel en la puerta y en la línea deslizante del estante inferior.

Con el sistema de nivelación trasero, la altura trasera se podrá ajustar desde la parte frontal del lavavajillas, junto con las 2 patas frontales en la parte inferior del lavavajillas. Comience el proceso de nivelación por las patas frontales, girando de forma individual las 2 patas frontales. Ajuste las patas delanteras primero. Cuando las patas delanteras son ajustadas a una altura que genere una brecha apropiada con el gabinete superior, proceda a ajustar el sistema de nivelación trasera, ajustando el tornillo de nivelación como se muestra. Gire el tornillo para ajustar el sistema de nivelación trasera. De forma lenta, **gire el tornillo en sentido horario para elevar la parte trasera del lavavajillas, y en sentido antihorario para hacerla descender**. Continúe ajustando los pies hasta que el lavavajillas esté nivelado, como se muestra. Asegúrese de que las 3 patas tengan un contacto firme con el piso.



- El lavavajillas está correctamente nivelado cuando el indicador de nivel está centrado de izquierda a derecha y del frente a la parte trasera. Además, la puerta del lavavajillas se debería cerrar sin golpear el costado de la tubería.
- Reemplace el estante inferior.

Consejo: Evite cargos innecesarios del servicio técnico. Verifique que el lavavajillas esté nivelado.

Empuje los estantes de los platos hacia afuera hasta la mitad de su recorrido. Deberían permanecer fijos. Abra y cierre la puerta. La puerta debería ajustarse en la abertura de la tubería, sin golpear el costado de esta última. Si los estantes giran por sí solos, o si la puerta golpea el costado de la tubería, vuelva a nivelar el lavavajillas.

INSTALACIÓN DEL LAVAVAJILLAS

PASO 11 POSICIONE EL LAVAVAJILLAS, ASEGURE EL GABINETE O EL MISMO A LA MESADA

En este paso necesitará los 2 tornillos Phillips de cabeza especial de los tornillos que se reservaron anteriormente.

El lavavajillas deberá estar asegurado a los costados del gabinete o la mesada. Use el **MÉTODO 1** cuando el lado inferior de la mesada esté hecho de un material que no acepte tornillos de madera, tal como el granito. Cuando el lado inferior de la mesada sea de madera, use el **MÉTODO 2**.


IMPORTANTE – Evite daños sobre el panel de la puerta y el panel de control. El lavavajillas deberá estar posicionado de modo que el panel frontal y el panel de control no tengan contacto con los gabinetes adyacentes o la mesada. Los tornillos de montaje deberán ser colocados de forma recta. Las cabezas salientes de los tornillos podrían rayar el panel de la puerta o el panel de control e interferir con el funcionamiento de la puerta.

MÉTODO 1

Asegure el lavavajillas a los costados del gabinete.

- Vuelva a controlar la alineación del lavavajillas en el gabinete. Consulte los Pasos 9 y 10. El panel de la puerta y/o el panel de control no deberán golpear los gabinetes o la mesada.
- Retire los botones del enchufe. No los descarte.
- Ajuste el lavavajillas a los gabinetes adyacentes con los 2 tornillos de cabeza especial Phillips provistos. Asegúrese de que los tornillos estén colocados de forma recta para evitar daños sobre el panel.
- Instale los botones del enchufe al costado de la tubería en los agujeros provistos.


Mesada con superficie sólida



MÉTODO 2

Asegure el lavavajillas sobre la parte inferior de la mesada de madera.

- Vuelva a controlar la alineación del lavavajillas en el gabinete. Consulte los Pasos 9 y 10. El panel de la puerta y/o el panel de control no deberán golpear los gabinetes ni la mesada.
- Ajuste el lavavajillas a la parte inferior de la mesada con 2 tornillos de cabeza especial Phillips. Asegúrese de que los tornillos estén colocados de forma recta para evitar daños sobre el panel.



PASO 11 POSICIONE EL LAVAVAJILLAS, ASEGURE EL GABINETE O EL MISMO A LA MESADA (CONT.)

- Vuelva a controlar que el lavavajillas esté en ángulo recto y nivelado tanto en la parte superior como en la parte inferior de la abertura del gabinete, sin torceduras ni distorsión de la tubería o de la puerta, luego de montar los gabinetes/mesada. Haga ajustes si es necesario.
- Confirme que todas las patas niveladoras tengan contacto con el piso, a fin de evitar que el lavavajillas se balancee y para asegurar un funcionamiento adecuado de la puerta y la traba and latch operation.

PASO 12 CONEXIÓN AL SUMINISTRO DE AGUA

Conecte la línea de suministro de agua al codo de 90°.


Si usará una conexión con una manguera trenzada flexible:

- Ajuste la tuerca al codo de 90° usando una llave ajustable.

Si usará una conexión a una tubería de cobre:

- Deslice la tuerca de compresión y luego una abrazadera de refuerzo sobre el extremo de la línea de agua.
- Inserte la línea de agua en el codo de 90°.
- Deslice la abrazadera de refuerzo contra el codo y asegure la misma con una tuerca de compresión.


IMPORTANTE – Asegúrese de que el resorte de la puerta y/o el cable del resorte de la puerta no tengan fricción ni contacto con la manguera de llenado o la línea de suministro de agua. Controle esto abriendo y cerrando la puerta. Si se produce un ruido de fricción o interferencia, redirija las líneas de suministro de agua.



PASO 13 CONECTE LA LÍNEA DE DESAGÜE

- Ya debe haber separado la manguera de la tina en los lugares indicados.

El extremo moldeado de la manguera de desagüe coincidirá con puertos de entrada de 5/8" a 1" de diámetro en la brecha de aire, la T de desechos o el eliminador de desechos.




INSTALACIÓN DEL LAVAVAJILLAS

PASO 13 CONECTE LA LÍNEA DE DESAGÜE (CONT.)


- La manguera ya debería haberse desconectado de la pared de la tina en los lugares indicados. **NOTA:** No retire el rulo de drenaje alto.

Separe sólo la sección de la manguera de drenaje que se muestra en **blanco**.



NO separe la sección de la manguera de drenaje que se muestra en **gris**.


- Determine el tamaño del puerto de entrada. Si se requiere, corte el conector de la manguera de desagüe en la línea marcada, para que coincida con el puerto de entrada.



IMPORTANTE: No corte la parte coarrugada de la manguera

- Si se requiere una manguera de desagüe más larga, reemplace la manguera de desagüe con bolso de usuario por la pieza del servicio técnico de GE Appliances **WD24X10065**, una manguera de una longitud de 12' que puede ser conectada directamente al bucle de desagüe ya adherida a la unidad.

Si la pieza de la manguera no está disponible en el servicio técnico, una manguera adicional con sujeción con un diámetro interno de 5/8" o 7/8" y con una longitud no superior a 66" podrá ser adherida a la manguera de desagüe con bolso de usuario provista. Asegure la conexión con la abrazadera para manguera (obtener localmente) a la manguera de desagüe con bolso de usuario provista.



NOTA: LA LONGITUD TOTAL DE LA MANGUERA DE DESAGÜE NO DEBE EXCEDER LOS 16' DESDE LA PARTE TRASERA DEL LAVAVAJILLAS PARA QUE PUEDA DRENAR CORRECTAMENTE.



PASO 13 CONECTE LA LÍNEA DE DESAGÜE (CONT.)


- Conecte la línea de desagüe a la brecha de aire, la T de desechos o el eliminador de desechos, usando el método determinado previamente. Asegure la manguera con una abrazadera de la manguera.

IMPORTANTE – Al conectar la línea de desagüe al eliminador de residuos, asegúrese de que el enchufe del desagüe haya sido retirado.

EL LAVAVAJILLAS NO HARÁ EL DESAGOTE SI EL ENCHUFE ESTÁ COLOCADO.


Consejo: Evite costos innecesarios de llamadas al servicio técnico.

Siempre asegúrese de que el enchufe del desagüe de desechos haya sido retirado antes de adherir la manguera de desagüe del lavavajillas al eliminador de desechos.



MÉTODO 1 – Brecha de aire con T de desechos o eliminador de desechos

Se deberá usar una brecha de aire cuando los códigos y ordenanzas locales lo requieran. La brecha de aire deberá ser instalada de acuerdo con las instrucciones del fabricante.




Instalación del T de desechos con brecha de aire

Instalación del eliminador de desechos con brecha de aire

MÉTODO 2 – Bucle de Desagote Alto con T de desechos o eliminador de desechos

El soporte de bucle de drenaje alto se proporciona como una solución alternativa de separación de aire para encaminar y montar de forma segura un bucle de drenaje alto sin doblarlo dentro del gabinete.

- Determine el tipo de instalación (Tee de desecho o triturador).
- Seleccione la cara de instalación (izquierda, trasera o derecha) y marque la ubicación del tornillo.
- Atornille uno de los tornillos especiales de cabeza Phillips #8-18 x 5/8" en el gabinete dejando un pequeño espacio para colgar el soporte.
- Pase la manguera a través del soporte, cuélguelo en el tornillo de montaje y conecte.



Instalación de T de desecho con bucle de drenaje alto en soporte

Instalación del triturador con bucle de drenaje alto en el soporte

INSTALACIÓN DEL LAVAVAJILLAS

PASO 14 CONECTE EL SUMINISTRO DE CORRIENTE (SÓLO PARA INSTALACIONES CON CABLEADO RÍGIDO)

⚠ ADVERTENCIA

Si el cableado doméstico no cuenta con un cable de 2 hilos con conexión a tierra, un instalador debe realizar una conexión a tierra. Cuando el cableado doméstico es de aluminio, asegúrese de usar un compuesto antioxidante y conectores de aluminio a cobre aprobados por UL.

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesiones a personas, el instalador deberá realizar un control para asegurar que los cables no estén pellizcados ni dañados, que el cableado del hogar esté conectado a la ficha de la caja de empalmes a través de un amortiguador de refuerzo, y que todas las conexiones eléctricas realizadas en el momento de la instalación (tuercas para cables) estén dentro de la tapa de la caja de empalmes.


Si un cable de corriente con enchufe ya se encuentra instalado y desea realizar su conversión para una instalación con cableado rígido:

- Desenchufe el Conector de Alimentación de CA.
- Retire el tornillo a tierra y deje éste a un lado para la conexión con cableado rígido.
- Tire del aliviador de tensión del cable de corriente para su retiro del soporte de la caja de empalmes.
- Use el tornillo a tierra para colocar el arnés de puente del cableado rígido y conecte el Conector de Alimentación de CA.

PASO 14 CONECTE EL SUMINISTRO DE CORRIENTE (SÓLO PARA INSTALACIONES CON CABLEADO RÍGIDO) (CONT.)

En este paso necesitará la cubierta de la caja de conexiones y el tornillo de cabeza hexagonal n.º 10 de los tornillos que se dejaron a un lado anteriormente.

- Asegure el cableado de la casa a la parte trasera de la caja de empalmes con un amortiguador de refuerzo.
- Ubique los 3 cables del lavavajillas (blanco, negro y verde) con los extremos con tiras que sobresalen del puente de CA. Use tuercas para cables aprobados por UL que sean del tamaño apropiado para conectar el cable de tierra entrante al verde, el blanco al blanco y el negro al negro.



NOTA: Todos los tornillos, soportes y cables de conexión a tierra deben permanecer intactos.

- Instale la tapa de la caja de empalmes usando un tornillo de cabeza hexagonal n.º 10. Asegúrese de que los cables no sufran cortes debajo de la tapa.
- Asegúrese de que la tapa de la caja de empalmes se apoye sobre el soporte de montaje.
- Utilice únicamente el kit de cable de alimentación para lavavajillas **WX09X70911**, o el kit de arnés de puente **WD21X26318** (si es necesario para convertir de instalación con cable de alimentación a instalación cableada).

INSTALACIÓN DEL LAVAVAJILLAS

PASO 15 LISTA DE CONTROL DE EVALUACIÓN PREVIA

Revise esta lista luego de instalar el lavavajillas, a fin de evitar cargos por llamadas al servicio técnico, las cuales no están cubiertas por su garantía.

- Asegúrese de que el encendido esté en **OFF** (Apagado).
- Abra la puerta y retire toda la gomaespuma y el papel de embalaje.
- Ubique el Manual del Propietario separado en el Paso 1.
- Localice el Manual del Propietario reservado anteriormente.
- Controle la apertura y cierre de la puerta. Si la puerta no se abre y cierra libremente, controle la ubicación correcta del cable de resorte sobre la polea. Si la puerta se cae o cierra al ser liberada, ajuste la tensión del resorte. Consulte el Paso 2.
- Asegúrese de que el cableado esté asegurado debajo del lavavajillas, sin cortes ni en contacto con resortes de la puerta u otros compartimientos. Consulte el Paso 14.
- Controle la alineación de la puerta con la tubería. Si la puerta golpea la tubería, nivele el lavavajillas. Consulte el Paso 10.
- Controle la alineación de la puerta con el gabinete. Si la puerta golpea el gabinete, reposicione el lavavajillas. Consulte el Paso 9.
- Controle que el resorte de la puerta no tenga contacto con la línea de agua, la manguera de llenado, el cableado u otros componentes. Consulte el Paso 9.
- Verifique que el suministro de agua y las líneas de desagüe no estén retorcidas ni en contacto con otros componentes. El contacto con el motor o la estructura del lavavajillas podría generar ruidos.
- Abra el grifo de agua caliente del lavabo y verifique la temperatura del agua. La temperatura del agua entrante deberá ser de entre 120°F y 140°F. Se requiere una temperatura mínima de 120°F para un mejor rendimiento del lavado. Consulte la **PREPARACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA CALIENTE**.
- Agregue 1 cuarto de agua a la parte inferior del lavavajillas, a fin de lubricar la junta de la bomba.
- Active el suministro de agua. Controle que no haya pérdidas. De ser necesario, ajuste las conexiones.
- Retire la película protectora si se encuentra presente en el panel de control y la puerta.door.
- Controle que el borde de la tina no entre en contacto con la puerta.

PASO 16 PRUEBA DE MOJADO DEL LAVAVAJILLAS

- Active la corriente y enchufe el cable de corriente en el tomacorriente, si está equipado de este modo.
- Seleccione un ciclo y presione el botón **Start** (Iniciar).
- Asegúrese de que la puerta esté trabada. El lavavajillas se debería iniciar.
- Asegúrese de que el agua entre al lavavajillas. Si no entra agua al lavavajillas, asegúrese de que el agua y la corriente estén activadas.
- Controle que no haya pérdidas debajo del lavavajillas. Si encuentra una gotera, apague la corriente desde el disyuntor, y luego ajuste las conexiones del agua. Reinicie la corriente una vez que la pérdida sea corregida.
- Controle que no haya goteras alrededor de la puerta. Una gotera alrededor de la puerta podría ser ocasionada por frotación con la puerta o golpes contra gabinetes adyacentes. De ser necesario, reposicione el lavavajillas. Consulte el Paso 9.
- Mantenga presionado el botón **Start** (Iniciar) durante 3 segundos para cancelar el ciclo. La unidad comenzará a realizar el desagüe. Controle las líneas de desagüe. Si se encuentran pérdidas, corte la corriente desde el disyuntor y corrija los problemas de la plomería, según sea necesario. Reinicie la corriente una vez realizadas las correcciones. Consulte los Pasos 4, 5, 6, 7 y 13.
- Abra la puerta del lavavajillas y asegúrese de que toda el agua sea desagotada. De no ser así, controle que el cable del eliminador de desechos haya sido retirado y/o que la brecha de aire no esté enchufada. También controle la manguera de desagüe para asegurar que no esté retorcida debajo o detrás del lavavajillas. Consulte el Paso 13.
- Presione el botón **Start** (Iniciar) una vez más y haga funcionar el lavavajillas en otro ciclo. Controle que no haya goteras y corrija las mismas de ser necesario.
- Repita estos pasos según sea necesario.

INSTALACIÓN DEL LAVAVAJILLAS


PASO 17 INSTALE EL AISLAMIENTO ACÚSTICO DEL COMPARTIMIENTO DE LA MÁQUINA

- Ubique el paquete del aislante de sonido dentro del lavavajillas. **NOTA:** Algunos modelos pueden tener paquetes adicionales.
- Siga las instrucciones proporcionadas dentro del paquete(s) de aislamiento para una instalación adecuada.

PASO 18 INSTALE EL ZÓCALO

- Retire los 2 tornillos de la bolsa del usuario.
- Coloque el zócalo contra las patas del lavavajillas.
- Alinee el zócalo con el extremo inferior y asegúrese de que esté contra el piso.

- Inserte y apriete los 2 tornillos de fijación de la placa inferior de acceso.




NOTA: Tenga cuidado de no apretar en exceso los tornillos de la placa inferior de acceso.

- Al volver a instalar la placa inferior de acceso, en modelos con una barrera acústica, asegúrese de que el borde inferior esté alineado con el suelo. Cualquier exceso de material debe estar plegado detrás de la puerta exterior.

Consejo: Reduzca el sonido debajo del lavavajillas. Asegúrese de que el zócalo esté contra la pared.

PASO 19 INSTALE LOS SUJETADORES DE LOS JETS DE BOTELLA

- Los sujetadores de los Jets de Botella se encuentran en la bolsa del usuario. Para instalar los sujetadores de botella, simplemente desliza la abertura de los sujetadores sobre la parte superior de la boquilla y presiónalos hacia la base.



PASO 20 CONTROLE LO SIGUIENTE

- El borde de la tina no interfiere con la puerta.
- El lavavajillas es cuadrado y está nivelado tanto en la parte superior como en la inferior de la abertura del gabinete, sin retorcimiento ni distorsión de la tina o de la puerta.
- Asegúrese de que ambas patas delanteras del lavavajillas y la pata del sistema de nivelación central trasera posean un contacto firme con el piso.
- La manguera de drenaje no tiene torceduras entre el lavavajillas y los gabinetes o paredes adyacentes.

PASO 21 TEXTOS

- Asegúrese de entregar al consumidor el paquete completo de textos, estas Instrucciones de Instalación y muestras y/o cupones del producto.

NOTA: La mejora de los productos es un esfuerzo continuo. Por lo tanto, los materiales, la apariencia y las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.

Printed in the United States